

1 Moteur et périphériques

- 13 INJECTION DIESEL
- 17 INJECTION ESSENCE

77 11 304 360 JUIN 2001 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Moteur et périphériques

Sommaire

		Somi	naire	
		Pages		Pages
13	INJECTION DIESEL		Injection Sirius 34 N° de programme E5 - N° Vdiag 04	
	Injection EDC15 VM+ N° Vdiag 04		Préliminaire Interprétation des défauts	17-207 17-211
	Préliminaire	13-1	Contrôle de conformité	17-267 17-275
	Interprétation des défauts Contrôle de conformité	13-5 13-51	Interprétation des commandes Effets client	17-273
	Interprétation des états	13-51	Arbre de localisation de pannes	17-284
	Effets client	13-62	,	•.
	Arbre de localisation de pannes	13-68		
17	1			
17	INJECTION ESSENCE			
	Injection Sagem 2000 N° de programme A3 - N° Vdiag 08			
	Préliminaire	17-1		
	Interprétation des défauts	17-3		
	Contrôle de conformité	17-79		

17-88

17-101

17-109

17-114

17-118

17-119

17-123

17-128

17-187

17-193

17-199

17-200

Interprétation des états

Aide

Effets client

Injection 5NR

Préliminaire

Effets client

Interprétation des paramètres

Interprétation des commandes

Arbre de localisation de pannes

Interprétation des défauts

Arbre de localisation de pannes

Contrôle de conformité

Interprétation des états

N° de programme : à partir de 24 - N° Vdiag 04

INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs d'injection diesel EDC15VM+ montés sur les CLIO II F9Q782.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Ce chapitre du manuel de réparation,
- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- L'outil de diagnostic Clip ou NXR,
- Le bornier de contrôle : Elé. 1621.

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système d'injection diesel équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

1 - CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
 - **RAPPEL :** Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
 - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



2 - CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement de l'injection et de s'assurer qu'une panne ne réapparaisse pas après réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle. Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

3 - TRAITEMENT DE L'EFFET CLIENT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par effet client.

Ce chapitre propose des arbres de localisation de pannes, qui donnent une série de causes possibles au problème. Ces axes de recherche ne sont à utiliser que dans les cas suivants :

- Aucun défaut n'apparaît à l'outil diagnostic.
- Aucune anomalie n'est détectée pendant le contrôle de conformité.
- Le véhicule ne fonctionne pas correctement.

SPECIFICITES CALCULATEUR

1 - OPERATIONS D'APPRENTISSAGE

Il n'y a pas de conditions spécifiques pour les apprentissages. L'apprentissage cible est automatique.

2 - OPERATIONS DE CONFIGURATIONS

Trois fonctions peuvent être configurées dans le calculateur :

- Climatisation (CF579).
- Groupe électropompe de direction assistée (CF580).
- Thermoplongeurs (CF581).

NOTA: la prise en compte des configurations s'effectue après la fin de l'autoalimentation du calculateur. Il faut donc effectuer les configurations voulues, couper le contact et attendre la fin de l'autoalimentation du calculateur (environ 30 secondes) avant de remettre le contact pour vérifier la bonne prise en compte des configurations.

La fonction "contrôle de trajectoire" (uniquement en Mégane) se configure automatiquement, il n'existe donc pas de service de configuration de cette fonction. Par contre il existe le service de lecture de configuration du "contrôle de trajectoire" afin de voir si le véhicule en est équipé.

A ces configurations sont associées des lectures de configurations :

- Climatisation (LC034).
- Groupe électropompe de direction assistée (LC032)
- Thermoplongeurs (LC035).
- Contrôle de trajectoire (LC031).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



GESTION DES VOYANTS DEFAUTS

Gestion des allumages des voyants au tableau de bord selon les défauts remontés.

DEFAUTS	VOYANT DEFAUT GRAVITE 1 (voyant de préchauffage : orange)	VOYANT DEFAUT GRAVITE 2 (voyant de surchauffe : rouge)	PAS D'ALLUMAGE DE VOYANT
DF001 calculateur		1 DEF	2 DEF
DF002 circuit capteur température d'eau	CO.0 / CC.1		1 DEF
DF004 circuit capteur vitesse véhicule	1 DEF / 2 DEF		
DF005 circuit capteur levée d'aiguille	1 DEF / 2 DEF 3 DEF / 4 DEF		
DF012 tension batterie			1 DEF / 2 DEF
DF014 circuit stop électrique	1 DEF	2 DEF	
DF019 circuit capteur débit d'air	CO.0 / CC.1 / 1 DEF		
DF021 capteur température de carburant			CC.0 / CO.1 / 1 DEF
DF022 capteur température d'air			CC.0 / CO.1
DF023 circuit capteur signal volant		1 DEF	2 DEF
DF027 circuit électrovanne EGR	CO.0 / 1 DEF		CC.1 / 2 DEF
DF029 circuit commande relais groupe Direction Assistée	CO.0 / CC.1		
DF045 circuit commande relais de préchauffage			CC.0 / CC.1 / 1.DEF
DF048 circuit Groupe Motoventilateur petite vitesse			CO.0 / CC.1
DF051 circuit contact pédale frein			1 DEF

INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



DEFAUTS	VOYANT DEFAUT GRAVITE 1 (voyant de préchauffage : orange)	VOYANT DEFAUT GRAVITE 2 (voyant de surchauffe : rouge)	PAS D'ALLUMAGE DE VOYANT
DF058 tension de référence des capteurs	1 DEF / 2 DEF		
DF068 ligne d'antidémarrage	1 DEF / 2 DEF		
DF071 circuit capteur pédale piste 1	CO.0 / CC.1 1 DEF / 2 DEF		
DF073 circuit capteur pédale piste 2	CO.0 / CC.1 / 1 DEF		
DF085 signal clé après contact	1 DEF		
DF094 relais thermoplongeurs N°1			CO.0 / CC.1
DF104 relais thermoplongeurs N°2			CO.0 / CC.1
DF111 circuit commande relais CA boucle froide			CO.0 / CC.1
DF113 circuit capteur pression fluide réfrigérant		2 DEF	CC.0 / 1 DEF
DF125 circuit commande relais principal	1 DEF		
DF126 circuit actuateur de débit carburant	1 DEF	2 DEF	
DF139 capteur d'avance à l'injection	1 DEF / 2 DEF		
DF140 commande actionneur d'avance		CO.0 / CC.1	
DF149 circuit capteur débit de carburant	1 DEF / 2 DEF	CC/3 DEF	

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF001 PRESENT OU MEMORISE

CALCULATEUR

1.DEF: ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE

2.DEF: PANNE CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE. CHANGER LE

CALCULATEUR

CONSIGNES

Rien à signaler.

1.DEF

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrer le moteur, le laisser tourner 5 secondes, couper le moteur et le +Après contact, attendre la fin de l'autoalimentation du calculateur puis remettre le contact.

S'assurer que **la charge de la batterie** soit correcte, si ce n'est pas le cas faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur afin de s'assurer de la **présence d'une alimentation 12 volts** sur les **voies 1, 2 et 37** du calculateur. Ces alimentations doivent être égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie (± 0,5 volts).

Si les alimentations contrôlées précédemment ne sont pas présentes ou ne sont pas égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur **voie 18 voie 2** du relais principal (commande du relais principal)

calculateur **voie 1 voie 5** du relais de verrouillage injection (autoalimentation)

calculateur voie 2 voie 5 du relais de verrouillage injection (autoalimentation)

calculateur voie 37 — fusible injection : + après contact (voir schémas du véhicule)

calculateur voie 4 masse calculateur voie 5 masse

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.


Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

S'il y a eu un échange calculateur, reconfigurer le calculateur.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





S'assurer que l'orifice d'air sur le calculateur ne soit pas obstrué. Nettoyer si nécessaire.

Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

S'il y a eu un échange calculateur, reconfigurer le calculateur.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF002 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE CO.1 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT AU + 12 V

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Rien à signaler.

CO.0 CO.1

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CO.0** ou **CO.1**.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du capteur de température d'eau. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur voie 112 voie 3 du capteur de température d'eau calculateur voie 104 voie 2 du capteur de température d'eau

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur en mesurant entre :

La **voie 2** et la **voie 3** du capteur de température d'eau, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **2252** $\Omega \pm 112$ Ω à **25°C.**

(Pour une plus grande précision, consulter dans la méthode de réparation les caractéristiques électriques du capteur en fonction de la température).

S'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** sur la **voie B1** du capteur. Si pas d'alimentation, **changer** le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, changer le capteur de température d'eau.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF002 SUITE		
1.DEF	CONSIGNES	Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé Le défaut est déclaré présent suite à : régime moteur supérieur à 950 tr/min.

S'assurer de **la conformité du circuit de refroidissement moteur** : radiateur en bon état, flux d'air de refroidissement non gêné (radiateur non obstrué par des feuilles...), bonne purge du liquide de refroidissement.

Surveiller, à l'aide de l'outil diagnostic, la température d'eau moteur (**PR002**). Après démarrage (moteur froid), la température au ralenti doit monter régulièrement sans fléchir. Si la montée en température n'est pas linéaire (montée ou descente brutale de la courbe de température), **changer** la sonde de température d'eau.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température d'eau.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE

1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL

2.DEF: INCOHERENCE DE LA VITESSE VEHICULE

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : essai routier, vitesse véhicule supérieure à

20 km/h.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison :

calculateur voie 20 — calculateur ABS

(voir le schémas du véhicule). Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que le compteur de vitesse véhicule **fonctionne** en faisant un diagnostic du tableau de bord (autodiagnostic par appui, contact coupé, sur le bouton du tableau puis mise du contact sans relâcher le bouton) car un problème sur le tableau de bord peut perturber l'information vitesse véhicule. Remettre en état si nécessaire (consulter la note technique diagnostic du tableau de bord).

Si le compteur de vitesse véhicule fonctionne et que la liaison contrôlée précédemment est conforme, faire **un diagnostic de l'ABS** afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de capteur de vitesse en défaut et que l'information vitesse véhicule fournie soit cohérente.

Remettre en état si nécessaire (consulter la note de diagnostic de l'ABS).

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE

1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL 2.DEF: NIVEAU HAUT PERMANENT 3.DEF: COURT-CIRCUIT A LA MASSE

4.DEF: DETECTION DE SUR-REGIME DU REGIME SECONDAIRE

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF023 circuit capteur signal volant et DF012 tension batterie" s'ils sont présents ou mémorisés.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de levée d'aiguille. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur voie 101 voie 2 du capteur de levée d'aiguille calculateur voie 109 voie 1 du capteur de levée d'aiguille

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du capteur de levée d'aiguille, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **100** $\Omega \pm$ **10** Ω à **25**°C.

Si l'incident persiste, changer le capteur de levée d'aiguille.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF012 PRESENT OU MEMORISE

TENSION BATTERIE

1.DEF: TENSION BATTERIE TROP FAIBLE 2.DEF: TENSION BATTERIE TROP HAUTE

CONSIGNES

Particularités :

La caractérisation **1.DEF** apparaît pour une tension d'environ 6 volts (coupure de la communication de l'outil diagnostic en dessous de 9 volts) et la caractérisation **2.DEF** apparaît pour une tension d'environ 16,5 volts.

1.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **1.DEF.**

S'assurer **du bon état** du câble de liaison batterie / démarreur, du câble masse batterie / châssis et du câble masse châssis / groupe motopropulseur (GMP).

S'assurer du bon état de **charge de la batterie** et si nécessaire, procéder à un contrôle du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur afin de s'assurer de la **conformité des alimentations** des **voies 1, 2 et 37** du calculateur. Ces alimentations doivent être égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie (± 0,5 volts).

Si les alimentations contrôlées précédemment ne sont pas présentes ou ne sont pas égales à la tension mesurée aux bornes de la batterie, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur **voie 18 voie 2** du relais principal (commande du relais principal)

calculateur voie 1 voie 5 du relais principal (autoalimentation)
calculateur voie 2 voie 5 du relais principal (autoalimentation)
calculateur voie 37 voie 5 du relais principal (autoalimentation)
fusible injection : + après contact (voir schémas

du véhicule)

calculateur voie 4

masse

calculateur voie 5 masse

Remettre en état si nécessaire.


APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJ.EDC15VM+1.1

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF014
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT STOP ELECTRIQUE

1.DEF: INCOHERENCE

2.DEF: CIRCUIT OUVERT, COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU COURT-CIRCUIT

AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrer le moteur, le faire chauffer pour obtenir 50°C de température d'eau, couper le moteur et le + Après Contact, attendre la fin de l'autoalimentation du calculateur puis remettre le contact.

Vérifier le branchement et l'état de la cosse du stop électrique.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 120 cosse ronde du stop électrique

Remettre en état si nécessaire.

A l'aide de l'outil diagnostic, lancer la commande : **AC 035** stop électrique.

L'outil doit afficher : commande terminée et on doit entendre la fermeture du stop électrique.

Si la commande ne s'est pas correctement effectuée :

Contrôler la valeur de résistance de l'électrovanne en mesurant entre :

La cosse ronde de l'électrovanne et la masse, remplacer l'électrovanne de stop électrique si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 7,5 $\Omega \pm 1 \Omega$ à 25°C.

Si l'incident persiste, démonter l'électrovanne de stop électrique et s'assurer qu'il n'y ait pas de grippage mécanique. La remplacer si nécessaire.

Si le problème persiste, **changer** l'électrovanne de stop électrique.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

1.DEF: PROBLEME D'ALIMENTATION DU CAPTEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF058 tension de référence des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

L'alimentation du capteur de débit d'air est commune au potentiomètre de recopie EGR (voie commune) et au capteur pédale piste 1 (liaison interne calculateur) donc un défaut d'alimentation du capteur de débit d'air est souvent associé à un défaut d'alimentation capteur pédale piste 1.

NOTA: lors de la recherche de panne, la déconnexion des capteurs (sous contact) pour le contrôle des alimentations engendre la remontée d'autres pannes à l'outil diagnostic (exemple : la déconnexion du capteur de débit d'air fait remonter un circuit ouvert du capteur de température d'air), il ne faut donc pas tenir compte de ces défauts supplémentaires et les effacer après réparation.

1.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **1.DEF.**

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de débit d'air. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le capteur de débit d'air et s'assurer, sous contact, de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 3 du capteur.

Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier (contact coupé) **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 30 voie 3 du capteur de débit d'air

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF019

SUITE 1

Si la liaison contrôlée précédemment est conforme mais que l'alimentation n'est toujours pas présente sur la **voie 3** du capteur de débit d'air, s'assurer que le potentiomètre de l'EGR ou le capteur pédale d'accélérateur ne fasse pas chuter la tension, en les débranchant l'un après l'autre. Remplacer l'élément qui fait chuter la tension.

Si les tests précédents n'ont pas permis de rétablir l'alimentation sur la voie 3 du capteur de débit d'air : Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier (contact coupé) **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur voie 12 voie 4 du potentiomètre pédale piste 1 calculateur voie 30 voie 2 de la vanne EGR

Remettre en état si nécessaire.

Si les tests précédents n'ont pas permis de rétablir l'alimentation 5 volts du capteur de débit d'air : **Changer le calculateur**.

CC.1 CO.0

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de débit d'air. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF019
SUITE 2

Débrancher le capteur de débit d'air et s'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** sur la **voie 3** du capteur.

Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 30 voie 3 du capteur de débit d'air calculateur voie 68 voie 5 du capteur de débit d'air calculateur voie 49 voie 2 du capteur de débit d'air

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur de débit d'air.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF021 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE CARBURANT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CO.1 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT AU + 12 V

1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur de température de carburant se trouve dans la pompe d'injection.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 7 voies noir de la pompe d'injection.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 111 voie 5 du connecteur 7 voies noir de la pompe d'injection calculateur voie 103 voie 6 du connecteur 7 voies noir de la pompe d'injection

Remettre en état si nécessaire.

A l'aide de l'outil diagnostic, visualiser le paramètre : **PR001** température de carburant et s'assurer de la cohérence de l'information (voir contrôle de conformité).

Si la température visualisée n'est pas cohérente ou si elle est figée à 45 °C :

Contrôler la valeur de résistance du capteur de température carburant en mesurant entre :

La **voie 5** et la **voie 6** du connecteur 7 voies noir de la pompe d'injection, remplacer le capteur de température si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **2200** Ω à **2600** Ω à **20°C**.

Si le problème persiste, changer le capteur de température carburant.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF022 PRESENT

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CO.1 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF019 circuit capteur débit d'air" s'il est présent ou mémorisé.

Particularités :

Le capteur de température d'air se trouve dans le débitmètre d'air.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur 6 voies noir du débitmètre d'air.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 49 voie 2 du connecteur 6 voies noir du débitmètre d'air calculateur voie 73 voie 1 du connecteur 6 voies noir du débitmètre d'air

Remettre en état si nécessaire.

A l'aide de l'outil diagnostic, visualiser le paramètre : **PR003** température d'air et s'assurer de la cohérence de l'information (voir contrôle de conformité).

Si la température visualisée n'est pas cohérente ou si elle est figée à 20 °C :

Contrôler la valeur de résistance du capteur de température d'air en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du connecteur 6 voies noir du débitmètre d'air, remplacer le débitmètre si la résistance du capteur n'est pas de l'ordre de : **2868** $\Omega \pm$ **200** Ω à **25**°C.

Si le problème persiste, changer le débitmètre d'air.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF023 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL VOLANT

1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL 2.DEF: AU DESSUS DU SEUIL MAXI.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur, néanmoins le défaut peut repasser mémorisé après la coupure moteur. Il faut donc appliquer la démarche de diagnostic même si le défaut n'est que mémorisé.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur signal volant, changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur voie 102 voie A du capteur de régime calculateur voie 110 voie B du capteur de régime

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur de régime en mesurant entre :

La **voie A** et la **voie B** du capteur, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **600** $\Omega \pm \hat{\mathbf{a}}$ **800** Ω à **20°C**.

Démonter le capteur et vérifier **s'il n'a pas frotté** sur la cible du volant moteur (voile ou fissures du volant). Changer le capteur si nécessaire.

Vérifier **l'état du volant moteur** surtout en cas de démontage (état des dents). Changer le volant si nécessaire.

L'incident persiste, changer le capteur signal volant.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF027 PRESENT OU MEMORISE

<u>CIRCUIT ELECTROVANNE EGR</u>

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V 1.DEF : ECART DE BOUCLE POSITIF 2.DEF : ECART DE BOUCLE NEGATIF

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF125 circuit commande relais principal" s'il est présent ou mémorisé.

CO.0 CC.1

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CO.0** ou **CC.1**.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la vanne d'EGR, changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 61 voie 5 de la vanne d'EGR

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'une alimentation sur la voie 1 du connecteur de la vanne. Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

vanne EGR voie 1 voie 5 du relais principal

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la valeur de résistance** de la vanne EGR en mesurant entre : La **voie 1** et la **voie 2** de la vanne, remplacer la vanne si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **8** $\Omega \pm 0.5$ Ω à **20**°C.

L'incident persiste, changer la vanne d'EGR.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF027 SUITE 1 Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur. Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts : - Appliquer en priorité le traitement du défaut "**DF019** circuit 1.DEF **CONSIGNES** capteur débit d'air" s'il est présent ou mémorisé. 2.DEF Particularités : Le capteur de débit d'air sert aussi à contrôler le bon fonctionnement de la vanne EGR. NOTA: un défaut sur le capteur de débit d'air inhibe la commande de la vanne d'EGR.

Moteur tournant, visualiser le paramètre "PR125 commande vanne EGR" et vérifier à différents régimes que ce paramètre varie (en moyenne de 25 à 95 %).

Effectuer un **contrôle d'étanchéité** du circuit d'air et de la vanne EGR. Remettre en état si nécessaire.

Démonter la vanne EGR et s'assurer qu'elle soit bien en **position fermée** (pas de grippage en position intermédiaire). Remettre en état si nécessaire en nettoyant la vanne.

Si malgré le nettoyage la vanne reste bloquée en position intermédiaire, **changer** la vanne EGR.

Si la vanne est revenue en position fermée, rebrancher le connecteur et à l'aide de l'outil diagnostic, faire un effacement du défaut puis lancer la commande "AC007 vanne EGR" afin de s'assurer que celle ci s'ouvre et se ferme correctement (pas de point dur).

Remplacer la vanne si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





Si le pilotage s'est correctement effectué, remonter la vanne et s'orienter vers un problème sur le capteur de débit d'air (voir dans consigne particularités).

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de débit d'air. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur voie 30 voie 3 du capteur de débit d'air calculateur voie 68 voie 5 du capteur de débit d'air calculateur voie 49 voie 2 du capteur de débit d'air

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de débit d'air.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF029 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS GROUPE DA

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur ou lancement de la commande : **AC036** relais groupe direction assistée.

Vérifier **l'état des clips** du relais groupe direction assistée dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, **sous contact** de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais groupe direction assistée (voir schémas du véhicule).

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 81 voie 2 du relais groupe direction assistée.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais groupe direction assistée, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **80** $\Omega \pm 5$ Ω à **25**°C.

L'incident persiste, changer le relais groupe direction assistée.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF045 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRECHAUFFAGE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : enclenchement du préchauffage ou lancement de la commande : **AC010** relais de préchauffage.

CO.0 CC.1

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CO.0** ou **CC.1**.

Vérifier **l'état des clips** du relais de préchauffage. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, de la **présence d'un + 12 volts avant contact** sur la voie 3 du relais de préchauffage. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 42 voie 8 du relais de préchauffage

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :


La **voie 8** et la **voie 3** du relais de préchauffage, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **1300** $\Omega \pm 100$ Ω à **25°C**.

L'incident persiste, **changer** le relais de préchauffage.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



S'assurer du **bon fonctionnement** des bougies de préchauffage en lançant la commande "**AC010** relais de préchauffage". Mesurer à l'aide d'une pince ampèremétrique que la tension de commande soit égale sur les quatre fils de bougies ou en s'assurant que celles ci chauffent correctement par un contrôle visuel (bougies démontées) ou bien en touchant les bougies (attention : ne pas lancer plusieurs fois la commande, risque de destruction des bougies et de brûlures si on les touches).

Remplacer la ou les bougies défectueuses.

Si les contrôles ci-dessus n'ont pas résolu le problème, **changer** le relais de préchauffage.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF048 PRESENT OU MEMORISE

CONSIGNES

CIRCUIT GMV PETITE VITESSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : lancement de la commande : **AC011** relais Groupe Motoventilateur petite vitesse.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF125 circuit commande relais principal" s'il est présent ou mémorisé.

Vérifier **l'état des clips** du relais Groupe Motoventilateur petite vitesse dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule concerné). Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, **sous contact** de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais Groupe Motoventilateur petite vitesse (voir schémas du véhicule concerné). Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 60 voie 2 du relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse en mesurant entre : La voie 1 et la voie 2 du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 80 $\Omega \pm 5 \Omega$ à 25°C.

L'incident persiste, **changer** le relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF051 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CONTACT PEDALE FREIN

1.DEF: COHERENCE DU SIGNAL FREIN AVEC CONTACT REDONDANT

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : dix appuis successifs sur la pédale de frein.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur de la pédale de frein.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer du **bon réglage** du contacteur de pédale de frein (voir méthodes de réparation).

Vérifier sous contact **la présence d'un +12 volts** sur le contacteur de pédale de stop en mesurant entre la masse et les voies : **A1** et sur la voie **B1**.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier, **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur voie 46 voie A3 du contacteur de stop calculateur voie 65 voie B3 du contacteur de stop

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le connecteur du capteur pédale de frein et contrôler **l'état des contacts** à l'aide d'un Ohmètre. **Changer** le capteur pédale de frein s'il ne fonctionne pas comme ci-dessous :

Pédale au repos

isolement entre les voies A1 et B3 continuité entre les voies B1 et A3

Appuis sur la pédale

continuité entre les voies A1 et B3 isolement entre les voies B1 et A3

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF058 PRESENT

TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS

1.DEF: EN DESSOUS DU SEUIL MINI. 2.DEF: AU DESSUS DU SEUIL MAXI.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

- Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF019 circuit capteur de débit d'air, **DF071** circuit capteur pédale piste 1, **DF073** circuit capteur pédale piste 2, **DF113** circuit capteur pression fluide réfrigérant et DF027 circuit électrovanne EGR" s'ils sont présents ou mémorisés.

Particularités :

Aucun autre défaut ne doit être présent.

Effectuer un échange du calculateur d'injection diesel.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Reconfigurer le calculateur en fonction des options présentes sur le véhicule. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF068 PRESENT LIGNE D'ANTIDEMARRAGE

1.DEF: ABSENCE DE SIGNAL 2.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un **diagnostic du réseau multiplexé** afin de déterminer s'il y a des liaisons multiplexées défaillantes. Remettre en état si nécessaire (consulter la note de diagnostic du réseau multiplexé).

A l'aide de l'outil diagnostic, faire un contrôle de l'unité de contrôle habitacle et s'assurer qu'il **ait correctement appris son code d'antidémarrage**.

Reconfigurer l'unité de contrôle habitacle si nécessaire.

Procéder à un essai de démarrage : Si le véhicule ne démarre pas, **couper le contact et attendre 15 secondes** (durée de l'autoalimentation du calculateur) puis réessayer de démarrer. Si le problème persiste, renouveler trois fois l'opération.

Si le véhicule ne veut toujours pas démarrer, effectuer un **échange calculateur d'injection** afin de vérifier si la panne ne vient pas du déverrouillage du calculateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF071 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

2.DEF : PROBLEME D'ALIMENTATION DU CAPTEUR

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : action sur la pédale d'accélérateur.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF058 tension de référence des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

L'alimentation du capteur pédale piste 1 est commune au capteur de débit d'air (liaison interne calculateur) et au potentiomètre de recopie EGR (voie commune au capteur de débit d'air) donc un défaut d'alimentation du capteur pédale piste 1 est souvent associé à un défaut d'alimentation du capteur de débit d'air.

NOTA: lors de la recherche de panne, la déconnexion (sous contact) des capteurs pour le contrôle des alimentations engendre la remontée d'autres pannes à l'outil diagnostic (exemple : la déconnexion du capteur de débit d'air fait remonter un circuit ouvert du capteur de température d'air), il ne faut donc pas tenir compte de ces défauts supplémentaires et les effacer après réparation.

2.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **2.DEF.**

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur pédale (sur la pédale d'accélérateur).

Changer le connecteur si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF071 SUITE 1	
	Débrancher le capteur pédale d'accélérateur et s'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 4 du capteur. Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison : calculateur voie 12 voie 4 du capteur pédale piste 1 Remettre en état si nécessaire.
	Si l'alimentation n'est toujours pas présente ou si la ligne (voie 12) est à la masse ou au + 12 volts. Débrancher le connecteur de l'EGR et le connecteur du débitmètre d'air puis brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Remettre en état si nécessaire.

calculateur voie 30 -

Si l'alimentation n'est pas présente sur la **voie 4** du capteur pédale piste 1 (capteur pédale, capteur de débit d'air et EGR débranchés) et que les liaisons contrôlées auparavant sont conformes, brancher les trois éléments concernés les un après les autres pour trouver lequel fait chuter la tension : remplacer l'élément défectueux.

▶ voie 3 du capteur de débit d'air


→ voie 2 du potentiomètre de l'EGR

Si les tests précédents n'ont pas permis de rétablir l'alimentation 5 volts du capteur pédale piste 1 : **Changer le calculateur**.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





Si l'incident persiste, **changer** le potentiomètre pédale.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF073 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

1.DEF : PROBLEME D'ALIMENTATION DU CAPTEUR

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : action sur la pédale d'accélérateur.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF058 tension de référence des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

L'alimentation du capteur pédale piste 2 est commune au capteur de pression fluide réfrigérant (liaison interne calculateur) donc un défaut d'alimentation du capteur pédale piste 2 est souvent associé à un défaut d'alimentation du capteur de pression fluide réfrigérant.

NOTA: lors de la recherche de panne, la déconnexion (sous contact) des capteurs pour le contrôle des alimentations engendre la remontée d'autres pannes à l'outil diagnostic (exemple : la déconnexion du capteur pédale fait remonter un circuit ouvert du circuit capteur pédale piste 1), il ne faut donc pas tenir compte de ces défauts supplémentaires et les effacer après réparation.

1.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **1.DEF.**

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur pédale (sur la pédale d'accélérateur).

Changer le connecteur si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF073		
SUITE 1		

Débrancher le capteur pédale d'accélérateur et s'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 5 du capteur.

Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 31 voie 5 du capteur pédale piste 2

Remettre en état si nécessaire.

Si l'alimentation n'est toujours pas présente ou si la ligne (**voie 31**) est à la masse ou au + 12 volts, débrancher le connecteur du capteur de pression fluide réfrigérant puis, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 94 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

Si l'alimentation n'est pas présente sur la **voie 5** du capteur pédale piste 2 (capteur pédale et capteur de pression fluide réfrigérant débranchés) et que les liaisons contrôlées auparavant sont conformes, brancher les deux éléments concernés l'un après l'autre pour trouver lequel fait chuter la tension : remplacer l'élément défectueux.

Si les tests précédents n'ont pas permis de rétablir l'alimentation 5 volts du capteur pédale piste 2 :

Changer le calculateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF073
SUITE 2

CC.1 CO.0

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CC.1** ou **CO.0**.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur pédale d'accélérateur. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que la pédale d'accélérateur entraîne bien le potentiomètre de sa butée mini à sa butée maxi.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 31 voie 5 du potentiomètre pédale piste 2 calculateur voie 70 voie 6 du potentiomètre pédale piste 2 calculateur voie 51 voie 1 du potentiomètre pédale piste 2

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la valeur de résistance** du potentiomètre pédale N°2 en mesurant entre : La **voie 1** et la **voie 5** du potentiomètre, remplacer le potentiomètre si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **1,7** $K\Omega \pm 680~\Omega$ à 20°C.

Si l'incident persiste, changer le potentiomètre pédale.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

CONSIGNES

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF085 PRESENT	SIGNAL CLE APRES CONTACT 1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 37 + Après Contact (voir schémas de la platine fusible moteur) calculateur voie 4 masse

calculateur voie 5 — masse

Rien à signaler.

Remettre en état si nécessaire.

Si les liaisons contrôlées précédemment sont correctes mais qu'il n'y a pas d'alimentation sur la **voie 37** du calculateur, s'assurer du bon état du **fusible F5** dans platine fusibles moteur. Le remplacer si nécessaire.

Si l'alimentation n'est toujours pas présente sur la **voie 37** du calculateur, s'assurer que l'alimentation 12 volts après contact arrive bien au **fusible F5**.

Remettre en état si nécessaire (voir schémas).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF094
PRESENT
OU
MEMORISE

RELAIS THERMOPLONGEURS N°1

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : thermoplongeurs actifs (moteur froid) ou lancement de la commande **AC301** relais thermoplongeurs N°1.

Vérifier **l'état des clips** du relais thermoplongeurs N°1 dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais thermoplongeurs N°1.

Remettre en état si nécessaire (voir schémas du véhicule concerné).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 21 voie 2 du relais thermoplongeurs N°1

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la valeur de résistance** du relais thermoplongeurs N°1 en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **80** $\Omega \pm 5$ Ω à 25°C.

L'incident persiste, **changer** le relais thermoplongeurs N°1.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF104 PRESENT OU MEMORISE

RELAIS THERMOPLONGEURS N°2

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : thermoplongeurs actifs (moteur froid) ou lancement de la commande **AC302** relais thermoplongeurs N°2.

Vérifier **l'état des clips** du relais thermoplongeurs N°2 dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais thermoplongeurs N°2.

Remettre en état si nécessaire (voir schémas du véhicule concerné).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 40 voie 2 du relais thermoplongeurs N°2

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais thermoplongeurs N°2 en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **80** $\Omega \pm 5$ Ω à 25°C.

L'incident persiste, **changer** le relais thermoplongeurs N°2.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF111 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS CA BOUCLE FROIDE

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur et enclenchement de la climatisation ou lancement de la commande **AC599** compresseur de climatisation.

Particularités :

Pour lancer la commande **AC599** compresseur de climatisation, il faut allumer le tableau de climatisation, et mettre en route la ventilation habitacle.

Vérifier **l'état des clips** du relais du relais conditionnement d'air boucle froide dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais conditionnement d'air boucle froide.

Remettre en état si nécessaire (voir schémas du véhicule).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 29 voie 2 du relais conditionnement d'air boucle froide

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais conditionnement d'air boucle froide en mesurant entre : La voie 1 et la voie 2 du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 80 $\Omega \pm 5 \Omega$ à 25°C.

L'incident persiste, changer le relais conditionnement d'air boucle froide.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF113 PRESENT

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE 1.DEF : PRESSION TROP FAIBLE

2.DEF : PROBLEME D'ALIMENTATION DU CAPTEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF058 tension de référence des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

L'alimentation du capteur de pression fluide réfrigérant est commune au capteur pédale piste 2 (liaison interne calculateur) donc un défaut d'alimentation du capteur de pression fluide réfrigérant est souvent associé à un défaut d'alimentation du capteur pédale piste 2.

NOTA : lors de la recherche de panne, la déconnexion des capteurs (sous contact) pour le contrôle des alimentations engendre la remontée d'autres pannes à l'outil diagnostic (exemple : la déconnexion du capteur pédale fait remonter un circuit ouvert du circuit capteur pédale piste 1), il ne faut donc pas tenir compte de ces défauts supplémentaires et les effacer après réparation.

2.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **2.DEF.**

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression fluide réfrigérant.

Changer le connecteur si nécessaire.

Débrancher le capteur de pression fluide réfrigérant et s'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** sur la **voie B** du capteur.

Si pas d'alimentation, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 94 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJ.EDC15VM+1.1

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





Si l'alimentation n'est toujours pas présente ou si la ligne (**voie 94**) est à la masse ou au + 12 volts. Débrancher le connecteur du capteur pédale d'accélérateur puis, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur voie 31 voie 5 du capteur pédale piste 2

Remettre en état si nécessaire.

Si l'alimentation n'est pas présente sur la **voie B** du capteur de pression fluide réfrigérant (capteur de pression fluide réfrigérant et capteur pédale débranchés) et que les liaisons contrôlées auparavant sont conformes, brancher les deux éléments concernés l'un après l'autre pour trouver lequel fait chuter la tension : remplacer l'élément défectueux.

Si les test précédents n'ont pas permis de rétablir l'alimentation 5 volts du capteur de pression fluide réfrigérant : **changer le calculateur**.

CC.0

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CC.0.**

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression fluide réfrigérant.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur voie 89 voie A du capteur de pression fluide réfrigérant calculateur voie 94 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant calculateur voie 97 voie C du capteur de pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de pression fluide réfrigérant.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



SUITE 2

1.DEF

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec 1.DEF.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression fluide réfrigérant.

Changer le connecteur si nécessaire.

Visualiser le paramètre **PR192** pression fluide réfrigérant et s'assurer que la pression soit supérieure à 2 bars (sécurité interdiction mise en route du compresseur).

Si la pression est inférieure à 2 bars, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

calculateur voie 89 voie A du capteur de pression fluide réfrigérant calculateur voie 94 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant calculateur voie 97 voie C du capteur de pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

Si les liaisons sont conformes, s'assurer que le système de climatisation soit **correctement chargé** (voir diagnostic climatisation) et que le système n'ait pas de **fuites de fluide réfrigérant**.

Réparer les fuites ou refaire une charge fluide réfrigérant si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de pression fluide réfrigérant.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF125 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL

1.DEF: RELAIS COUPE TROP TARD

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrer le moteur, couper le moteur et le +Après Contact, attendre la fin de l'autoalimentation du calculateur puis remettre le contact.

Vérifier **l'état des clips** du relais principal dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer de la **présence d'un + 12 volts avant contact** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais principal. Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons :

relais principal voie 1 voie 3 du capteur de choc relais principal voie 3 + avant contact (voir schémas du véhicule) capteur de choc voie 1

Si les liaisons sont conformes mais que l'alimentation n'est toujours pas présente sur la **voie 1** du relais principal, s'assurer du bon fonctionnement du capteur de choc en vérifiant à l'ohmmètre la continuité entre les voies 1 et 3. Si pas de continuité (capteur de choc enclenché), **changer** le capteur de choc.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 18 voie 2 du relais principal

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais principal en mesurant entre : la voie 1 et la voie 2 du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 80 $\Omega \pm 5 \Omega$ à 25°C.

L'incident persiste, **changer** le relais principal.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ACTUATEUR DE DEBIT CARBURANT

1.DEF: ECART DE BOUCLE POSITIF 2.DEF: ECART DE BOUCLE NEGATIF

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : régime moteur supérieur à 1200 tr/min..

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF145 contrôleur de débit carburant et DF125 circuit commande relais principal" s'ils sont présents ou mémorisés.

Particularité :

Un écart de boucle positif se traduira par un manque de puissance, tandis qu'un écart de boucle négatif engendrera un arrêt moteur.

Le remplacement de l'actuateur de débit carburant nécessite obligatoirement un réglage interne de la pompe sur un banc d'injection diesel.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact de la présence d'une alimentation **12 volts** sur la **voie 7** du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection.

Si pas d'alimentation, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

connecteur 7 voie noir de la pompe voie 7 voie 5 du relais principal

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur **voie 116 voie 4** du connecteur 7 voies noir de la pompe (commande actionneur) calculateur **voie 121**

Remettre en état si nécessaire.


APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts





APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF139 PRESENT OU MEMORISE

CAPTEUR AVANCE A L'INJECTION

1.DEF: ECART DE BOUCLE POSITIF 2.DEF: ECART DE BOUCLE NEGATIF

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF005 circuit capteur levée d'aiguille et DF125 circuit commande relais principal" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur puis accélération à vide entre 1500 et 4500 tr/min.

Particularités :

Le calculateur se sert du capteur de levée d'aiguille comme signal de recopie de l'actionneur d'avance à l'injection, la combinaison des deux éléments forme le circuit capteur avance à l'injection.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 114 voie 1 du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection

Remettre en état si nécessaire. (commande actionneur d'avance)

S'assurer, sous contact de la présence d'une alimentation **12 volts** sur la **voie 2** du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection.

Si pas d'alimentation, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

voie 2 du connecteur 3 voies noir de la pompe voie 5 du relais principal

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



Contrôler la valeur de résistance de l'électrovanne d'avance en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection, remplacer l'actionneur d'avance à l'injection si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **10,3** Ω à **17,3** Ω à **20**°C.

Si l'incident persiste, vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de levée d'aiguille. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur voie 101

voie 2 du capteur de levée d'aiguille calculateur voie 109

voie 1 du capteur de levée d'aiguille

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du capteur de levée d'aiguille, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **100** Ω ± **10** Ω à **25**°C.

Si l'incident persiste, **changer** l'actionneur d'avance à l'injection.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF140 PRESENT COMMANDE ACTIONNEUR D'AVANCE

 ${\sf CO.0}$: CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur voie 114 voie 1 du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection

Remettre en état si nécessaire. (commande actionneur d'avance)

S'assurer, sous contact de la présence d'une alimentation 12 volts sur la voie 2 du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection.

Si pas d'alimentation, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

connecteur 3 voie noir de la pompe voie 2 voie 5 du relais principal

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance de l'électrovanne d'avance en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du connecteur 3 voies noir de la pompe à injection, remplacer l'actionneur d'avance à l'injection si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **10,3** Ω à **17,3** Ω à **20°C.**

Si l'incident persiste, changer l'actionneur d'avance à l'injection.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF149 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR DEBIT CARBURANT

CC : COURT-CIRCUIT

: PARAMETRE EN BUTEE MAXI. 1.DEF : PARAMETRE EN BUTEE MINI. 2.DEF

3.DEF : ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE

CONSIGNES

Particularités :

Le diagnostic de ce contrôleur s'effectue à une température de gasoil supérieure à 10°C avec une tension batterie supérieure à 10,5 volts.

Le remplacement de l'actuateur de débit carburant et de son capteur nécessite obligatoirement un réglage interne de la pompe sur un banc d'injection diesel.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection. Changer le connecteur si nécessaire.

Si l'incident persiste, brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 100 -→ voie 1 du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection calculateur voie 108 (référence tiroir de débit)

calculateur voie 99 voie 2 du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection calculateur voie 107 (mesure de position tiroir de débit)

▶ voie 3 du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection calculateur voie 106 (point milieu du tiroir de débit)

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les valeurs de résistance du contrôleur de débit en mesurant entre :

La voie 1 et la voie 3 du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection : 4,9 Ω à 6,5 Ω .

La voie 2 et la voie 3 du connecteur 7 voies noir de la pompe à injection : 4,9 Ω à 6,5 Ω .

Si les résistances de l'actuateur de débit ne sont pas égales à ces fourchettes de valeurs, remplacer le bloc

capteur / actuateur de débit carburant (voir consignes préliminaires).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N 'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		ramètre ou état atrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Alimentation	ET001 :	+ après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème : Appliquer le diagnostic du circuit de charge.
,	calculateur	PR004:	tension alimentation calculateur	11,8 < X < 13,2 V	
2	Antidémarrage	ET003 :	antidémarrage	INACTIF	Si actif appliquer le diagnostic du système "Antidémarrage".
		PR092 :	charge pédale (piste 1)	pied levé : X = 0% pied à fond : X = 100%	
		PR093 :	charge pédale (piste 2)	pied levé : X = 0 % pied à fond : X = 100 %	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic des
3	Pédale d'accélérateur	PR242 :	position pédale accélérateur calculée	pied levé : X = 0% pied à fond : X = 100%	défauts : circuit capteur pédale piste 1 et piste 2 (DF071 et DF073).
u acc	u accelerateur	PR008:	tension potentiomètre pédale piste 1	X = 5 Volts (± 0,2 Volts)	,
		ET159 :	sécurité pédale accélérateur et frein	INACTIF, (ACTIF si appui sur une pédale puis aussitôt sur l'autre)	Pour plus d'information : consulter le diagnostic de l'état ET159.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N 'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
	4 Carburant	ET160:	stop électrique	ACTIF durant 30 secondes après la mise du contact puis INACTIF.	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit stop électrique (DF014)
4		PR248 :	actionneur d'avance	X = 95 %	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : commande actionneur d'avance (DF140).
5	Voyants	ET008:	Voyant surchauffe	ACTIF durant 3 secondes après la mise du contact puis INACTIF (le voyant reste actif si défaut d'injection gravité 2).	En cas de problème : Consulter le diagnostic de l'état ET008.
5	voyanis	ET125 :	voyant préchauffage / défaut	ACTIF durant la phase de préchauffage puis INACTIF (le voyant reste actif si défaut d'injection gravité 1).	En cas de problème : consulter le diagnostic de l'état ET125.
6	Recyclage des gaz	PR125:	commande vanne EGR	X = 5 %	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit électrovanne EGR (DF027).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

 $\mbox{\bf N}$ 'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un $\mbox{\bf contrôle}$ $\mbox{\bf complet}$ à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
7	Contacteurs	ET013:	information contact frein N°1	ACTIF lors d'un appui sur la pédale INACTIF dans le cas contraire.	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit contact pédale frein (DF051).
		ET014:	information contact frein N°2	ACTIF lors d'un appui sur la pédale INACTIF dans le cas contraire.	
		ET037 :	commande relais Groupe Motoventilateur petite vitesse	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit Groupe Motoventilateur petite vitesse (DF048).
8	Relais	ET038 :	commande relais Groupe Motoventilateur grande vitesse	INACTIF	En cas de problème : Appliquer le diagnostic de l'état ET038.
		ET025 :	commande relais groupe direction assistée	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais groupe Direction Assistée (DF029).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N 'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET106 :	commande relais thermoplongeurs N°1	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : relais thermoplongeurs N°1 (DF94).
8	Relais (suite)	ET107 :	commande relais thermoplongeurs N°2	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : relais thermoplongeurs N°2 (DF104).
		ET027 :	commande relais pré-post chauffage	ACTIF pendant la phase de préchauffage puis INACTIF.	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais préchauffage (DF104).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Alimentation	ET001 :	+ après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème : Appliquer le diagnostic du circuit de charge.
'	calculateur	PR004:	tension alimentation calculateur	12 < X < 14,5 V	
2	Antidémarrage	ET003:	antidémarrage	INACTIF	Si actif, appliquer le diagnostic du système "Antidémarrage".
3	Capteur de température d'eau	PR002:	température d'eau	X = température moteur ± 5°C (valeur de substitution : 105 °C)	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur température d'eau (DF002).
4	Capteur de température d'air	PR003:	température d'air	X = température sous capot ± 5°C (valeur de substitution : 19,66°C)	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur température d'air (DF022).
		PR050 :	mesure débit d'air	200 < X < 520 mg/cp.	En cas de problème : Appliquer la démarche
5 Flux	Flux d'air	PR025 :	tension alimentation débitmètre d'air	X = 5 volts (± 0,2 V)	de diagnostic du défaut : circuit capteur débit d'air (DF019).
	T lux d all	PR016:	pression atmosphérique	X = pression atmosphérique (valeur de substitution : 1024 hPa)	Si la pression ne varie pas (reste figée à sa valeur de substitution) : changer le calculateur.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR092 :	charge pédale (piste 1)	pied levé : X = 0% pied à fond : X = 100%	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic des
		PR093 :	charge pédale (piste 2)	pied levé : X = 0 % pied à fond : X = 100 %	défauts : circuit capteur pédale piste 1 et piste 2 (DF071 et DF073).
6	Pédale d'accélérateur	PR242 :	position pédale accélérateur calculée	pied levé : X = 0% pied à fond : X = 100%	Dru/3).
		PR008:	tension potentiomètre pédale piste 1	X = 5 volts (± 0,2 V)	
		ET159 :	sécurité pédale accélérateur et frein	INACTIF (ACTIF si appui sur une pédale puis aussitôt sur l'autre)	En cas de problème : consulter le diagnostic de l'état ET159.
_	Olimentication	PR192 :	pression fluide réfrigérant	2 < X < 15 bars	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du
7	Climatisation	PR203 :	tension capteur fluide réfrigérant	X = 5 volts (± 0,2 V)	défaut : circuit capteur pression fluide réfrigérant (DF113).
		ET006 :	demande climatisation	INACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostique de l'état ET006.
		ET116 :	commande relais compresseur conditionnement d'air	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais conditionnement d'air boucle froide (DF111).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état atrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR001 :	température de carburant	X = température gasoil ± 5°C (valeur de substitution : 44,96°C)	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur température de carburant (DF021).
		PR033 :	débit carburant	0,6 < X < 1,1 l/h	Rien à signaler.
8	Carburant	ET160 :	stop électrique	ACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit stop électrique (DF014)
		PR248:	actionneur d'avance	5 % < X < 95 %	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : commande actionneur d'avance (DF140).
		ET008:	voyant surchauffe	INACTIF (actif si défaut d'injection gravité 2)	En cas de problème : consulter le diagnostic de l'état ET008.
9	Voyants	ET125 :	voyant préchauffage / défaut	INACTIF (actif si défaut d'injection gravité 1)	En cas de problème : consulter le diagnostic de l'état ET125.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR006:	régime moteur	X = 850 tr/min	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur signal volant (DF023).
10	Régime et vitesse	PR062:	consigne de régime de ralenti	X = 850 tr/min	Rien à signaler.
		PR018:	vitesse véhicule	X = 0 km/h	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur vitesse véhicule (DF004).
11	Relais	ET106:	commande relais thermoplongeurs N°1	INACTIF (actif si température d'eau = 5 < X < 85°C et température d'air = 2 < X < 7°C, interdiction de la commande si la	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : relais thermoplongeurs N°1 (DF094).
		ET107 :	commande relais thermoplongeurs N°2	température d'eau est de 0°C pour des problèmes de tenue des pièces métalliques).	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : relais thermoplongeurs N°2 (DF104).
		ET027 :	commande relais pré-postchauffage	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais préchauffage (DF104).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET037 :	commande relais Groupe Motoventilateur petite vitesse	ACTIF à une température d'eau supérieure à 99 °C ou lors de la mise en marche de la climatisation. INACTIF à une température d'eau inférieure à 96 °C.	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit Groupe Motoventilateur petite vitesse (DF048).
11	Relais (suite)	ET038 :	commande relais Groupe Motoventilateur grande vitesse	ACTIF à une température d'eau supérieure à 102 °C ou à une pression fréon supérieure à 23 bars). INACTIF à une température d'eau inférieure à 99 °C.	En cas de problème : Appliquer le diagnostic de l'état ET038.
		ET025 :	commande relais groupe direction assistée	ACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais groupe Direction Assistée (DF029).
12	Recyclage des gaz	PR125 :	commande vanne EGR	5% < X < 95 %	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit électrovanne EGR (DF027).

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti avec climatisation active.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR192 :	pression fluide réfrigérant	3 bars < X < 25 bars (sans les accoups de mise en route du compresseur).	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur pression fluide
		PR203:	tension capteur fluide réfrigérant	X = 5 volts (± 0,2 V)	réfrigérant (DF113).
1	Climatisation	ET006 :	demande climatisation	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostique de l'état ET006.
		ET116:	commande relais compresseur conditionnement d'air	ACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit commande relais conditionnement d'air boucle froide (DF111).
2	Régime moteur	PR006:	régime moteur	X = 875 tr/min si (900 tr/min si thermoplongeurs actifs 1000 tr/min si pare brise ou lunette arrière dégivrante active).	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit capteur signal volant (DF023).
		PR062:	consigne de régime de ralenti		Rien à signaler.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

(les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti avec climatisation active.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
3	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	Groupe	ntilateur	ACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : circuit Groupe Motoventilateur petite vitesse (DF048).
4	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	Groupe Motove	nde relais e ntilateur vitesse.	INACTIF ou ACTIF si la pression fréon est supérieure à 23 bars.	En cas de problème : Appliquer le diagnostic de l'état ET038.

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des états



ET006	Demande climatisation
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier : **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison :

calculateur **voie 34** — calculateur de climatisation (voir schémas de la climatisation équipant le véhicule).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic de la climatisation.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des états



	Voyant surchauffe
ET008	

CONSIGNES

Particularité:

le voyant de surchauffe sert aussi de voyant défaut injection gravité 2. Pour s'assurer du fonctionnement correct du voyant, celui-ci s'allume 3 secondes à la mise du contact.

Lorsque le voyant de surchauffe s'allume, il faut s'assurer que le paramètre **PR002** température d'eau indique une valeur cohérente (voir contrôle de conformité). Si la valeur dépasse les 120°C, il s'agit d'une réelle surchauffe moteur, il faudra dans ce cas faire un contrôle du circuit de refroidissement et s'assurer du bon fonctionnement des Groupe Motoventilateur en lançant les commandes : **AC011** relais Groupe Motoventilateur petite vitesse et **AC012** relais Groupe Motoventilateur grande vitesse. Procéder aux réparations nécessaires.

Si la température d'eau est cohérente et que le voyant de surchauffe est allumé, c'est que l'injection a remonté un défaut gravité 2.

Cet allumage de voyant défaut gravité 2 signifie que le système d'injection a une défaillance grave nécessitant un arrêt moteur de la part du conducteur ou du calculateur d'injection.

L'allumage de ce voyant nécessite obligatoirement un contrôle de l'injection diesel à l'outil diagnostic et la réparation des défauts remontés.

S'il n'y a pas de défauts remontés par l'outil diagnostic, se reporter dans les préliminaires à **gestion des voyants** pour connaître les éléments impactés par l'allumage du voyant défaut injection gravité 2 afin d'avoir une orientation sur le diagnostic à effectuer.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des états



ET038	Commande relais Groupe Motoventilateur grande vitesse
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier **l'état des clips** du relais Groupe Motoventilateur grande vitesse dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, **sous contact** de la **présence d'un + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais Groupe Motoventilateur grande vitesse.

(voie 3: + batterie / voie 1: + après contact venant de la voie 5 du relais principal).

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison : calculateur voie 62 voie 2 du relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la valeur de résistance** du relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse en mesurant entre : La **voie 1** et la **voie 2** du relais, remplacer le relais si sa résistance n'est pas de l'ordre de : **80** $\Omega \pm 5$ Ω à 25°C.

L'incident persiste, **changer** le relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des états



ET125	
	Voyant préchauffage / défaut

CONSIGNES

Particularité :

Le voyant de préchauffage sert aussi de voyant défaut injection gravité 1.

En fonctionnement normal, le voyant de préchauffage s'allume durant la phase de préchauffage puis s'éteint.

Si le voyant reste allumé après la phase de préchauffage (dans l'écran paramètres l'état : **ET027** commande relais de préchauffage passe à l'état **INACTIF**), c'est que l'injection est en défaut gravité 1. Cet allumage de voyant défaut gravité 1 signifie que le moteur fonctionne en mode dégradé et ne respecte plus les normes de pollution, néanmoins le client peut continuer de rouler afin d'amener son véhicule au garage. L'allumage de ce voyant nécessite un contrôle de l'injection diesel à l'outil diagnostic et la réparation des

L'allumage de ce voyant nécessite un contrôle de l'injection diesel à l'outil diagnostic et la réparation des défauts remontés.

S'il n'y a pas de défauts remontés par l'outil diagnostic, se reporter dans les préliminaires à **gestion des voyants**, pour connaître les éléments impactés par l'allumage du voyant défaut injection gravité 1 afin d'avoir une orientation sur le diagnostic à effectuer.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des états



ET159	Sécurité pédale d'accélérateur et frein
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette état passe actif lors d'un appui simultané sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein ou lors d'un appui sur une pédale puis aussitôt sur l'autre.

Cet état est une sécurité qui interdit les emballements moteur (exemple : blocage du tiroir de débit). Lorsque l'état **ET159** est actif le régime moteur est limité à 1300 tr/min.

L'injection revient à un fonctionnement normal (déblocage de la limitation de régime) si les deux pédales sont en pied levé et le régime moteur est à un régime de ralenti normal (850 tr/min).

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL Diagnostic - Effets clients

	CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un c	contrôle complet avec l'outil diagnostic.
	PAS DE COMMUNICAT	ION AVEC LE CALCULATEUR	ALP 1
			1
	PROBLEMES DE DEMA	RAGE	ALP 2
ı			1
	PROBLEMES DE RALE	NTI	ALP 3
ı			1
PROBLEMES EN ROULAGE			ALP 4

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR

CONSIGNES

Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule.

Vérifier :

- la liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble),
- les fusibles injection, moteur et habitacle.

S'assurer de la présence d'un + 12 volts avant contact sur la voie 16, d'un + 12 volts après contact sur la voie 1 et d'une masse sur les voies 4 et 5 de la prise diagnostic.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur voie 1 voie 5 du relais principal (autoalimentation du calculateur)
voie 5 du relais principal (autoalimentation du calculateur)

calculateur voie 37 + après contact (boîtier fusibles habitacle)

calculateur voie 18 voie 2 du relais de principal (commande du relais)

calculateur voie 4 masse calculateur voie 5 masse

calculateur voie 14 voie 15 de la prise diagnostic (ligne L)

calculateur voie 16 voie 7 de la prise diagnostic (ligne K)

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil diagnostic.

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13

ALP 2

PROBLEMES DE DEMARRAGE

(pas de démarrage ou démarrage difficile)

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

S'assurer de la conformité du paramètre : "PR002 température d'eau", car une mauvaise indication de la sonde modifie ou annule la commande du relais de préchauffage et à une incidence sur la gestion du débit de carburant.

Si aucun défaut n'est remonté par l'outil de diagnostic, s'assurer que le problème ne soit pas lié à une **défaillance du système d'antidémarrage** en visualisant l'état : **ET003** antidémarrage (voir dans contrôle de conformité).

Si nécessaire faire le diagnostic de l'unité centrale habitacle.

S'assurer que le démarreur tourne correctement (environ 250 tr/min.).

Si ce n'est pas le cas:

- Contrôler l'état de la batterie, l'oxydation et le serrage des cosses.
- S'assurer du bon état de la tresse de masse moteur.
- S'assurer du bon état du câble batterie / démarreur.
- Vérifier le niveau de charge de la batterie.
- Vérifier le bon fonctionnement du démarreur.

Contrôle du préchauffage :

- S'assurer du bon fonctionnement du préchauffage en lançant à l'aide de l'outil diagnostic la commande :
 AC010 relais de préchauffage. Vérifier durant cette commande, la présence d'une alimentation 12 volts sur les bougies de préchauffage (mesurer au voltmètre ou avec une pince ampèremétrique sur chaque fil de bougies).
- Si l'alimentation électrique n'est pas présente sur une ou plusieurs bougies, appliquer la démarche de diagnostic du défaut : **DF045** circuit commande relais de préchauffage.
- Si les bougies sont correctement alimentées, connecteur du relais de préchauffage débranché, contrôler la résistance de celles-ci (0,6 Ω ± 0,3 Ω). Remplacer la ou les bougies défectueuses.



APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil diagnostic.

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13

ALP 2

SUITE 1

A

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait réellement du carburant (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à gasoil, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer de l'absence de prises d'air sur le faisceau d'alimentation du gasoil.
- S'assurer du bon fonctionnement du capteur de choc.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Vérifier que le master-vac ne fuit pas (prise d'air).

Contrôle du capteur de régime :

(si le moteur démarre et cale aussitôt)

 Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur sa cible (augmentation de l'entrefer), si c'est le cas vérifier l'état du volant moteur (voile ou fissures).

Contrôle de la ligne d'échappement :

- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état.
- Démonter le pré catalyseur et regarder l'état de l'élément filtrant à l'intérieur (colmatage).
- Secouer le précatalyseur pour voir si l'élément filtrant n'est pas cassé (bruits métalliques), le remplacer si nécessaire.



APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil diagnostic.

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2
SUITE 2



Contrôle de l'état du moteur :

- Vérifier, grâce à la jauge d'huile que le niveau ne soit pas trop haut.
- S'assurer que le moteur tourne librement.
- Vérifier les compressions moteur.
- Vérifier le calage de la distribution.
- Vérifier le calage de la pompe d'injection (voir méthodes de réparations).

Contrôle de la vanne EGR :

- Un blocage de la vanne EGR en position pleine ouverture peut provoquer des impossibilités de démarrage,
 il faut donc dans ce cas démonter la vanne EGR et s'assurer qu'elle soit bien revenue en position fermée.
- Si la vanne est bloquée en position ouverte, essayer de la débloquer avec un produit nettoyant.
- Si la vanne ne peut pas se débloquer, changer la vanne EGR.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13

ALP 3

PROBLEMES DE RALENTI

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

S'assurer de la conformité du paramètre : "PR002 température d'eau" (voir contrôle de conformité), car une mauvaise indication de la sonde à une incidence sur la gestion du débit et de l'avance de la pompe d'injection.

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait réellement du carburant (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à gasoil, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- s'assurer de l'absence de prises d'air sur le faisceau d'alimentation de gasoil.
- S'assurer du bon fonctionnement du capteur de choc.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Vérifier que le master vac ne fuit pas (prise d'air).

Contrôle du capteur de régime :

 Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur sa cible (augmentation de l'entre fer), si c'est le cas vérifier l'état du volant moteur (voile ou fissures).

Contrôle de l'état du moteur :

- Vérifier, grâce à la jauge d'huile que le niveau ne soit pas trop haut.
- Vérifier les compressions moteur.
- Vérifier le calage de la distribution.

APRES REPARATION

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13

ALP 4 PROBLEMES EN ROULAGE

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait assez de carburant (jauge à carburant en panne).
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à gasoil, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer de l'absence de prises d'air sur le faisceau d'alimentation du gasoil.
- S'assurer du bon fonctionnement du capteur de choc.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air et qu'il ne soit pas déformé, le changer si nécessaire.
- Vérifier que le master-vac ne fuit pas (prise d'air).

Contrôle du capteur de régime :

 Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur sa cible (augmentation de l'entre fer), si c'est le cas vérifier l'état du volant moteur (voile ou fissures).

Contrôle de l'état du moteur :

- Vérifier, grâce à la jauge d'huile que le niveau ne soit pas trop haut
- S'assurer que le refroidissement moteur fonctionne correctement (que le moteur soit dans des conditions optimales de fonctionnement : ni trop froid, ni trop chaud).



APRES REPARATION

INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13

AL	P 4
SU	ITE

A

Contrôle de la vanne EGR :

- Un blocage de la vanne EGR en position pleine ouverture, ou une lenteur de la commande de la vanne dû
 à un grippage de la vanne peut provoquer des accoups moteur ou un manque de performance, il faut donc
 dans ce cas démonter la vanne EGR et s'assurer qu'elle soit bien revenue en position fermée.
- Si la vanne est bloquée en position ouverte, essayer de la débloquer avec un produit nettoyant.
- Si la vanne ne peut pas se débloquer, changer la vanne EGR.

Contrôle de la ligne d'échappement :

- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état.
- Démonter le précatalyseur et regarder l'état de l'élément filtrant à l'intérieur (colmatage).
- Secouer le précatalyseur pour voir si l'élément filtrant n'est pas cassé (bruits métalliques), le remplacer si nécessaire.

Contrôle des trains roulants :

- Vérifier que les roues tournent librement (pas de grippage étriers, tambours ou roulements).
- Vérifier la pression des pneus et l'état de la bande de roulement (hernies).

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Préliminaire



DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

Pour entreprendre le diagnostic du système d'injection "SAGEM 2000 Vdiag 08", il est impératif de disposer des éléments suivants :

- Schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Outils de diagnostic (sauf XR 25),
- Multimètre.
- Bornier de contrôle : Elé. 1590.
- 1 Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "SAGEM 2000 Vdiag 08").

Remarque: Si l'entrée en dialogue avec le calculateur est impossible, passer directement au chapitre "Effets client" et consulter l'ALP 1 "Pas de communication avec le calculateur".

- 2 Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- 3 Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

Rappel: L'interprétation d'un défaut est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à une coupure et une remise du contact.

Il y a deux types d'interprétation des défauts, les défauts présents et les défauts mémorisés.

- Si le défaut est déclaré "présent" : exécuter directement le diagnostic.
- Si le défaut est déclaré "mémorisé" :

suivre la consigne d'application sur défaut mémorisé.

Si le défaut ne remonte pas présent, exécuter le diagnostic mais ne pas remplacer d'élément. Dans les deux cas, terminer le diagnostic en exécutant le paragraphe "Après réparation".

INJECTION Diagnostic - Préliminaire



- 4 Réalisation du contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'autodiagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant les résultats.
- 5 Validation de la réparation (disparition des chapitres "Effet client" et "Arbre de localisation de panne").
- 6 Exploitation des chapitres "Effet client" et "Arbre de localisation de panne" si le problème persiste.

ATTENTION

Ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au "Boîtier papillon".

CARACTERISTIQUES DU BORNIER

Le bornier Elé. 1590 se compose d'une embase 112 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 112 surfaces cuivrées et numérotées de 1 à 112.

A l'aide des schémas électriques, on pourra facilement identifier les reliants le ou les éléments devant être contrôlés.

IMPORTANT

- * Tous les contrôles, avec le bornier Elé. 1590, ne seront effectués que batterie débranchée.
- * Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 volts sur les points de contrôle.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Si les défauts DF125 et DF126 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du potentiomètre papillon.

Changer la connectique si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4 connecteur B

Calculateur voie G3 connecteur B

Calculateur voie G2 connecteur B

Potentiomètre papillon

Potentiomètre papillon

Calculateur voie D3 connecteur B

Potentiomètre papillon

Potentiomètre papillon

(Voir les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que les pistes 1 et 2 du potentiomètre papillon **suivent bien leurs courbes résistives**. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Remettre en état ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le boîtier papillon à été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte. Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un déclenchement du Groupe Motoventilateur moteur tournant.

DEF

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du capteur et du connecteur. Changer la connectique si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie E3 connecteur B — Capteur de température d'air Calculateur voie E2 connecteur B — Capteur de température d'air

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** du capteur température d'air. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE")

Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003	- 003		
SUITE	JITE		

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation"DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD", la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un déclenchement du Groupe Motoventilateur moteur tournant.

DEF

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du capteur et du connecteur. Changer la connectique si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie F2 connecteur B — Capteur de température d'eau Calculateur voie F4 connecteur B — Capteur de température d'eau

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** du capteur température d'air. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE")

Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication,
- une remise du contact et une entrée en communication,
- une temporisation de 10 secondes au ralenti.

DEF

Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.

Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.

Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté.

Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du capteur et de sa connexion. Changer ce qui est nécessaire.

A l'aide d'une pompe à vide, vérifier la **cohérence de la pression collecteur**. Contrôler **la cohérence** avec le paramètre **PR001** dans l'outil de diagnostic.

Changer le capteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur B Capteur de pression
Calculateur voie H3, connecteur B Capteur de pression
Calculateur voie H4, connecteur B Capteur de pression

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD", la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à un essai routier moteur chaud et un régime moteur élevé.

DEF

Contrôler la conformité du carburant dans le réservoir.

Contrôler la conformité des bougies.

Contrôler le serrage du capteur de cliquetis.

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du capteur et du connecteur. Changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2 connecteur B — Capteur de cliquetis Calculateur voie B2 connecteur B — Capteur de cliquetis

Calculateur voie C2 connecteur B → Blindage capteur de cliquetis

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

CO.0 CC.1 DEF Contrôler **le fusible d'alimentation** du relais pompe à essence.

Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais de pompe à essence.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais. Vérifier **l'état et la propreté** des contacts.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à essence.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du relais de pompe à essence sur les voies 1 et 2.

(Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D1 connecteur C Relais de pompe à essence

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008
SUITE

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS ACTUATEURS

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier l'état et la propreté de la batterie et des masses véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les deux fusibles d'alimentation du relais actuateurs.

Changer si nécessaire.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais actuateurs.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la résistance du relais actuateurs sur les voie 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais actuateurs si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 Volts sur la voie 1 côté connecteur du relais actuateurs.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D4 connecteur B Relais actuateur.

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT

<u>CIRCUIT GMV PETITE VITESSE</u>

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du +12 Volts sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais Groupe Motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F1 connecteur C Relais du Groupe Motoventilateur petite vitesse

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts
DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multiplexé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé" et "Tableau de bord".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts
DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défaut DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

CO.0 CC.1 DEF Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du connecteur de l'électrovanne purge canister.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence de **+12 Volts** sur l'électrovanne purge canister. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E1 connecteur C

Vanne de purge canister

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance** de l'électrovanne purge canister. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer la l'électrovanne si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014
SUITE

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 PRESENT OU MEMORISE

INFORMATION SIGNAL VOLANT

1.DEF : Défaut cible volant moteur2.DEF : Absence signal dent

1.OBD : (On Board Diagnostic) Panne OBD : cible volant moteur

2.OBD : Panne OBD : absence de signal volant

CONSIGNES

Le capteur de pression ne doit pas être en panne pour exécuter ce diagnostic. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant 10 secondes ou une temporisation de 2 minutes moteur tournant.

1.DEF 2.DEF Vérifier **le positionnement** du capteur signal volant.

Vérifier **la propreté, le branchement et l'état** du capteur, du câble et de son connecteur.

Changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E4 connecteur B

Capteur signal volant

Calculateur voie F3 connecteur B

Capteur signal volant

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du capteur signal volant** (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le capteur si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du volant moteur.

Remarque: Si le montage de la cible à été modifié, penser à modifier les apprentissages.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017
SUITE

1.OBD 2.OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "1.DEF ou 2.DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "1.OBD ou 2.OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 volts1.DEF : Panne électrique non identifiée

2.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme

1.OBD : (On Board Diagnostic) Panne OBD : chauffage sonde à oxygène amont

2.OBD : Panne OBD : puissance chauffage sonde à oxygène amont

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO.0 CC.1 1.DEF 2.DEF Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du connecteur de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 volts sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène amont.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** de chauffage de la sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018
SUITE

1.OBD 2.OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "1.OBD ou 2.OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

ALIMENTATION

1.DEF : Panne électrique du +12 Volts après relais actuateurs

CONSIGNES

Si le défaut DF009 est présent, le traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- Une coupure du contact et une perte de la communication
- Une remise du contact et une entrée en communication.

Déconnecter le relais actuateur.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du relais actuateurs.

Changer la connectique si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 volts sur la voie 3 du relais actuateurs.

Si il n'y a pas 12 volts, contrôler le fusible d'alimentation. (Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).

Vérifier l'isolement et la continuité de la ligne.

Contrôler **la résistance** du relais actuateurs entre la **voie 1** et **2**. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le relais si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G2 connecteur C Relais actuateurs injection

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne pas, changer le relais actuateurs.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021
PRESENT
OU
MEMORISE

ANTIDEMARRAGE

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multiplexé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multiplexé" et "Antidémarrage".
- Faire un diagnostic du système "Antidémarrage" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 PRESENT OU MEMORISE

CALCULATEUR

1.DEF : Panne calculateur

2.DEF : Panne calculateur : commande du papillon motorisé

3.DEF : Panne zone mémoire de sauvegarde4.DEF : Panne zone mémoire antidémarrage

CONSIGNES

Rien à signaler.

1.DEF 2.DEF Calculateur non conforme ou défectueux. Changer le calculateur d'injection.

3.DEF 4.DEF

Ne pas changer immédiatement le calculateur d'injection.

Exécuter la procédure suivante :

- Mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur.
- Effacer la mémoire du calculateur.
- Couper le contact et attendre la perte du dialogue avec le calculateur.
- Mettre le contact, entrer en dialogue avec le calculateur.

Si le défaut calculateur est toujours présent, réexécuter cette procédure.

Si après la cinquième tentative d'effacement, le défaut calculateur est toujours présent, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT

<u>CIRCUIT GMV GRANDE VITESSE</u>

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du +12 Volts sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la résistance** du relais Groupe Motoventilateur grande vitesse sur les **voies 1 et 2**. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2 connecteur C Relais du Groupe Motoventilateur grande vitesse

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF032 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT VOYANT SURCHAUFFE TEMPERATURE D'EAU

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts
DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multiplexé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé" et "Tableau de bord".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 volts1.DEF : Panne électrique non identifiée

2.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme

1.OBD : (On Board Diagnostic) Panne OBD : chauffage sonde à oxygène aval

2.OBD : Panne OBD : puissance chauffage sonde à oxygène aval

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO.0 CC.1 1.DEF 2.DEF Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène aval.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 volts sur la voie A du connecteur de la sonde à oxygène aval.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G3 connecteur C Sonde à oxygène aval

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** de chauffage de la sonde à oxygène aval. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038
SUITE

1.OBD 2.OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "1.OBD ou 2.OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "1.OBD ou 2.OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "1.OBD ou 2.OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1

CO : Circuit ouvert

CC. 0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au +12V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD(On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO CC. 0 CC.1 DEF Vérifier **la propreté**, **l'état et le branchement** du connecteur de la rampe d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de +12 volts** sur le connecteur rampe injecteurs. (Voir le numéro de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Vérifier la **résistance de l'injecteur cylindre 1.** (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE" et les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L4 connecteur B

→ injecteur cylindre 1

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant)

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, démonter la rampe d'injecteurs. Contrôler la propreté et l'état de la rampe d'injecteurs. Contrôler les continuités électrique entre la prise et l'injecteur cylindre 1.

(Voir les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au +12V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD(On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier **la propreté**, **l'état et le branchement** du connecteur de la rampe d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de +12 volts** sur le connecteur rampe injecteurs. (Voir le numéro de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Vérifier la **résistance de l'injecteur cylindre 2.** (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE" et les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L3 connecteur B injecteur cylindre 2

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant)

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, démonter la rampe d'injecteurs.

Contrôler la propreté et l'état de la rampe d'injecteurs.

Contrôler les continuités électriques entre la prise et l'injecteur cylindre 2.

(Voir les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3

CO: Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au +12V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD(On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier **la propreté, l'état et le branchement** du connecteur de la rampe d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de +12 volts** sur le connecteur rampe injecteurs. (Voir le numéro de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Vérifier la **résistance de l'injecteur cylindre 3.** (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE" et les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L2 connecteur B injecteur cylindre 3

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant)

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, démonter la rampe d'injecteurs.

Contrôler la propreté et l'état de la rampe d'injecteurs.

Contrôler les continuités électriques entre la prise et l'injecteur cylindre 3.

(Voir les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054
SUITE

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au +12V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier **la propreté**, **l'état et le branchement** du connecteur de la rampe d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de +12 volts** sur le connecteur rampe injecteurs. (Voir le numéro de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Vérifier la **résistance de l'injecteur cylindre 4.** (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE" et les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie M2 connecteur B

→ injecteur cylindre 4

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, démonter la rampe d'injecteurs.

Contrôler la propreté et l'état de la rampe d'injecteurs.

Contrôler les continuités électrique entre la prise et l'injecteur cylindre 4.

(Voir les numéros de voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO, CC.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD" (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO, CC.0, CC.1 ou DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO, CC. 0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF057 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si d'autres défauts sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 5 minutes en régulation de richesse (moteur tournant).

DEF

Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.

Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.

Vérifier l'étanchéité du circuit purge canister.

Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté.

Vérifier que le capteur température d'air papillon soit bien monté.

Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.

Vérifier **l'état et le montage** de la sonde amont.

Changer la sonde si nécessaire.

Vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact **la présence du + 12 Volts** sur la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1 connecteur C Sonde à oxygène Calculateur voie B1 connecteur C Sonde à oxygène

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer la sonde à oxygène.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD",
 la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT SONDE A OXYGENE AVAL

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si le défaut DF057 est présent, le traiter en priorité.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- Un essai routier en conduite souple après un fonctionnement du Groupe Motoventilateur et la double boucle de richesse ET027 active.
- Un essai routier en conduite souple après fonctionnement du Groupe
 Motoventilateur et immédiatement suivi d'un essai routier dans une pente en étant pied levé (phase de décélération).

DEF

Vérifier l'état et le montage de la sonde aval.

Changer la sonde si nécessaire.

Vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique de la sonde à oxygène aval.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact **la présence du + 12 Volts** sur la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2 connecteur C Sonde à oxygène Calculateur voie B2 connecteur C Sonde à oxygène

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer la sonde à oxygène.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058	
SUITE	

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD", la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

Si le défaut avait la caractérisation "DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse.

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts.DEF : Panne électrique non identifiéeOBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF019 ou DF008 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant 10 secondes ou à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO.0 CC.1 DEF Débrancher le connecteur du bloc bobines.

Vérifier **la propreté et l'état** du bloc bobines d'allumage et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance primaire et secondaire des bobines d'allumage.

(Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE" et les numéros des voies dans le schéma électrique correspondant).

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie H2 connecteur C

Bobine 1-4

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant.

Vérifier la continuité et l'isolement de la ligne entre le connecteur bobine et le relais pompe à carburant. (Ce relais alimente les bobines d'allumage).

Vérifier la résistance électrique du relais pompe à carburant. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais si nécessaire.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061
SUITE

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais pompe à carburant. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler **l'isolement et la continuité** de la ligne entre la **voie 3** du relais et le fusible d'alimentation.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD",
 la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse.

CC.1 : Court-circuit au 12 Volts.

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF019 ou DF008 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant 10 secondes ou à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO.0 CC.1 DEF Débrancher le connecteur du bloc bobines.

Vérifier **la propreté et l'état** du bloc bobines d'allumage et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Nettoyer ou changer de qui est necessaire.

Vérifier la résistance primaire et secondaire des bobines d'allumage.

(Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE" et les numéros des voies dans le schéma électrique correspondant).

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie H3 connecteur C

Bobine 2-3

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant.

Vérifier la continuité et l'isolement de la ligne entre la bobine 3 et le relais pompe à carburant. (Ce relais alimente les bobines d'allumage).

Vérifier la résistance électrique du relais pompe à carburant. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais si nécessaire.

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062
SUITE

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais pompe à carburant. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler **l'isolement et la continuité** de la ligne entre la **voie 3** du relais et le fusible d'alimentation.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

OBD

CONSIGNES

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du Groupe Motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "CO.0, CC.1 ou DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation "OBD",
 la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.

De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF".

APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", le défaut peut changer de caractérisation et devenir "OBD", ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- Si le défaut est présent avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", continuer le traitement du défaut.
- Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation "CO.0, CC.1 ou DEF", ne plus en tenir compte.
- Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation "OBD", ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF064 PRESENT OU MEMORISE

INFORMATON VITESSE VEHICULE

DEF : Panne électrique non identifiée
OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé", "Tableau de bord" ou "ABS / ESP".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" ou "ABS / ESP" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 PRESENT OU MEMORISE

LIAISON ESSENCE / GPL

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083
PRESENT
OU
MEMORISE

LIAISON ABS / INJECTION

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multipléxé".

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT PANNE FONCTIONNELLE SONDE A OXYGENE

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)
1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF019, DF018, DF038, DF057 ou DF058 sont présents, les traiter en priorité.

Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.

Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.

Vérifier l'étanchéité du circuit purge canister.

Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté.

Vérifier que le capteur température d'air papillon soit bien monté.

Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.

Vérifier l'état et le montage de la sonde amont.

Changer la sonde si nécessaire.

Vérifier qu'il n'y ait **pas de prise d'air** sur la ligne d'échappement.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la sonde à oxygène amont.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1 connecteur C Sonde à oxygène Calculateur voie B1 connecteur C Sonde à oxygène

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer la sonde à oxygène.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106 PRESENT

PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD présente

2.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

Traiter les autres défauts en priorité.

Vérifier **l'étanchéité** de la ligne d'échappement complète. Remettre en état si nécessaire.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier **l'état et le montage** de la sonde à oxygène aval.

Vérifier le **branchement et l'état** du connecteur et des fils de la sonde à oxygène aval. Changer ce qui est nécessaire.

- Vérifier, visuellement, l'état du catalyseur. Une déformation peut expliquer le dysfonctionnement de ce dernier.
- Vérifier, visuellement, qu'il n'y ait pas eu de choc thermique. Une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoquer la destruction de ce dernier.
- Vérifier qu'il n'y à pas eu une consommation excessive d'huile, de liquide de refroidissement.
 Demander au client s'il a utilisé un additif ou autres produits de ce genre. Ce style de produit peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre à plus ou moins long terme inefficace.
 Ces derniers peuvent détruire le catalyseur.

Si la cause de la destruction à été trouvée, vous pouvez changer le catalyseur.

Si vous changez le catalyseur, vérifier avec certitude que le problème soit résolu sous peine de détériorer le nouveau catalyseur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF109 PRESENT

RATE DE COMBUSTION POLLUANT

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

Traiter les autres défauts en priorité.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour savoir combien de cylindres ont des ratés de combustion.

Raté de combustion sur un cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce cylindre :

- Problème d'injecteur.
- Problème de bougie. (Vérifier la conformité).
- Problème de câble haute tension.
- Problème de bobine d'allumage.

Raté de combustion sur les cylindres

1 et 4 ou 2 et 3 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce couple de cylindres :

Problème de bobine d'allumage.

Raté de combustion sur les quatre cylindres

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur tous les cylindres :

- Vérifier la conformité de l'essence.
- Vérifier l'état et la conformité des bougies.

Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivant :

- Contrôler le capteur volant moteur.
- Contrôler l'état et la propreté du volant moteur.
- Vérifier la fixation du capteur volant moteur.
- Vérifier l'entrefer Capteur / Volant moteur.
- Contrôler les compressions des cylindres.
- Contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet. (Voir le manuel de réparation).
- Vérifier le système d'allumage complet. (Voir le manuel de réparation).

APRES REPARATION

Assurez vous que tous les défauts aient été traités. Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Avoir des apprentissages fait.
- Être moteur chaud (minimum 75°).
- Se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.
 Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF110 PRESENT

RATE DE COMBUSTION DESTRUCTEUR

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD présente

2.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

Si des défauts concernant l'allumage ou le circuit d'alimentation d'essence sont présents, les traiter en priorité.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour savoir combien de cylindres ont des ratés de combustion.

Raté de combustion sur un cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce cylindre :

- Problème d'injecteur.
- Problème de bougie. (Vérifier la conformité).
- Problème de câble haute tension.
- Problème de bobine d'allumage.

Raté de combustion sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce couple de cylindres :

Problème de bobine d'allumage.

Raté de combustion sur les quatre cylindres

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur tous les cylindres :

- Vérifier la conformité de l'essence.
- Vérifier l'état et la conformité des bougies.

Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivants :

- Contrôler le capteur volant moteur.
- Contrôler l'état et la propreté du volant moteur.
- Vérifier la fixation du capteur volant moteur.
- Vérifier l'entrefer Capteur / Volant moteur
- Contrôler les compressions des cylindres
- Contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet. (Voir le manuel de réparation).
- Vérifier le système d'allumage complet. (Voir le manuel de réparation).

APRES REPARATION

Assurez vous que tous les défauts aient été traités. Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Avoir des apprentissages fait.
- Être moteur chaud (minimum 75°).
- Se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.
 Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116 PRESENT PANNE FONTIONNELLE CIRCUIT CARBURANT

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)
1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

Si des défauts concernant l'allumage ou le circuit d'alimentation d'essence sont présents, les traiter en priorité.

Faire un contrôle complet du circuit d'alimentation d'essence. (Consulter le manuel de réparation au chapitre "Injection").

Vérifier la propreté du réservoir d'essence si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF117 PRESENT	CODE ANTIDEMARRAGE NON APPRIS
CONSIGNES	Si le défaut DF022 est présent, le traiter en priorité.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Antidémarrage".
- Faire un diagnostic du système "Antidémarrage" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du capteur de pression fluide réfrigérant.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du capteur fluide réfrigérant.

(Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le capteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance

parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2 connecteur B — Capteur de pression

Calculateur voie J3 connecteur B — Capteur de pression Calculateur voie H4 connecteur B — Capteur de pression

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT VOYANT OBD

DF120 PRESENT CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 VoltsDEF : Panne électrique non identifiéeOBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES R

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multipléxé" et "Tableau de bord".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF123 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du potentiomètre papillon.

Changer le connecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4 connecteur B

Calculateur voie G3 connecteur B

Potentiomètre papillon piste 1

Calculateur voie G2 connecteur B

Potentiomètre papillon piste 1

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que la **piste 1** du potentiomètre papillon **suive bien sa courbe résistive.** (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Remettre en état ou changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF124
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du potentiomètre pédale.

Changer la connectique si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie D3 connecteur B

Calculateur voie G2 connecteur B

Potentiomètre papillon piste 2

Calculateur voie G4 connecteur B

Potentiomètre papillon piste 2

Potentiomètre papillon piste 2

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que la **piste 2** du potentiomètre papillon **suive bien sa courbe résistive.** (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Remettre en état ou changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF125 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

 Le défaut est déclaré présent suite à la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du potentiomètre papillon.

Changer le connecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3 connecteur A Potentiomètre pédale piste 1
Calculateur voie G2 connecteur A Potentiomètre pédale piste 1
Calculateur voie H2 connecteur A Potentiomètre pédale piste 1

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **piste 1** du potentiomètre pédale **suive bien sa courbe résistive.** (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Remettre en état ou changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

 Le défaut est déclaré présent suite à la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique du potentiomètre papillon.

Changer le connecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie F4 connecteur A Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie F2 connecteur A Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie F3 connecteur A Potentiomètre pédale piste 2

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **piste 2** du potentiomètre pédale **suive bien sa courbe résistive.** (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Remettre en état ou changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF128 PRESENT OU MEMORISE

LIAISON CAN TA OU BOITE ROBOTISEE

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé".

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF129 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE

DEF : Cohérence des pistes du potentiomètre pédale

CONSIGNES

Si les défauts DF125 ou DF126 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- A la mise du contact sans action sur la pédale d'accélérateur pendant les 10 premières secondes.
- Lors de la variation douce du potentiomètre pédale de pied levé à pied à fond.
- Lors d'un pied à fond pendant 10 secondes.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3 connecteur A

Calculateur voie G2 connecteur A

Calculateur voie H2 connecteur A

Calculateur voie F4 connecteur A

Calculateur voie F2 connecteur A

Calculateur voie F3 connecteur A

Calculateur voie F4 connecteur A

Calculateur voie F5 connecteur A

Calculateur voie F6 connecteur A

Calculateur voie F7 connecteur A

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que **les pistes 1 et 2 du potentiomètre pédale** suivent correctement leurs courbes résistives. (Voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF130 PRESENT OU MEMORISE	RAPPORT DE BOITE DE VITESSE
CONSIGNES	Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Transmission automatique".
- Faire un diagnostic du système "Transmission automatique" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF131 PRESENT OU MEMORISE	CONVERTISSEUR TA
CONSIGNES	Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Transmission automatique".
- Faire un diagnostic du système "Transmission automatique" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF132 PRESENT OU MEMORISE

PARE-BRISE ELECTRIQUE

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Unité Centrale Habitacle".
- Faire un diagnostic du système "Unité Centrale Habitacle" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF134
PRESENT
OU
MEMORISE

LIAISON TABLEAU DE BORD

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Tableau de bord".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF135 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN

1.DEF : Panne sur un des deux contacts de la pédale de frein2.DEF : Panne des deux contacts de la pédale de frein

CONSIGNES

Il est impératif que l'ABS ne soit pas en panne pour exécuter ce diagnostic. Conditions de diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un appui long sur la pédale de frein.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du contacteur à double contact ainsi que sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E4 ou G3 connecteur A — Contacteur pédale de frein Calculateur voie H2 connecteur B — Contacteur pédale de frein

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter las autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF136 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT PEDALE ACCELERATEUR / PAPILLON MOTORISE

DEF : Cohérence entre la position de la pédale et la position du papillon motorisé

1.DEF: Panne sur l'alimentation + 5 Volts

2.DEF: Panne sur l'alimentation 1 des potentiomètres 3.DEF: Panne sur l'alimentation 2 des potentiomètres

CONSIGNES

<u>Attention</u> : Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Si les défauts DF137, DF123, DF124, DF125, DF126, DF129 ou DF002 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du potentiomètre pédale et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du papillon motorisé et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que les pistes 1 et 2 du potentiomètre papillon **suivent bien leurs courbes résistives**. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE").

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier **la résistance électrique** du moteur papillon. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier que les résistances du potentiomètre pédale piste 1 et 2 suivent correctement leurs courbes résistives. (Voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

APRES REPARATION Si le boîtier papillon à été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3 connecteur A

Calculateur voie G2 connecteur A

Calculateur voie H2 connecteur A

Calculateur voie F4 connecteur A

Calculateur voie F2 connecteur A

Calculateur voie F3 connecteur A

Calculateur voie M3 connecteur B

Calculateur voie M4 connecteur B

Calculateur voie G4 connecteur B Potentiomètre papillon motorisé
Calculateur voie D3 connecteur B Potentiomètre papillon motorisé
Calculateur voie G2 connecteur B Potentiomètre papillon motorisé
Calculateur voie G3 connecteur B Potentiomètre papillon motorisé

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF137 PRESENT OU MEMORISE **PAPILLON MOTORISE**

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF : Défaut d'asservissement du papillon motorisé

2.DEF : Défaut de recherche des butées du papillon motorisé

3.DEF : Défaut général du pilotage du papillon motorisé

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie M3 connecteur B

Calculateur voie M4 connecteur B

Papillon motorisé

Calculateur voie G4 connecteur B

Papillon motorisé

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du moteur papillon. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF138 PRESENT OU MEMORISE

COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEURS N°1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du connecteur du relais thermoplongeurs n°1. Changer si nécessaire.

Vérifier **la résistance du relais** thermoplongeurs n°1. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence **de + 12 volts sur la voie 1** du relais thermoplongeurs n°1. Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D2 connecteur C Relais thermoplongeurs n°1

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF139 PRESENT OU MEMORISE

COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEURS N°2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 Volts DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** du connecteur du relais thermoplongeurs n°2. Changer si nécessaire.

Vérifier **la résistance du relais** thermoplongeurs n°2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence **de + 12 volts après contact sur la voie 1** du relais thermoplongeurs n°2. Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie J4 connecteur B → Relais thermoplongeurs n°2

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF168 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)
1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Si les défauts DF123, DF124, DF125, DF126, DF129, DF136, DF137 ou DF002 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.

Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.

Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier que le capteur température soit bien monté.

Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF233 PRESENT OU MEMORISE	CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE
CONSIGNES	Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "ABS/ESP".
- Faire un diagnostic du système "ABS/ESP" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF235 PRESENT OU MEMORISE

REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE

1.DEF : Commandes au volant

2.DEF : Incohérence

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier en utilisant la fonction régulateur de vitesse puis limiteur de vitesse.

CONSIGNES

<u>Attention</u>: Le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes "Régulateur/limiteur de vitesse" nécessite le démontage de l'airbag. Consulter le manuel de réparation au chapitre "Airbag". <u>Respecter les règles de sécurité</u>.

1.DEF

Vérifier **la propreté**, **le branchement et l'état** des interrupteurs d'incrémentation au volant et de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence **de la masse** sur les interrupteurs d'incrémentation au volant. (Voir les numéro de voies des connecteurs sur le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie D2 connecteur A — Commande au volant Calculateur voie D3 connecteur A Commande au volant

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Changer un interrupteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



2.DEF

Vérifier la propreté, le branchement et l'état des interrupteurs d'incrémentation au volant et de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de **+ 12 volts** sur l'interrupteur de sélection régulateur/limiteur de vitesse.

(Voir les numéro de voies des connecteurs sur le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2 connecteur A Interrupteur M/A régulateur/

Calculateur voie C3 connecteur A Interrupteur M/A régulateur/

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Changer l'interrupteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF249 PRESENT OU MEMORISE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

1.DEF : Changement de rapport trop long

2.DEF : Consigne de couple

3.DEF : Consigne de limitation couple

CONSIGNES

Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Transmission automatique".
- Faire un diagnostic du système "Transmission automatique" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF283 PRESENT	SYSTEME GPL
CONSIGNES	Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "GPL".
- Faire un diagnostic du système "GPL" si nécessaire.

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		FONCTION ALIMENT	ATION	
		ET001: + Après Contact calculateur	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic
1	Tension batterie	PR004 : Tension alimentation calculateur	11,8 < X < 13,2 V	PR004
		FONCTION CAPTI	EUR	
		Actionner le démarreur		
2	Signal volant moteur	ET060 : Signal volant moteur tournant	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET060
3	Capteur de température d'eau	PR002 : Température d'eau	Température moteur ± 5°C	En cas de problème : consulter le diagnostic PR002
4	Capteur de température d'air	PR003 : Température d'air	Température sous capot ± 5°C	En cas de problème : consulter le diagnostic PR003
Capteur de 5 pression	Capteur de pression	PR016 : Pression atmosphérique	1000 mb ± 3% (pression atmosphérique)	En cas de problème : consulter le diagnostic
5	atmosphérique	PR001: Pression collecteur	1000 mb ± 3% (pression atmosphérique)	PR001

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction		aramètre ou état ontrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		1	FONCTION PEDAL	-IER	
		Pédale de relaché	d'accélérateur e		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	ACTIF	
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	INACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic PR112
		PR112 :	Position pédale mesurée	15° ± 1°	PRIIZ
		PR120 :	Apprentissage pied levé pédale	15° ± 1°	
			d'accélérateur nent enfoncée		
6	Pédale d'accélérateur	ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	INACTIF	En cas de problème :
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	INACTIF	consulter le diagnostic PR112
			d'accélérateur ée à fond		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	INACTIF	
	E	ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic PR112
		PR112 :	Position pédale d'accélérateur mesurée	92° ± 4°	

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
7	Pédale de frein	Pédale de frein relâchée ET110: Pédale de frein ET143: Pédale de frein redondant (Signal de confirmation)	INACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET110, ET143
·		Pédale de frein enfoncée ET110: Pédale de frein ET143: Pédale de frein redondant (Signal de confirmation)	ACTIF ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET110, ET143
8	Pédale d'embrayage	Pédale d'embrayage relâchée ET182 : Contacteur pédale d'embrayage	INACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET182
		Pédale d'embrayage enfoncée ET182 : Contacteur pédale d'embrayage	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET182

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité sont à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic		
	FONCTION PAPILLON MOTORISE					
		Pédale d'accélérateur relachée ET111: Apprentissage butées papillon	ACTIF	En cas de problème : Couper le contact et attendre la perte du dialogue. Remettre le contact.		
		ET118 : Papillon motorisé en mode dégradé	INACTIF	En cas de problème : un défaut est déclaré par l'outil de diagnostic		
		ET130 : Papillon motorisé fermé	ACTIF			
		PR113 : Consigne de position papillon motorisé	15° ± 2°			
		PR017 : Position papillon mesuré	15° ± 2°	Francis and Day		
		PR110 : Position papillon mesuré piste 1	15° ± 2°	En cas de problème : consulter le diagnostic PR017		
		PR111 : Position papillon mesuré piste 2	15° ± 2°			
9	Papillon motorisé	PR119 : Papillon motorisé butée basse	13° ± 2°			
		Pédale d'accélérateur enfoncé à fond		En cas de problème :		
		ET118: Papillon motorisé en mode dégradé	INACTIF	un défaut est déclaré par l'outil de diagnostic		
		ET131: Papillon motorisé ouvert	ACTIF			
		PR113 : Consigne de position papillon motorisé	91° ± 3°			
		PR017: Position papillon mesuré	91° ± 3°			
		PR110 : Position papillon mesuré piste 1	91° ± 3° co	En cas de problème : consulter le diagnostic PR017		
		PR111 : Position papillon mesuré piste 2	91° ± 3°			
		PR118 : Papillon motorisé butée haute	94° ± 3°			

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		FONCTION REGULATEUR / LIMIT	TEUR DE VITESSE	
		Interrupteur sur position Limiteur de vitesse		
		ET192 : Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT1 : Fonction limiteur de vitesse	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192
		Interrupteur sur position régulateur de vitesse		
		ET192: Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT2 : Fonction régulateur de vitesse	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192
		Interrupteur tableau de bord sur position limiteur de vitesse et interrupteur commande au volant appuyé sur +		
10	Régulateur Limiteur de vitesse	ET192 : Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT3 : Interrupteur d'incrémentation appuyé	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192
		Interrupteur tableau de bord sur position limiteur de vitesse et interrupteur commande au volant appuyé sur -		
		ET192: Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT4 : Interrupteur de décrémentation appuyé	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192
		sur position limiteur de vitesse et interrupteur commande au volant appuyé sur position		
		ET192 : Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT5 : Interrupteur suspendre appuyé	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
10 (Suite)	Régulateur Limiteur de vitesse	Interrupteur tableau de bord sur position limiteur de vitesse et interrupteur commande au volant appuyé sur position reprendre.		
		ET192 : Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT6 : Interrupteur reprendre appuyé	En cas de problème : consulter le diagnostic ET192
		COMMANDES ACTU	JATEURS	
11	Alimentation essence	AC010 : Relais pompe à essence	On doit entendre tourner la pompe à essence	En cas de problème : consulter le diagnostic AC010
	Groupe	AC271 : Relais Groupe Motoventilateur petite vitesse	On doit entendre le Groupe Motoventilateur tourner en petite vitesse	En cas de problème : consulter le diagnostic AC271
12	Motoventilateur	AC272: Relais Groupe Motoventilateur grande vitesse	On doit entendre le Groupe Motoventilateur tourner en grande vitesse	En cas de problème : consulter le diagnostic AC272
13	Purge Canister	AC016 : Electrovanne purge Canister	On doit entendre l'électrovanne purge Canister fonctionner	En cas de problème : consulter le diagnostic AC016
14	Papillon motorisé	AC612 : Papillon motorisé	On doit entendre le papillon motorisé	En cas de problème : consulter le diagnostic AC612

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Moteur chaud au ralenti, sans consommateur.

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité sont à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fonction alimentatio	n électrique	1
		ET001: + Après Contact calculateur	ACTIF	En cas de problème :
1	Tension batterie	PR004 : Tension alimentation calculateur	13 < X < 14,5 V	consulter le diagnostic PR004
		Fonction cap	teur	
2	Signal volant	ET060 : Signal volant moteur tournant	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET060
3	Capteur de pression atmosphérique	PR016 : Pression atmosphérique	1000 mb ± 3% (pression atmosphérique)	En cas de problème : consulter le diagnostic PR001
	aunoopnonquo	PR001: Pression collecteur	280 < X < 360 mb	111001
4	Capteurs de cliquetis	PR013: Signal cliquetis	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime.	En cas de problème : consulter le diagnostic
	oliquotio	PR015 : Correction anticliquetis	X ≤ 5	PR013
		Fonction groupe mot	oventilateur	
		PR002 : Température d'eau	Le Groupe Motoventilateur doit fonctionner quand la température d'eau moteur dépasse 99 °C	En cas de problème : consulter le diagnostic ET035
5	Groupe	ET035 : Groupe Motoventilateur petite vitesse	ACTIF	
3	motoventilateur	PR002: Température d'eau	Le Groupe Motoventilateur doit fonctionner quand la température d'eau moteur dépasse 102°C	En cas de problème : consulter le diagnostic ET036
		ET036 : Groupe Motoventilateur grande vitesse	ACTIF	JSAA3082. 0

JSAA3082. 0

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Moteur chaud au ralenti, sans consommateur.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic		
	Fonction régulation de ralenti					
		ET039: Régulation ralenti	ACTIF			
		PR006: Régime moteur	725 < X < 775 tr/min			
		PR041 : Consigne régime ralenti	725 < X < 775 tr/min			
6	Régulation Ralenti	PR055 : Consigne régime ralenti en après-vente (Possibilité de diminuer ou d'augmenter le régime ralenti avec les commandes paramétrés VP004 et VP003)	Entre 0 et 16 tr/min suivant demande	En cas de problème : consulter le diagnostic ET039		
		PR040: Ecart régime ralenti	- 25 < X < +25 tr/min			
		PR022: Rapport cyclique d'ouverture ralenti	6 % < X < 15 %			
		PR021 : Adaptatif Rapport cyclique d'ouverture ralenti	- 6 % < X < 6 %			
		Fonction régulation d	e richesse			
		ET037: Régulation richesse	ACTIF			
7	Régulation Richesse	PR009: Tension de sonde amont	20 < X < 800 mV	En cas de problème : consulter le diagnostic ET037		
	PR035 : Valeur de correction de richesse	0 < X < 255	E1037			
		Fonction sonde à o	oxygène	_		
8	Sonde O2	ET030 : Chauffage sonde O2 amont	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET030		
	amont	ET157: Etat sonde amont	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET157		
	Sonde O2 aval	ET158: Etat sonde aval	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET158		
9	Solide OZ aval	ET031: Chauffage sonde O2 aval	ACTIF	En cas de problème : consulter le diagnostic ET031		

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fonction cap	teur	
		Véhicule en charge.		
1	Capteur de cliquetis	PR013: Signal cliquetis	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime.	En cas de problème : consulter le diagnostic PR013
		PR015: Correction anticliquetis	X ≤ 5	FROIS
Capteur de 2 pression atmosphérique	pression	PR016 : Pression atmosphérique	1000 mb ± 3% (pression atmosphérique)	En cas de problème : consulter le diagnostic
	PR001: Pression collecteur	280 < X < 360 mb	PR001	
		Emissions poll	uante	
		2500 tr/min après roulage.	CO < 0,3 %	
			CO2 > 13,5 %	
3			O2 < 0,8 %	For any de modelànes
	Emissions polluante		HC < 100 ppm	En cas de problème : Consulter la note
			0,97 < l < 1, 03	technique
		Au ralenti, attendre la	CO < 0,5 %	antipollution
		stabilisation.	HC < 100 ppm	
			0,97 < l < 1,03	

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET030	CHAUFFAGE SONDE O2 AMONT
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène amont. Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la **résistance de chauffage** de la sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 volts sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET031	CHAUFFAGE SONDE O2 AVAL
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène aval. Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la **résistance de chauffage** de la sonde à oxygène aval. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 volts sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G3 connecteur C

Sonde à oxygène aval

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



	GMV PETITE VITESSE
ET035	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état général du Groupe Motoventilateur (Pas de point dur).

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais de Groupe Motoventilateur. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais du Groupe Motoventilateur petite vitesse.

Vérifier la présence du +12 Volts sur la voie 3 relais côté connecteur.

Vérifier, sous contact, la présence du +12 Volts sur la voie 1 relais côté connecteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais Groupe Motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F1 connecteur C Relais de Groupe Motoventilateur petite vitesse

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le relais Groupe Motoventilateur petite vitesse.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le Groupe Motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison Masse du Groupe Motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le Groupe Motoventilateur.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



	GMV GRANDE VITESSE
ET036	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état général du Groupe Motoventilateur (Pas de point dur).

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du relais de Groupe Motoventilateur. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais du Groupe Motoventilateur grande vitesse.

Vérifier la présence du +12 Volts sur la voie 3 relais côté connecteur.

Vérifier, sous contact, la présence du +12 Volts sur la voie 1 relais côté connecteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais Groupe Motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2 connecteur C Relais de Groupe Motoventilateur grande vitesse

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le relais Groupe Motoventilateur grande vitesse.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le Groupe Motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison Masse du Groupe Motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le Groupe Motoventilateur.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET037	REGULATION DE RICHESSE		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Si le véhicule roule bea	aucoup en ville, faire un décrassage .		
Vérifier la propreté, le Changer le connecteur	branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène amont. r si nécessaire.		
	de chauffage de la sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). cygène amont si nécessaire.		
Vérifier la résistance du circuit de signal sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.			
	a présence du + 12 volts sur le connecteur de la sonde à oxygène amont. le connecteur sur le schéma électrique correspondant). cessaire.		
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie C1 connecteur C Calculateur voie B1 connecteur C Sonde à oxygène amont Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont Calculateur voie G1 connecteur C Sonde à oxygène amont Connecteur C			
Remettre en état si nécessaire.			
 Contrôler l'étanchéite 	tre à air. s et l'ensemble du circuit d'allumage. é du circuit de purge canister. é complète du collecteur d'admission ainsi que la ligne d'échappement.		

- Contrôler le circuit d'alimentation d'essence et son filtre.
- Contrôler la pression d'essence.
- Si le ralenti est instable, contrôler le jeu des soupapes et la distribution.

Changer la sonde à oxygène, si l'incident persiste.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET039	REGULATION DE RALENTI
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Le ralenti est trop bas.

- Nettoyer le circuit d'alimentation en air (boîtier papillon, moteur de régulation ralenti) car il est peut être encrassé.
- Vérifier le niveau d'huile moteur (trop élevé => barbotage).
- Contrôler les compressions du moteur.
- Contrôler le jeu des soupapes et le calage de la distribution.
- Vérifier l'allumage.
- Vérifier les injecteurs.

CONSIGNES

Le ralenti est trop haut.

- Vérifier le niveau d'huile moteur.
- Vérifier le bon fonctionnement du capteur de pression.
- Vérifier l'hygiène des tuyaux reliés au collecteur.
- Vérifier les électrovannes de commande pneumatique.
- Vérifier les joints collecteur.
- Vérifier les joints du boîtier papillon.
- Vérifier l'étanchéité du master-vac.
- Vérifier la présence des ajutages dans le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile.
- Contrôler le jeu des soupapes et le calage de la distribution.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET060	SIGNAL VOLANT MOTEUR TOURNANT		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du capteur cible, de son connecteur et du câble. Changer ce qui est nécessaire.			
Contrôler la bonne fixation du capteur volant moteur. Contrôler l'entrefer capteur / volant moteur.			
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie E4 connecteur B Capteur cible Capteur cible			
(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).			
Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier la résistance du capteur cible. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le capteur si nécessaire.			
Si il y a toujours une a	nomalie, vérifier la propreté et l'état du volant moteur.		

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET110	PEDALE DE FREIN
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le bon état du pédalier.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du contacteur frein à double contact et de son connecteur. Changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E4 ou G3 connecteur A Pédale de frein

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le contacteur.

Consulter le diagnostic ABS si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET143	PEDALE DE FREIN REDONDANT (Signal de confirmation)
CONSIGNES	Rien à signaler.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "ABS/ESP".
- Faire un diagnostic du système "ABS/ESP" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



		ETAT SONDE AMONT		
	ET157			
	CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
		pression collecteur soit bien monté. la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.		
	Vérifier qu'il n'y ait pas	de joint d'étanchéité défectueux.		
	Vérifier la purge canist Vérifier que le capteur	er et son circuit. température d'air collecteur soit bien monté.		
	Vérifier que le capteur	température d'air papillon soit bien monté.		
	Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.			
Vérifier l'état et le montage de la sonde amont.				
Vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.				
Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.				
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène amont. Changer le connecteur si nécessaire.				
	Vérifier la résistance du circuit sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.			
	Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.			
	Débrancher la batterie			
		eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance		
	parasite des liaisons suivantes :			
		voie C1 connecteur B → Sonde à oxygène amont voie B1 connecteur B → Sonde à oxygène amont		
	(Voir les numéros de v	oie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).		
	Remettre en état si néo	cessaire.		

APRES	
REPARATION	

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET158	ETAT SONDE AVAL
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier l'état et le mor	ntage de la sonde aval.
Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.	
Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène aval. Changer le connecteur si nécessaire.	
Vérifier la résistance du circuit sonde à oxygène aval. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène aval si nécessaire.	
Vérifier sous contact, la Remettre en état si néo	a présence du +12 Volts sur la sonde à oxygène aval. cessaire.
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie B2 connecteur B Sonde à oxygène aval Calculateur voie A2 connecteur B Sonde à oxygène aval	
(Voir les numéros de v	oie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).
Remettre en état si néo	cessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET182	CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le bon état du pédalier.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du contacteur pédale d'embrayage et de son connecteur. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence de la masse sur le capteur pédale d'embrayage.

(Voir le numéro de voie connecteur sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

- Faire un test du réseau multipléxé.
- Consulter dans le Manuel de Réparation les chapitres "Réseau multipléxé" et "Tableau de bord".
- Faire un diagnostic du système "Tableau de bord" si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des états



ET192	FONCTION REGULATEUR/ LIMITEUR DE VITESSE
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Attention: Le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes "Régulateur / limiteur de vitesse" nécessite le démontage de l'Airbag. Consulter le manuel de réparation au chapitre "Airbag".
ETAT1 ETAT2	Vérifier la propreté, le branchement et l'état de l'interrupteur de mise en marche du régulateur / limiteur de vitesse ainsi que le branchement et l'état de son connecteur. Changer ce qui est nécessaire.
	Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante : Calculateur voie A2 connecteur A Interrupteur M/A Calculateur voie C3 connecteur A Interrupteur M/A
	(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.
ETAT3 ETAT4 ETAT5 ETAT6	Vérifier la propreté, le branchement et l'état des interrupteurs d'incrémentation au volant et de leurs connecteurs. Changer ce qui est nécessaire.
EIAIO	Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie D2 connecteur A ———————————————————————————————————
	(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

APRES
REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



	PRESSION COLLECTEUR
PR001	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté. Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre. Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux. Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte. Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté. Vérifier que le capteur température d'air papillon soit bien monté. Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.	
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du capteur et de sa connexion. Changer ce qui est nécessaire.	
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance	

parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2 connecteur B — Capteur de pression
Calculateur voie H3 connecteur B — Capteur de pression
Calculateur voie H4 connecteur B — Capteur de pression

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que le capteur de pression soit bien branché pneumatiquement et que le tuyau soit en bon état.

A l'aide d'une pompe à vide, vérifier la **cohérence de la pression collecteur**.

Contrôler la cohérence avec le paramètre PR001 dans l'outil de diagnostic.

Changer le capteur si nécessaire.

Si PR001 > Maximum au ralenti alors :

Vérifier le jeu aux soupapes.

Vérifier que la purge canister est fermée au ralenti.

Vérifier les compressions moteur.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'EAU	
PR002		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du capteur de température d'eau. Changer le connecteur si nécessaire.		
Vérifier la résistance du capteur de température d'eau à différentes températures. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE"). Changer le capteur de température d'eau si nécessaire.		
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie F2 connecteur B Capteur de température d'eau Calculateur voie F4 connecteur B Capteur de température d'eau		
(Voir les numéros de v	(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).	
Remettre en état si nécessaire.		

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'AIR
PR003	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur du capteur de température d'air collecteur. Changer le connecteur si nécessaire.	
Vérifier la résistance du capteur de température d'air collecteur à différentes températures. (Voir les val dans le chapitre "AIDE"). Changer le capteur de température d'air si nécessaire.	
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie E3 connecteur B Capteur de température d'air collecteur Calculateur voie E2 connecteur B Capteur de température d'air collecteur	
(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).	
Remettre en état si nécessaire.	

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR004	TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. **Sans consommateur.**

Sous contact

Si la tension est minimum:

Contrôler la batterie et le circuit de charge.

(Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).

Si la tension est maximum:

Contrôler le circuit de charge avec et sans consommateur. (Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).

Au ralenti

Si la tension est minimum:

Contrôler la batterie et le circuit de charge.

(Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).

Si la tension est maximum:

Contrôler que la tension de charge soit correcte avec et sans consommateur.

(Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des paramètres



	SIGNAL CLIQUETIS		
PR013			
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Le capteur de cliquet mécaniques du mote	is doit délivrer un signal non nul, preuve qu'il enregistre les vibrations ur.		
Contrôler la conformité	du carburant dans le réservoir.		
Contrôler la conformité	des bougies.		
Contrôler le serrage d	Contrôler le serrage du capteur de cliquetis.		
Vérifier la propreté, le Changer ce qui est né	branchement et l'état du capteur et du connecteur. cessaire.		
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :		
	/oie A2 connecteur B		
	voie C2 connecteur B → Blindage capteur de cliquetis		
(Voir les numéros de v	roie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).		
Remettre en état si né	cessaire.		
Changer le capteur cliquetis si l'incident persiste.			

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR017	
CONSIGNES	Attention: Ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger au niveau du papillon.

Vérifier la propreté, les **branchements et l'état des connecteurs** du potentiomètre papillon. Changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4 connecteur B

Calculateur voie D3 connecteur B

Potentiomètre papillon

Potentiomètre papillon

Potentiomètre papillon

Calculateur voie G3 connecteur B

Potentiomètre papillon

Potentiomètre papillon

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que **les résistances du potentiomètre papillon piste 1 et 2** suivent correctement leurs courbes, en actionnant le papillon de pied levé à pied à fond. (Voir les valeurs dans le chapitre "AIDE"). Remettre en état ou changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

APRES REPARATION Si le boîtier papillon à été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



ADAPTATIF RICHESSE FONCTIONNEMENT			
PR030			

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Si le PR030 ou PR031 est proche de sa butée mini, alors il y a trop d'essence.

Si le PR030 ou PR031 est proche de sa butée maxi, alors il n'y a pas assez d'essence.

- Contrôler l'état du filtre à air.
- Contrôler les bougies et l'ensemble du circuit d'allumage.
- Contrôler l'étanchéité du circuit de purge canister.
- Contrôler l'étanchéité du collecteur d'admission ainsi que la ligne d'échappement complète.
- Contrôler le circuit d'alimentation d'essence et son filtre.
- Contrôler la pression d'essence.
- Si le ralenti est instable, contrôler le jeu des soupapes et la distribution.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la **résistance de chauffage** de la sonde à oxygène amont. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **du + 12 volts sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1 connecteur C

Sonde à oxygène amont
Calculateur voie G1 connecteur C

Sonde à oxygène amont
Calculateur voie G1 connecteur C

Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Changer la sonde à oxygène, si l'incident persiste.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR112	POSITION PEDALE D'ACCELERATEUR MESUREE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier qu'il n'y ait pas	de grippage mécanique de la pédale.
Vérifier la propreté, le Changer le connecteur	branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale. r si nécessaire.
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s Calculateur v Calculateur v Calculateur v Calculateur v Calculateur v	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivantes : voie H3 connecteur A Potentiomètre pédale voie G2 connecteur A Potentiomètre pédale voie H2 connecteur A Potentiomètre pédale voie F4 connecteur A Potentiomètre pédale voie F2 connecteur A Potentiomètre pédale voie F3 connecteur A Potentiomètre pédale voie F3 connecteur A Potentiomètre pédale
(Voir les numéros de v	oie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).
Remettre en état si né	cessaire.
résistives. (Voir les val	ances du potentiomètre pédale piste 1 et 2 suivent correctement leurs courbes eurs dans le chapitre "Aide"). etre pédale si nécessaire.
Changer le potentiomè	etre pédale, si l'incident persiste.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



AC010

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à essence.
Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais de pompe à essence.
Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.
Vérifier, sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à essence.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du relais de pompe à essence sur les voies 1 et 2.

(Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D1 connecteur C Relais pompe à essence

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le relais.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



AC016	ELECTROVANNE PURGE CANISTER		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier la propreté, le branchement et l'état du connecteur de l'électrovanne purge canister. Changer le connecteur si nécessaire.			
Vérifier, sous contact, la présence de +12 V sur l'électrovanne purge canister . Remettre en état si nécessaire.			

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E1 connecteur C

Electrovanne de purge canister

Vérifier la résistance de l'électrovanne purge canister. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer l'électrovanne.

Changer la l'électrovanne si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



AC271	RELAIS DE GMV PETITE VITESSE	
AC271		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier le brancheme Changer le connecteur	nt et l'état du connecteur du relais de groupe motoventilateur petite vitesse. r si nécessaire.	
	du groupe motoventilateur petite vitesse. la présence du +12 Volts sur la voie 1 du relais. cessaire.	
Contrôler la résistance du relais GMV petite vitesse sur les voies 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le relais de groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.		
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance		

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

parasite de la liaison suivante :

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le groupe motoventilateur.

Calculateur voie F1 connecteur C Relais de groupe motoventilateur petite vitesse

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison Masse du groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'état du groupe motoventilateur.

Changer le groupe motoventilateur si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



AC272	RELAIS DE GMV GRANDE VITESSE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté, **le branchement et l'état** du connecteur du relais de groupe motoventilateur grande vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais du groupe motoventilateur grande vitesse.

Vérifier, sous contact, la présence du +12 Volts sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").

Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2 connecteur C Relais de groupe motoventilateur grande vitesse

(Voir les numéros de voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison Masse du groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'état du groupe motoventilateur.

Changer le groupe motoventilateur si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



	PAPILLON MOTORISE		
AC612			
CONSIGNES	Attention : Il ne faut jamais lâcher un véhicule dans la rue sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.		
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie M3 connecteur B Papillon motorisé Calculateur voie M4 connecteur B Papillon motorisé Calculateur voie G4 connecteur B Papillon motorisé			
(Voir les numéros de v Remettre en état si né	roie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). cessaire.		
Vérifier la résistance d	Vérifier la résistance électrique du moteur papillon. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE").		

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

INJECTION Diagnostic - Aide



RESISTANCE ELECTRIQUE DES COMPOSANTS

Valeurs de résistance des composants à 20 °C :

Injecteurs	>	1,8 ohm \pm 5%
Relais actuateurs —	•	65 ohms ± 10%
Moteur papillon —	>	1,5 ohm \pm 5%
Electrovanne purge canister—	•	25 ohms ± 10%
Bobines d'allumage primaire	>	0,5 ohm
Bobines d'allumage secondaire	>	11 kohms ± 20%

INJECTION Diagnostic - Aide



Capteur volant	230 ohms \pm 20%
Chauffage sonde à oxygène amont	9 ohms ± 10%
Chauffage sonde à oxygène aval	9 ohms ± 10%
Relais thermoplongeurs n°1	65 ohms \pm 10%
Relais thermoplongeurs n°2	65 ohms \pm 10%
Thermoplongeurs	1 ohms \pm 5%
Relais GMV grande vitesse —	65 ohms ± 10%
Relais GMV petite vitesse —	65 ohms ± 10%

INJECTION Diagnostic - Aide

Valeurs des composants à résistance variable :

Température en ° C	-10	25	50	80	110
Capteur température d'air collecteur en ohms	10450 à 8585	2120 à 1880	860 à 760	-	-
Capteur température d'eau en ohms	-	2360 à 2140	850 à 770	290 à 275	117 à 112


Potentiomètre pédale d'accélérateur (20°C)					
Pied levé piste 1	Voies G2 et H2, connecteur A du calculateur 3240 ohms ± 20%	Voies H3 et H2, connecteur A du calculateur 1950 ohms ± 20%			
Pied à fond piste 1	Voies G2 et H2, connecteur A du calculateur 1600 ohms ± 20%	Voies H3 et H2, connecteur A du calculateur 3100 ohms ± 20%			
Pied levé piste 2	Voies F2 et F3, connecteur A du calculateur 4530 ohms ± 20%	Voies F3 et F4, connecteur A du calculateur 1920 ohms ± 20%			
Pied à fond piste 2	Voies F2 et F3, connecteur A du calculateur 5600 ohms ± 20%	Voies F3 et F4, connecteur A du calculateur 5350 ohms ± 20%			

INJECTION Diagnostic - Aide

Potentiomètre papillon MGI (20°C)				
Papillon position "Limp-home" piste 1 (Position papillon moteur arrêté)	Voies G3 et G2, connecteur B du calculateur 1180 ohms ± 20%	Voies G3 et G4, connecteur B du calculateur 1910 ohms ± 20%		
Papillon position pleine ouverture piste 1 (Maintenir le papillon ouvert manuellement)	Voies G3 et G2, connecteur B du calculateur 1940 ohms ± 20%	Voies G3 et G4, connecteur B du calculateur 740 ohms ± 20 %		
Papillon position "Limp-home" piste 2 (Position papillon moteur arrêté)	Voies D3 et G2, connecteur B du calculateur 1045 ohms ± 20%	Voies D3 et G4, connecteur B du calculateur 1770 ohms ± 20%		
Papillon position pleine ouverture piste 2 (Maintenir le papillon ouvert manuellement)	Voies D3 et G2, connecteur B du calculateur 1890 ohms ± 20%	Voies D3 et G4, connecteur B du calculateur 685 ohms ± 20%		

INJECTION Diagnostic - Effets client





APRES REPARATION

PROBLEMES EN ROULAGE

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

ALP 4

INJECTION

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR ALP1 **CONSIGNES** Rien à signaler. Vérifier l'état de la batterie et des masses véhicule. Remettre en état si nécessaire. Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule. - Contrôler les fusibles d'injection, moteur et habitacle. - Vérifier sur le véhicule la propreté et l'état de la prise diagnostic et de sa connectique. - Contrôler sur la prise diagnostic les voies suivantes : Voie 1 +Après contact Voie 16 +Batterie Voie 4 et 5 Masse Remettre en état si nécessaire. Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur d'injection voie H1 connecteur C -→ Masse Calculateur d'injection voie H4 connecteur A

Masse Calculateur d'injection voie G4 connecteur A

Masse
Calculateur d'injection voie B4 connecteur A

Prise diagnostic voie 7 Calculateur d'injection voie A4 connecteur B → +Après contact Calculateur d'injection voie G2 connecteur C — +Après contact Remettre en état si nécessaire. Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais actuateurs d'injection. Changer le connecteur si nécessaire. Vérifier la résistance du relais actuateurs d'injection. (Voir la valeur dans le chapitre "AIDE"). Changer le relais actuateur si nécessaire. Vérifier la présence du 12V sur la voie 1 du relais actuateurs d'injection. Remettre en état la ligne jusqu'au fusible. Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre : Calculateur d'injection voie D4 connecteur B Relais actuateurs d'injection. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP2

LE VEHICULE NE DEMARRE PAS

CONSIGNES

Effectuer l'ALP2 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

(Consulter le Manuel de Réparation pour certaine intervention si nécessaire).

Si le démarreur ne s'enclenche pas, il y a peut être un problème d'antidémarrage. Faire un contrôle de l'antidémarrage avec l'outil de diagnostic.

- Vérifier que le capteur de choc ne soit pas enclenché. Contrôler son fonctionnement.
- Contrôler la propreté et l'état de la batterie.
- Vérifier la bonne connexion de la masse batterie à la carrosserie.
- Vérifier les connexions du + batterie.
- Contrôler la charge de la batterie.
- Vérifier les bonnes connexions du démarreur.
- Vérifier le bon fonctionnement du démarreur. (Voir le manuel de réparation au chapitre correspondant).
- Vérifier que le bloc bobine d'allumage ne soit pas fissuré.
- Vérifier l'état et la propreté du bloc bobines.
- Contrôler l'état des bougies et leur conformité.
- Contrôler les circuits secondaire de l'allumage.
- Contrôler la fixation, la propreté, l'état et l'entrefer du capteur signal volant.
- Vérifier l'état du volant moteur.
- Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.
- Vérifier qu'il y ait de l'essence dans le réservoir (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Contrôler le bon fonctionnement de la pompe à essence.
- Contrôler la pression d'essence.
- Contrôler le fonctionnement des injecteurs.
- Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- Vérifier le calage de la distribution.
- Vérifier les compressions du moteur.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP3

PROBLEMES DE RALENTI

CONSIGNES

Effectuer l'ALP3 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

(Consulter le Manuel de Réparation pour certaine intervention si nécessaire).

- Vérifier grâce à la jauge à huile, que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.
- Vérifier l'état et la propreté du bloc bobines d'allumage.
- Contrôler l'état des bougies et leur conformité.
- Contrôler les circuits secondaire de l'allumage.
- Contrôler la fixation, la propreté, l'état et l'entrefer du capteur signal volant.
- Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.
- Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.
- Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.
- Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.
- Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge canister.
- Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit master vac.
- Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté.
- Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.
- Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.
- Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.
- Vérifier la bonne rotation du papillon.
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Contrôler le bon fonctionnement de la pompe à essence.
- Contrôler la pression d'essence.
- Contrôler le fonctionnement des injecteurs.
- Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- Vérifier le calage de la distribution.
- Vérifier les compressions du moteur.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP4	PROBLEMES EN ROULAGE

CONSIGNES

Effectuer l'ALP4 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic. (Consulter le Manuel de Réparation pour certaine intervention si nécessaire).

- Vérifier grâce à la jauge à huile, que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.
- Vérifier que le collecteur d'échappement ne fuit pas.
- Vérifier l'état du filtre à air.
- Vérifier l'état et la propreté du bloc bobines d'allumage.
- Contrôler l'état des bougies et leur conformité.
- Contrôler les circuits secondaires de l'allumage.
- Contrôler la fixation, la propreté, l'état et l'entrefer du capteur signal volant.
- Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.
- Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.
- Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.
- Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.
- Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge canister.
- Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit master vac.
- Vérifier que le capteur température d'air collecteur soit bien monté.
- Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.
- Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.
- Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.
- Vérifier la bonne rotation du papillon.
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'au injecteurs.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Contrôler le bon fonctionnement de la pompe à essence.
- Contrôler la pression d'essence.
- Contrôler le fonctionnement des injecteurs.
- Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- Vérifier le calage de la distribution.
- Vérifier les compressions du moteur.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs "5 NR, VDIAG 04" montés sur Clio II à partir de juin 2001 (version Europe).

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Le chapitre du Manuel de Réparation,
- Les schémas électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Le bornier de contrôle N° 1618 Elé, un multimètre et l'outil de diagnostic CLIP ou NXR.

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

 Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).

L'identification se fait grâce à la lecture de :

REFERENCE CALCULATEUR	5 NR
NUMERO VDIAG	04
NUMERO PROGRAMME	24
(à partir de :)	

- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

1 - CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

Ordre de priorité

Il faut traiter les défauts électriques avant les défauts OBD (**DF111**, **DF112**, **DF113**, **DF114**, ratés de combustion cylindre 1 à 4 ; **DF165** détection des ratés de combustion ; **DF102** panne fonctionnelle sonde à oxygène ; **DF106** panne fonctionnelle catalyseur ; **DF116** panne fonctionnelle circuit carburant).

Il est à noter qu'aucune panne électrique ne doit être présente ou mémorisée avant de traiter les pannes fonctionnelles OBD (on board diagnostic).

D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNES" du diagnostic du défaut concerné.

Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé et défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé. Ceci indique que la panne n'est plus présente sur le véhicule.

Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré "mémorisé" par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaire



2 - CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut (par exemple suite à une plainte client).
- De vérifier le bon fonctionnement de l'injection et de s'assurer qu'après réparation, les paramètres et les états soient conformes.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres et ses conditions de contrôle. Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter le diagnostic correspondant à l'élément incriminé.

NOTA : les valeurs de substitution indiquées dans le contrôle de conformité correspondent aux valeurs que le calculateur prend par défaut lorsque l'élément concerné ne délivre plus d'informations au calculateur, ou que celle-ci est incohérente.

3 - CONTROLE A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si les contrôles à l'aide de l'outil de diagnostic sont corrects, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par effet client.

Traitement de l'effet client

Ce chapitre propose des arbres de localisation de pannes, qui donnent une série de causes possibles au problème. Ces axes de recherche ne sont à utiliser que dans les cas suivants :

- Aucun défaut n'apparaît à l'outil diagnostic.
- Aucune anomalie n'est détectée pendant le contrôle de conformité.
- Le véhicule ne fonctionne pas correctement.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaire



REMARQUES GENERALES

1 - GESTION VOYANTS DEFAUTS

Gestion des allumages des voyants au tableau de bord (configuration à trois lampes présentes) selon les défauts remontés.

Voyant sécurité gravité 1 (voyant d'injection orange)	Voyant sécurité gravité 2 (voyant rouge de température d'eau)	Voyant EOBD (voyant pollution orange)
 commande papillon apprentissage papillon asservissement papillon capteur pédale potentiomètre papillon information pédale de frein capteur de pression collecteur composant air collecteur d'admission calculateur tension de référence des capteurs relais principal climatisation + après relais 	 alarme de température d'eau (allumage fixe du voyant de température d'eau) calculateur (clignotement du voyant de température d'eau) 	 ratés d'allumage catalyseur sondes à oxygène chauffage de la sonde à oxygène amont circuit carburant canister autoadaptatifs de richesse

Particularité : l'allumage du voyant gravité 2, hors codes défaut lié au refroidissement moteur, entraîne le remplacement du calculateur après arrêt et remise du contact et confirmation de l'allumage de ce dernier.

2 - OPERATIONS D'APPRENTISSAGES

Les opérations d'apprentissage ci-dessous seront nécessaires à chaque remplacement en après-vente des éléments suivants : **calculateur**, **boîtier papillon** et à chaque recentrage des autoadaptatifs.

2.1 Opération d'apprentissage de la butée papillon :

Cette opération est réalisée à la première mise du contact après un échange du calculateur ou du boîtier papillon, ainsi qu'à chaque mise sous contact, à la condition d'une tension batterie correcte et d'une température d'eau supérieur à 6°C.

Cette opération est automatique (elle ne nécessite que la mise du contact) et dure 3 secondes.

La mémorisation de cet apprentissage s'effectue à la coupure du contact.

La bonne exécution de cet apprentissage, révélée par l'absence de défauts sur cette fonction, conditionne un agrément de conduite satisfaisante.

2.1.1 Apprentissage de la position de secours du papillon :

Cet apprentissage consiste à apprendre au calculateur la valeur de la butée mini. du papillon. Cette opération se réalise également durant le vieillissement du système en cas de décalage de la butée mémorisée.

2.1.2 Apprentissage de la butée basse du papillon :

A la suite de l'apprentissage de la butée de secours du papillon, on commande le papillon en fermeture et on mémorise sa position afin d'exploiter la plage de commande réellement disponible.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaire



REMARQUES GENERALES

2.2 Opération d'apprentissage de la section d'air mini du papillon :

Cette opération consiste à laisser tourner le moteur au régime de ralenti pour atteindre une température d'eau égale à 60°C, afin de permettre au calculateur de réaliser le calcul de la chaîne en couple (temps estimé à partir d'une température d'eau de 20°C : environ 3 minutes).

Cette opération sera mémorisée par le calculateur à la coupure du contact.

2.3 Opération d'apprentissage de la roue phonique (couronne dentée) pour le diagnostic des ratés d'allumages :

Il existe deux niveaux d'apprentissages :

- Un apprentissage à fenêtre limitée à l'usage des test EOBD. Cet apprentissage s'opère au lancement des tests par une accélération à vide pour atteindre le limiteur de régime, puis retour au ralenti pour coupure et réattelage.
- Un apprentissage complet, utilisé pour un diagnostic explorant toutes les plages de fonctionnement, cet apprentissage s'opère en cours de roulage en 2^{ème} ou en 3^{ème} vitesse pour atteindre le régime moteur maximum à 120 km/h et retour au ralenti par une longue décélération pour réattelage et ralenti.

2.4 Opération d'apprentissage de la présence capteur de direction assistée :

Cette opération consiste, moteur tournant au ralenti à effectuer deux butées maximales de la direction.

2.5 Opération d'amorçage du circuit d'essence après un échange calculateur :

Cette opération consiste à la première transition Clé Off / Clé On (calculateur vierge) d'activer la pompe à essence durant une temporisation de 20 secondes. Cette activation est déclenchée, sous contact, lors d'un appuis sur la pédale d'accélérateur au 3/4 de sa course pendant une seconde. Elle sera activée si cette opération n'a pas eu lieu la première fois, elle ne sera plus activée par la suite sauf en cas de téléchargement ou montage d'un nouveau calculateur.

2.6 Opération de reconnaissance pied levé / pied à fond :

Cette opération est inutile sur l'injection 5NR.

2.7 Opération de recentrages des auto-adaptatifs :

Cette opération consiste à laisser tourner le moteur au régime de ralenti durant 15 minutes (apprentissages du papillon effectués).

2.8 Opération de reconnaissance automatique des options présentes :

Cette opération réalisée automatiquement par le système 5NR permet d'éviter la diversité de références logiciels pour n'obtenir qu'un logiciel commun à toutes les applications en fonction des équipement présents au niveau du véhicule.

NOTA : la reconnaissance de la configuration climatisation s'effectuera moteur tournant à la première demande sur la commande de climatisation, ventilateur d'habitacle sur la vitesse requise.

Attention : pour la Boîte de Vitesses Robotisée, il a été décidé d'opter pour un logiciel spécifique au niveau du 5NR.

- DEFINITION DE L'AUTO-ALIMENTATION DU CALCULATEUR (power-latch) :

Cette alimentation est temporisée (environ 10 secondes) et à pour but de :

- fonction amélioration des départs à chaud,
- fonction demande de post ventilation des motoventilateurs,
- gestion du verrouillage calculateur,
- mémorisation des autoadaptatifs et des codes défauts.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaire



PROCEDURE D'ACTIVATION DES TESTS OBD (On Board Diagnostic):

Pour test sonde amont et catalyseur :

- Réparation au préalable des défauts non OBD.
- Faire chauffer le moteur (vérifier l'enclenchement au minimum de deux cycles de motoventilateurs) jusqu'à l'obtention de la deuxième boucle de richesse fermée.
- Positionner le moteur à 3000 tr/min à vide.
- Lancer le test par l'outil.
- Lire les résultats obtenus.
- Revenir au régime de ralenti.

Pour test alimentation en carburant :

- Réparation au préalable des défauts non OBD.
- Faire chauffer le moteur (vérifier l'enclenchement au minimum de deux cycles de motoventilateurs) jusqu'à l'obtention de la deuxième boucle de richesse fermée.
- Revenir au régime de ralenti.
- Lire les résultats obtenus.
- Traiter les éventuels défauts détectés.

Pour test des ratés d'allumage :

- Réparation au préalable des défauts non OBD.
- Faire chauffer le moteur (vérifier l'enclenchement au minimum de deux cycles de motoventilateurs) jusqu'à l'obtention de la deuxième boucle de richesse fermée.
- Deux possibilités se présentent :
 - a) l'apprentissage de la roue phonique n'a pas été effacé : le test est activé dès la mise en route du moteur (pas de nécessité de lancer le test par l'outil),
 - b) l'apprentissage de la roue phonique a été effacé (fonction effacement des apprentissages) : lancer le test ratés d'allumage par l'outil de diagnostic en réalisant simultanément l'apprentissage de la roue phonique (accélération à vide jusqu'au régime de limiteur, puis retour au ralenti).
- Lire les résultats obtenus.
- Traiter les éventuels défauts détectés.

CORRESPONDANCES DES CONNECTEURS CALCULATEUR:

- Connecteur 48 voies **noir** du calculateur : **connecteur A**.
- Connecteur 48 voies marron du calculateur : connecteur B.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF003 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

CC.0: COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CO.1 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Particularités :

Le capteur de température d'air se trouve dans le collecteur d'admission.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF152 deuxième tension de référence des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la résistance** du capteur en entre : La **voie D3** et la **voie E4** du calculateur connecteur B.

Le capteur doit avoir une résistance de l'ordre de : **2050** Ω à **25**°C (consulter dans la méthode de réparation les caractéristiques électriques du capteur en fonction de la température).

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des deux liaisons.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contacts) : **démonter le collecteur d'admission** pour accéder au capteur de température d'air.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de température d'air.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le capteur soit **correctement fixé** sur le boîtier papillon.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie D3 voie 1 du capteu calculateur connecteur B voie E4 voie 2 du capteu

du capteur de température d'air du capteur de température d'air

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 1 du capteur.

Si pas d'alimentation, changer le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, changer le capteur de température d'air.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF004
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CO.1 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT AU + 12 V

1.DEF: INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF219 tension de référence potentiomètre papillon, DF151 première tension de référence des capteurs et DF152 deuxième tension de référence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

CC.0 CO.1

CONSIGNES

Appliquer ce diagnostic uniquement dans le cas d'un défaut présent avec **CC.0** ou **CO.1**.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du capteur de température d'eau.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie F1 voie B1 du capteur de température d'eau calculateur connecteur B voie D4 voie B2 du capteur de température d'eau

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur en mesurant entre :

La **voie B1** et la **voie B2** du capteur de température d'eau, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **2360** Ω à **25**°C.

(Pour un diagnostic précis du capteur, consulter dans la méthode de réparation les caractéristiques électriques du capteur en fonction de la température).

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie B1 du capteur.

Si pas d'alimentation, changer le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température d'eau.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF004		
SUITE		
1.DEF	CONSIGNES	Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, dans le cas unique d'une incohérence du signal. Le défaut est déclaré présent suite à : Démarrage moteur (moteur froid) puis mise en chauffe du moteur jusqu'à 60°C.

S'assurer de **la conformité du circuit de refroidissement moteur** : radiateur en bon état, flux d'air de refroidissement non gêné (radiateur non obstrué par des feuilles...), d'une purge correct du circuit de refroidissement...

Surveiller, à laide de l'outil diagnostic, la température d'eau moteur **(PR002)**. Après démarrage (moteur froid), la température au ralenti doit monter régulièrement sans fléchir. Si la montée en température n'est pas linéaire (montée ou descente brutale de la courbe de température), **changer** la sonde de température d'eau.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température d'eau.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF006 PRESENT **CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS**

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de cliquetis.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier le serrage au couple du capteur de cliquetis (valeur constructeur, voir méthodes de réparation).

S'assurer que le moteur ne fasse pas anormalement de bruit.

Dans le cas de bruit anormal, commencer par en éliminer la cause avant d'effectuer le diagnostic du capteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie C2 voie 1 du capteur de cliquetis calculateur connecteur B voie C3 voie 2

calculateur connecteur B voie D2 blindage du capteur

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur de cliquetis.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF008 PRESENT <u>CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE</u>

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CO.0 : CIRCUIT OUVERT OU COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **l'état des clips** du relais de pompe à essence dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer sous contact, de la **présence d'une alimentation + 12 volts** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais de pompe à essence, relais en place sur la platine.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie G1 — voie 2 du relais de pompe à essence Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais de pompe à essence, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **84** $\Omega \pm 2$ Ω à **25°C.**

APRES REPARATION Lancer la commande "**AC010** relais de pompe à essence" pour s'assurer que la pompe fonctionne correctement.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT GMV PETITE VITESSE

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF004 circuit capteur température d'eau et DF032 circuit voyant surchauffe température d'eau" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur, ou lancement de la commande "AC626 groupe motoventilateur petite vitesse" à l'aide de l'outil diagnostic.

Vérifier **l'état des clips** du relais groupe motoventilateur petite vitesse (dans la platine relais et fusibles moteur).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer sous contact, de la **présence d'un + 12 volts** sur la **voie 3** et sur la **voie 1** du relais groupe motoventilateur petite vitesse.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie C2 voie 2 du relais groupe motoventilateur petite vitesse Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais groupe motoventilateur petite vitesse, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **64** $\Omega \pm 2$ Ω à **25**°C.

Contrôler l'alimentation et la mise à la masse du groupe motoventilateur petite vitesse.

Si le contrôle est correct, contrôler l'état et le bon fonctionnement du groupe motoventilateur petite vitesse.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF014
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : moteur chaud et tournant à **1500 tr/min** ou lancement de la commande "**AC016** électrovanne purge canister".

Particularités :

A l'arrêt la vanne est normalement fermée, la purge s'effectue moteur tournant (pas de purge au ralenti). Une vanne canister bloquée mécaniquement ne sera pas diagnostiquée par le diagnostic électrique, toutefois en cas de défaut entrée signal sonde amont **(DF207)**, s'orienter vers le diagnostic mécanique de la vanne (si vanne bloquée ouverte).

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'électrovanne de purge canister.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact la présence du +12 V sur la voie 1 de l'électrovanne de purge canister.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais d'injection **voie 5 voie 1** de l'électrovanne de purge canister Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie M3 voie 2 de l'électrovanne de purge canister Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais groupe motoventilateur petite vitesse, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **26** Ω \pm **4** Ω à **23**°C.

Si l'incident persiste, **changer** l'électrovanne de purge canister.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF018
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT

CC : COURT-CIRCUIT

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal et DF157 tension batterie", s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène, changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 V sur la voie A de la sonde à oxygène.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de verrouillage injection voie 5 voie A de la sonde à oxygène amont

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B voie M4 — voie B de la sonde à oxygène amont Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du chauffage de la sonde à oxygène en mesurant entre : La voie A et la voie B de la sonde, remplacer la sonde si la résistance n'est pas de l'ordre de : $3,3 \Omega \pm 0,5 \Omega$ à 23° C.

L'incident persiste, changer la sonde à oxygène.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF022 PRESENT <u>CALCULATEUR</u>

1.DEF : ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE CALCULATEUR

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF236 alimentation + après relais" s'il est présent ou mémorisé.

S'assurer que la **charge de la batterie** soit correcte, si ce n'est pas le cas, faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie L3 voie 5 du relais principal

calculateur connecteur A voie L4 — fusible injection : + batterie

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur A voie M4 — fusible injection : + après contact

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur B voie L2 → masse

calculateur connecteur B voie L3 → masse

calculateur connecteur B voie L4 ──► masse

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir préliminaires).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF025
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL VOLANT

1.DEF : ABSENCE SIGNAL DENT

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF157 tension batterie" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : lancement du démarreur durant 4 secondes et pied levé.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur signal volant, changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie A2 voie A du capteur de régime calculateur connecteur B voie A1 voie B du capteur de régime

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur de régime en mesurant entre :

La **voie A** et la **voie B** du capteur, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **200** Ω à **270** Ω à **25°C.**

Démonter le capteur et vérifier **s'il n'a pas frotté** sur la cible du volant moteur (voilage du volant). Changer le capteur si nécessaire.

Vérifier **l'état du volant moteur** surtout en cas de démontage (état des dents). Changer le volant si nécessaire.

L'incident persiste, **changer** le capteur signal volant.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Effectuer les apprentissages de la roue dentée (voir préliminaires).

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF032
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CC.0 : COURT-CIRCUIT LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU +12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF157 tension batterie et DF010 groupe motoventilateur petite vitesse" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : mise du contact ou lancement de la commande "AC212 voyant alerte température d'eau".

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie E3 — Tableau de bord

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si le voyant ne s'allume pas, s'assurer que le +12 volts arrive au voyant.

S'assurer du bon état de l'ampoule.

Remettre en état si nécessaire.

Si la liaison, l'ampoule et son alimentation sont corrects, **regarder dans les contextes mémorisés** (associés à l'apparition du défaut) qu'il n'y a pas eu de réelle surchauffe en visualisant le paramètre température d'eau (**PR002**).

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF038
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CC : COURT-CIRCUIT

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène, changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence d'une tension 12 V sur la voie A de la sonde à oxygène.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de verrouillage injection voie 5 voie A de la sonde à oxygène aval

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie M1 voie B** de la sonde à oxygène aval Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **la valeur de résistance** du chauffage de la sonde à oxygène en mesurant entre : La **voie A** et la **voie B** de la sonde, remplacer la sonde si la résistance n'est pas de l'ordre de : **3,3** $\Omega \pm$ **0,5** Ω à **23**°C.

L'incident persiste, changer la sonde à oxygène.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF044 PRESENT CIRCUIT ANTI-DEMARRAGE

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

Particularités :

CONSIGNES

Pas de démarrage moteur.

Ce défaut ne remonte que lorsque le calculateur d'injection est déverrouillé. Le calculateur d'injection dialogue avec l'Unité Centrale Habitacle par le biais du réseau multiplexé.

Faire un contrôle du réseau multiplexé à l'aide de l'outil de diagnostic.

A l'aide de l'outil diagnostic, faire un contrôle de l'unité centrale habitacle (ou du boîtier multitemporisé suivant l'équipement du véicule concerné) et s'assurer qu'il ait correctement appris son code d'antidémarrage. Reconfigurer l'unité centrale habitacle (ou le boîtier multitemporisé) si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

voie J4 — Unité Centrale Habitacle

calculateur connecteur A voie H3 -**Unité Centrale Habitacle**

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Procéder à un essai de démarrage : Si le véhicule ne démarre pas, couper le contact et attendre 15 secondes (durée de l'autoalimentation du calculateur) puis réessayer de démarrer. Si le problème persiste, renouveler trois fois l'opération.

Si le véhicule ne veut toujours pas démarrer, effectuer un échange du calculateur d'injection afin de vérifier si la panne ne vient pas du déverrouillage du calculateur.

Si le problème persiste, remplacer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Si un échange du calculateur d'injection a été effectué, refaire les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air mini du papillon (voir préliminaires).

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF045
PRESENT
OU
MEMORISE

CAPTEUR DE PRESSION COLLECTEUR

1.DEF: EN DESSOUS DU SEUIL MINI 2.DEF: AU-DESSUS DU SEUIL MAXI

3.DEF: INCOHERENCE ENTRE LA PRESSION RECONSTITUEE ET LA

PRESSION REELLE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF157 tension batterie et DF151 première tension de reférence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur du capteur de pression collecteur. **Changer** le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le capteur **soit correctement inséré** dans le collecteur et qu'il n'y ait pas de prise d'air (contrôler **l'état du joint** du capteur).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie F2 voie A du capteur de pression calculateur connecteur B voie F3 voie B du capteur de pression calculateur connecteur B voie B2 voie C du capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie C du capteur.

Si pas d'alimentation, changer le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de pression.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF061
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1 - 4

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Particularités :

Les bobines d'allumage sont alimentées par le relais de pompe à essence : ce relais étant temporisé à la mise du contact (sans démarrage moteur), la mesure d'alimentation des bobines doit s'effectuer durant cette temporisation ou en lançant, à l'aide de l'outil diagnostic, la commande du relais de pompe à essence **AC010**.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du bloc bobines, changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier à la mise du contact, la présence d'une tension 12 V sur la voie B du bloc bobines.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de pompe à essence **voie 5 voie B** du bloc bobines

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B **voie M3 voie D** du connecteur bobine Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance de la bobine en mesurant entre :

La **voie B** et la **voie D** de la bobine, remplacer le bloc bobines si la résistance n'est pas de l'ordre de : $0.4 \Omega \pm 0.02 \Omega$ à 25° C.

L'incident persiste, changer le bloc bobines.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF062
PRESENT
OU
MEMORISE

<u>CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2 - 3</u>

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Particularités :

Les bobines d'allumage sont alimentées par le relais de pompe à essence : ce relais étant temporisé à la mise du contact (sans démarrage moteur), la mesure d'alimentation des bobines doit s'effectuer durant cette temporisation ou en lançant, à l'aide de l'outil diagnostic, la commande du relais de pompe à essence **AC010**.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du bloc bobines, changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier à la mise du contact, la présence d'une tension 12 V sur la voie B du bloc bobines.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de pompe à essence **voie 5 voie B** du bloc bobines Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B **voie M2 voie A** du connecteur bobine Remettre en état si nécessaire.

Contrôlerla valeur de résistance de la bobine en m esurantentre :

La **voie B** etla **voie A** de la bobine, rem placerle bloc bobines sila résistance n'estpas de l'ordre de : $0,4~\Omega \pm 0,02~\Omega$ à 25°C.

L'incident persiste, changer le bloc bobines.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF064	
PRESENT	
OU	
MEMORISE	

INFORMATION VITESSE VEHICULE

1.DEF : SIGNAL ERRATIQUE CAPTEUR VITESSE VEHICULE

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Effectuer un cycle de roulage à plus de 5 km/h : Lorsque la température d'eau est supérieure ou égale à 30°C, se mettre en mode coupure (décélération en pied levé) durant 4 secondes en conservant une plage de régime moteur comprise entre **2000** et **5000** tr/min.

Particularité:

Le calculateur reçoit l'information vitesse véhicule par le réseau multiplexé.

Diagnostic pour les véhicules non équipés du contrôle de trajectoire.

Faire un diagnostique du réseau multiplexé à l'aide de l'outil de diagnostic.

Contrôler, à l'aide de l'outil diagnostic, la cohérence de la vitesse véhicule par le biais de la fenêtre paramètre : **PR018** (vitesse véhicule).

Si la vitesse indiquée est incohérente, se reporter au diagnostic de l'antiblocage de roues et du tableau de bord, celui-ci faisant transiter l'information vitesse véhicule fournie par le calculateur de l'antiblocage de roues.

Diagnostic pour les véhicules équipés du contrôle de trajectoire.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé à l'aide de l'outil de diagnostic.

Si l'outil de diagnostic n'affiche aucun défaut, se reporter au diagnostic de l'antiblocage de roues.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF076 PRESENT OU MEMORISE RELAIS PRINCIPAL

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

CONSIGNES

Particularités :

Sur le schéma d'injection le relais principal peut s'appeler relais de verrouillage injection.

Vérifier **l'état des clips** du relais principal dans la platine relais et fusibles moteur (voir schémas platine relais du véhicule et du millésime concerné).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer de la **présence d'une tension 12 volts avant contact** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais principal.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie M2 voie 2** du relais principal Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais principal, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **84** $\Omega \pm 1 \Omega$ à **25**°C.

Si l'incident persiste, changer le relais principal.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF084
PRESENT
OU
MEMORISE

COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 1

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** de l'injecteur en mesurant entre :

La **voie J1** du calculateur connecteur B et la **voie 5** du relais principal (ou la **voie C** du connecteur 3 voies gris au dessus du calculateur).

L'injecteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 14,5 Ω ± 0,7 Ω à 23°C (cette valeur ne tient pas compte de l'éventuelle résistance parasite de la ligne).

S'assurer de **l'isolement par rapport à la masse et à la tension batterie** de la **voie J1** du calculateur connecteur B et de l'isolement par rapport à la masse de la **voie 5** du relais principal.

Si la mesure donne une valeur incorrecte : démonter le collecteur d'admission pour accéder aux injecteurs.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** de l'injecteur du cylindre N°1. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un + 12 volts sur la voie 1 de l'injecteur.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais principal **voie 5 voie 1** de l'injecteur N°1

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B voie J1 → voie 2 de l'injecteur N°1 Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, **changer** l'injecteur N°1.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF085
PRESENT
OU
MEMORISE

COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 2

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** de l'injecteur en mesurant entre :

La **voie K1** du calculateur connecteur B et la **voie 5** du relais principal (ou la **voie C** du connecteur 3 voies gris au dessus du calculateur).

L'injecteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 14,5 Ω ± 0,7 Ω à 23°C (cette valeur ne tient pas compte de l'éventuelle résistance parasite de la ligne).

S'assurer de **l'isolement par rapport à la masse et à la tension batterie** de la **voie K1** du calculateur connecteur B et de l'isolement par rapport à la masse de la **voie 5** du relais principal.

Si la mesure donne une valeur incorrecte : démonter le collecteur d'admission pour accéder aux injecteurs.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** de l'injecteur du cylindre N°2. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un + 12 volts sur la voie 1 de l'injecteur.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais principal **voie 5 voie 1** de l'injecteur N°2

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B voie K1 voie 2 de l'injecteur N°2 Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, **changer** l'injecteur N°2.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF086
PRESENT
OU
MEMORISE

COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 3

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** de l'injecteur en mesurant entre :

La **voie K3** du calculateur connecteur B et la **voie 5** du relais principal (ou la **voie C** du connecteur 3 voies gris au dessus du calculateur).

L'injecteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 14,5 Ω ± 0,7 Ω à 23°C (cette valeur ne tient pas compte de l'éventuelle résistance parasite de la ligne).

S'assurer de **l'isolement par rapport à la masse et au +12 volts** de la **voie K3** du calculateur connecteur B et de l'isolement par rapport à la masse de la **voie 5** du relais principal.

Si la mesure donne une valeur incorrecte : démonter le collecteur d'admission pour accéder aux injecteurs.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** de l'injecteur du cylindre N°3. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un + 12 volts sur la voie 1 de l'injecteur.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais principal **voie 5 voie 1** de l'injecteur N°3

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite à la liaison :

calculateur connecteur B voie K3 → voie 2 de l'injecteur N°3

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, **changer** l'injecteur N°3.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF087
PRESENT
OU
MEMORISE

COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 4

CO : CIRCUIT OUVERT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie et DF236 alimentation + après relais" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** de l'injecteur en mesurant entre :

La **voie K4** du calculateur connecteur B et la **voie 5** du relais principal (ou la **voie C** du connecteur 3 voies gris au dessus du calculateur).

L'injecteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 14,5 Ω ± 0,7 Ω à 23°C (cette valeur ne tient pas compte de l'éventuelle résistance parasite de la ligne).

S'assurer de **l'isolement par rapport à la masse et au +12 volts** de la **voie K4** du calculateur connecteur B et de l'isolement par rapport à la masse de la **voie 5** du relais principal.

Si la mesure donne une valeur incorrecte : démonter le collecteur d'admission pour accéder aux injecteurs.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'injecteur du cylindre N°4.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un + 12 volts sur la voie 1 de l'injecteur.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais principal **voie 5 voie 1** de l'injecteur N°4

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur B voie K4 → voie 2 de l'injecteur N°4 Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, changer l'injecteur N°4.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF102 PRESENT OU MEMORISE

PANNE FONCTIONNELLE SONDE A OXYGENE

1.DEF: FREQUENCE REDUITE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

– Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF084, DF085, DF086, DF087, commande injecteur cylindre 1 à 4 ; DF018, DF038, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène, DF111, DF112, DF113, DF114, DF165, détection des ratés de combustion" et DF106 panne fonctionnelle catalyseur s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : un cycle de roulage ou une mise en chauffe au ralenti permettant l'entrée en régulation de richesse des deux sondes :

- L'état boucle de richesse par sonde amont "ET185" doit avoir la caractérisation
 ETAT2 : boucle fermée.
- L'état régulation de la 2^{éme} boucle de richesse "ET184" doit avoir la caractérisation ETAT2 : boucle fermée.

S'assurer de l'enclenchement, au minimum de deux cycles du groupe motoventilateur moteur.

Mettre le moteur à un régime de **3000 tr/min** puis lancer un test OBD (On Board Diagnostic) des sondes à oxygène (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Seule la sonde à oxygène amont est concernée par ce diagnostic.

En présence de défaut confirmé (trois roulages avec ce défaut), le voyant OBD est allumé.

Procéder à un contrôle de la **pression d'essence** (vérification du régulateur et de la pompe à essence).

S'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air sur la ligne d'échappement. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer du bon état du circuit d'admission d'air et de son élément filtrant.

Remettre en état si nécessaire.

Si pas de défaut sur l'entrée signal sonde amont, **remplacer la sonde à oxygène amont** sinon, procéder au diagnostic du **DF207**.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaires).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF106
PRESENT
OU
MEMORISE

PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

1.DEF: PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF084, DF085, DF086, DF087, commande injecteur cylindre 1 à 4 ; DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène et DF111, DF112, DF113, DF114, DF165, détection des ratés de combustion" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : un cycle de roulage ou une mise en chauffe au ralenti permettant l'entrée en régulation de richesse des deux sondes :

- L'état boucle de richesse par sonde amont "ET185" doit avoir la caractérisation
 ETAT2 : boucle fermée.
- L'état régulation de la 2^{ème} boucle de richesse "ET184" doit avoir la caractérisation ETAT2 : boucle fermée.

S'assurer de l'enclenchement, au minimum de deux cycles du groupe motoventilateur moteur.

Mettre le moteur à un régime de **3000 tr/mn** puis lancer un test OBD (On Board Diagnostic) du catalyseur (voir diagnostic préliminaires).

Particularités :

En présence de défaut confirmé (trois roulages avec ce défaut), le voyant OBD est allumé.

Vérifier **le serrage** des sondes à oxygènes.

S'assurer qu'il n'y ait pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer du bon état du circuit d'admission d'air et de son élément filtrant.

Remettre en état si nécessaire.

Déposer le catalyseur et vérifier l'état de l'élément filtrant à l'intérieur (colmatage).

Si **l'élément filtrant** semble correct, secouer le catalyseur pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments cassés à l'intérieur (bruits métalliques).

Remplacer le catalyseur si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le catalyseur.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJ.5NR-1.0

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF111
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 1

1.DEF: NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF: RISQUE DE DESTRUCTION DU CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

– Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF061 circuit bobines d'allumage 1 - 4", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF025 circuit capteur signal volant" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à un test OBD (On Board Diagnostic) des ratés de combustion :

- Si l'apprentissage de la roue phonique n'à pas été effacé le test OBD des ratés de combustion s'effectue automatiquement, moteur tournant au ralenti durant une minute et demi si le moteur est froid ou durant 30 secondes si le moteur est chaud.
- Pour lancer le test OBD (on board diagnostic) des ratés de combustion, à l'aide de l'outil diagnostic, il faut faire un effacement des apprentissages puis lancer le test (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Les ratés d'allumage seront révélés par l'allumage fixe du voyant OBD, qui signifie que le véhicule ne respecte pas les normes de pollution.

Le clignotement du voyant OBD signifie un risque de destruction du catalyseur.

Vérifier le système d'allumage ainsi que **l'état de la bougie** et de l'antiparasitage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le taux de compression du cylindre 1.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la cible volant moteur (voile du disque ou fissures).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait **pas de fuite** au collecteur d'admission et de l'état de l'élément filtrant. Remettre en état si nécessaire.

Si rien d'anormal n'a été trouvé, il y a donc un problème sur le circuit carburant, il faut donc vérifier :

- l'état du filtre à essence,
- le débit et la pression d'essence,
- la propreté du réservoir,
- l'état de l'injecteur du cylindre 1,
- la conformité du carburant.

Remplacer l'élément défectueux.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF112
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 2

1.DEF: NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF: RISQUE DE DESTRUCTION DU CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF061 circuit bobines d'allumage 2 - 3", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF025 circuit capteur signal volant" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à un test OBD (On Board Diagnostic) des ratés de combustion :

- Si l'apprentissage de la roue phonique n'à pas été effacé le test OBD des ratés de combustion s'effectue automatiquement, moteur tournant au ralenti durant une minute et demi si le moteur est froid ou durant 30 secondes si le moteur est chaud.
- Pour lancer le test OBD des ratés de combustion, à l'aide de l'outil diagnostic, il faut faire un effacement des apprentissages puis lancer le test (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Les ratés d'allumage seront révélés par l'allumage fixe du voyant OBD, qui signifie que le véhicule ne respecte pas les normes de pollution.

Le clignotement du voyant OBD signifie un risque de destruction du catalyseur.

Vérifier le système d'allumage ainsi que **l'état de la bougie** et de l'antiparasitage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le taux de compression du cylindre 2.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la cible volant moteur (voile du disque ou fissures).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait **pas de fuite** au collecteur d'admission et de l'état de l'élément filtrant.

Remettre en état si nécessaire.

Si rien d'anormal n'a été trouvé, il y a donc un problème sur le circuit carburant, il faut donc vérifier :

- l'état du filtre à essence,
- le débit et la pression d'essence,
- la propreté du réservoir,
- l'état de l'injecteur du cylindre 2,
- la conformité du carburant.

Remplacer l'élément défectueux.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF113
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 3

1.DEF: NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF: RISQUE DE DESTRUCTION DU CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

– Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF062 circuit bobines d'allumage 2 - 3", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF025 circuit capteur signal volant" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à un test OBD (On Board Diagnostic) des ratés de combustion :

- Si l'apprentissage de la roue phonique n'à pas été effacé le test OBD des ratés de combustion s'effectue automatiquement, moteur tournant au ralenti durant une minute et demi si le moteur est froid ou durant 30 secondes si le moteur est chaud.
- Pour lancer le test OBD des ratés de combustion, à l'aide de l'outil diagnostic, il faut faire un effacement des apprentissages puis lancer le test (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Les ratés d'allumage seront révélés par l'allumage fixe du voyant OBD, qui signifie que le véhicule ne respecte pas les normes de pollution.

Le clignotement du voyant OBD signifie un risque de destruction du catalyseur.

Vérifier le système d'allumage ainsi que **l'état de la bougie** et de l'antiparasitage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le taux de compression du cylindre 3.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la cible volant moteur (voile du disque ou fissures).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait **pas de fuite** au collecteur d'admission et de l'état de l'élément filtrant. Remettre en état si nécessaire.

Si rien d'anormal n'a été trouvé, il y a donc un problème sur le circuit carburant, il faut donc vérifier :

- l'état du filtre à essence,
- le débit et la pression d'essence,
- la propreté du réservoir,
- l'état de l'injecteur du cylindre 3,
- La conformité du carburant.

Remplacer l'élément défectueux.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF114
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 4

1.DEF: NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF: RISQUE DE DESTRUCTION DU CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

– Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF061 circuit bobines d'allumage 1 - 4", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF025 circuit capteur signal volant" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à un test OBD (On Board Diagnostic) des ratés de combustion :

- Si l'apprentissage de la roue phonique n'à pas été effacé le test OBD des ratés de combustion s'effectue automatiquement, moteur tournant au ralenti durant une minute et demi si le moteur est froid ou durant 30 secondes si le moteur est chaud.
- Pour lancer le test OBD des ratés de combustion, à l'aide de l'outil diagnostic, il faut faire un effacement des apprentissages puis lancer le test (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Les ratés d'allumage seront révélés par l'allumage fixe du voyant OBD, qui signifie que le véhicule ne respecte pas les normes de pollution.

Le clignotement du voyant OBD signifie un risque de destruction du catalyseur.

Vérifier le système d'allumage ainsi que **l'état de la bougie** et de l'antiparasitage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le taux de compression du cylindre 4.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la cible volant moteur (voile du disque ou fissures).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait **pas de fuite** au collecteur d'admission et de l'état de l'élément filtrant. Remettre en état si nécessaire.

Si rien d'anormal n'a été trouvé, il y a donc un problème sur le circuit carburant, il faut donc vérifier :

- l'état du filtre à essence,
- le débit et la pression d'essence,
- la propreté du réservoir,
- l'état de l'injecteur du cylindre 4,
- La conformité du carburant.

Remplacer l'élément défectueux.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJ.5NR-1.0

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF116 PRESENT OU MEMORISE PANNE FONCTIONNELLE CIRCUIT CARBURANT

1.DEF: ERREUR SONDE O2: PAUVRE 2.DEF: ERREUR SONDE O2: RICHE

3.DEF: DECALAGE PAUVRE 4.DEF: DECALAGE RICHE 5.DEF: GAIN PAUVRE

6.DEF: GAIN RICHE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4" s'ils sont sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : un cycle de roulage ou une mise en chauffe au ralenti permettant l'entrée en régulation de richesse des deux sondes :

- L'état boucle de richesse par sonde amont "ET185" doit avoir la caractérisation ETAT2 : boucle fermée.
- L'état régulation de la 2^{ème} boucle de richesse "ET184" doit avoir la caractérisation ETAT2 : boucle fermée.

S'assurer de l'enclenchement, au minimum de deux cycles du groupe motoventilateur moteur.

Lancer le test OBD (on board diagnostic) fuel system.

Procéder a un contrôle de la pression d'essence (voir méthodes de réparation).

Procéder a un contrôle du circuit de l'électrovanne de purge canister (voir méthodes de réparation).

S'assurer de l'étanchéité du circuit de carburant.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Procéder a un recentrage des apprentissage Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF118
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF152 deuxième tension de référence des capteurs et DF010 circuit groupe motoventilateur petite vitesse" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et groupe motoventilateur habitacle en fonctionnement.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie K2 voie A du capteur de pression fluide réfrigérant calculateur connecteur A voie C1 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant voie C du capteur de pression fluide réfrigérant voie C

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** sur la **voie B** du capteur.

Si pas d'alimentation, **changer** le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, changer le capteur de pression fluide réfrigérant.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF125
PRESENT
OU
MEMORISE

<u>CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1</u>

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

1.DEF : DETECTION SIGNAL HORS LIMITE BASSE OU HAUTE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts : - Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF151 première tension de référence des capteurs, et DF 152 deuxième tension de référence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés. Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé Le défaut est déclaré présent suite à : mise du contact et action sur la pédale d'accélérateur. Particularités : Le capteur de position pédale d'accélérateur se trouve sur le tablier en dessous du mastervac.

L'apprentissage de reconnaissance pied levé et pied à fond est inutile.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que la pédale d'accélérateur **entraîne correctement** le potentiomètre (de sa butée mini à sa butée maxi).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie H1 voie 3 du potentiomètre pédale piste 1 calculateur connecteur A voie C4 voie 2 du potentiomètre pédale piste 1 calculateur connecteur A voie B1 voie 4 du potentiomètre pédale piste 1

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 4 du potentiomètre.

Si pas d'alimentation, **changer** le calculateur d'injection.

Contrôler la valeur de résistance du potentiomètre pédale piste 1 en mesurant entre :

La **voie 2** et la **voie 4** du potentiomètre, remplacer le capteur pédale si la résistance n'est pas de l'ordre de : **1200** $\Omega \pm$ **480** Ω à **25**°C.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur pédale.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF126 PRESENT OU

<u>CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2</u>

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

MEMORISE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF151 première tension de référence des capteurs, et DF 152 deuxième tension de référence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : mise du contact et action sur la pédale d'accélérateur.

Particularités :

Le capteur de position pédale d'accélérateur se trouve sur le tablier en dessous du mastervac.

L'apprentissage de reconnaissance pied levé et pied à fond est inutile.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que la pédale d'accélérateur entraîne correctement le potentiomètre (de sa butée mini à sa butée maxi).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie K1 voie 6 du potentiomètre pédale piste 2 calculateur connecteur A voie F1 -→ voie 5 du potentiomètre pédale piste 2 calculateur connecteur A voie B4 -→ voie 1 du potentiomètre pédale piste 2

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 5 du potentiomètre.

Si pas d'alimentation, **changer** le calculateur d'injection.

Contrôler la valeur de résistance du potentiomètre pédale piste 2 en mesurant entre :

La voie 5 et la voie 1 du potentiomètre, remplacer le capteur pédale si la résistance n'est pas de l'ordre de : 1700 $\Omega\pm$ 680 Ω à 25°C.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur pédale.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF135 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : dix appuis de 2 secondes chacun sur la pédale de frein.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur de pédale de frein.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer du **bon réglage** du contacteur de pédale de frein (voir méthodes de réparation).

Vérifier sous contact la présence d'une tension U = 12 volts sur la voie A1 et sur la voie B1 du contacteur de stop.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier : **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie B3 voie A3 du contacteur de stop calculateur connecteur A voie C3 voie B3 du contacteur de stop

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le connecteur du capteur pédale et contrôler **l'état des contacts** à l'aide d'un Ohmmètre. **Changer** le capteur pédale s'il ne fonctionne pas comme ci-dessous :

Pédale au repos

continuité entre les voies B1 et A3 isolement entre les voies A1 et B3

Appuis sur la pédale

isolement entre les voies B1 et A3 continuité entre les voies A1 et B3

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé (l'information de la voie A3 du capteur arrive au calculateur d'injection par le réseau multiplexé).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF137 PRESENT PAPILLON MOTORISE

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V 1.DEF : AU DESSUS DU SEUIL MAXI

Particularités :

Le papillon motorisé se trouve dans le collecteur d'admission.

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul des défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF151 première tension de référence des capteurs et DF152 deuxième tension de référence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** du moteur papillon en mesurant entre :

La voie L1 et la voie M1 du calculateur connecteur B.

Le moteur papillon doit avoir une résistance de l'ordre de : 2 $\Omega \pm 1$ Ω à 25°C.

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au +12 volts des deux liaisons.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, **démonter le collecteur d'admission** pour accéder au papillon motorisé.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du papillon motorisé.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie L1 voie 3 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie M1 voie 4 du papillon motorisé

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le papillon motorisé.

APRES REPARATION Procéder à un recentrage des apprentissages (voir dans diagnostic préliminaire). Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



	RESEAU MULTIPLEXE
DF145 PRESENT	
I KESENI	

CONSIGNES

Particularité:

Après l'entrée en communication, l'outil de diagnostic effectue automatiquement un diagnostic du réseau multiplexé.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie J4 — Unité de centrale habitacle calculateur connecteur A voie H3 — Unité de centrale habitacle (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si les liaisons sont conformes, faire un diagnostic de l'unité de centrale habitacle.

Si nécessaire remplacer l'unité de centrale habitacle.

Si l'incident persiste, **changer** le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF146
PRESENT
OU
MEMORISE

REGULATION RICHESSE

1.DEF : PARAMETRE EN BUTEE MINI 2.DEF : PARAMETRE EN BUTEE MAXI

3.DEF : ADAPTATION RICHESSE EN BUTEE HAUTEE 4.DEF : ADAPTATION RICHESSE EN BUTEE BASSE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF084, DF085, DF086 et DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4" et "DF018, DF102, DF207, circuit chauffage et entrée signal sonde à oxygène amont" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : un cycle de roulage ou une mise en chauffe au ralenti permettant l'entrée en régulation de richesse des deux sondes :

- L'état boucle de richesse par sonde amont "ET185" doit avoir la caractérisation
 ETAT2 : boucle fermée.
- L'état régulation de la 2^{ème} boucle de richesse "ET184" doit avoir la caractérisation ETAT2 : boucle fermée.

S'assurer de l'enclenchement, au minimum de deux cycles du groupe motoventilateur moteur.

Particularités :

Ce défaut n'est actif que sur la motorisation D4D.

Effectuer un contrôle complet du système d'alimentation et d'injection du carburant, en vérifiant :

- L'état du filtre à essence.
- Le débit et la pression d'essence.
- La propreté du réservoir.
- L'état et le bon fonctionnement des injecteurs.
- La conformité du carburant.
- Les prises d'air éventuelles du système d'alimentation en carburant.

Contrôler l'état et la conformité des conduits d'admission et d'échappement.

Remplacer le ou les éléments défectueux.

APRES REPARATION

Effectuer en recentrage des autoadaptatifs.

Procéder à un apprentissage de la butée papillon et de la section d'air (voir préliminaires).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF151 PRESENT PREMIERE TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs des capteurs : potentiomètre pédale et capteur de pression collecteur.

Changer les connecteurs si nécessaire.

Vérifier, sous contact, que la tension d'alimentation 5 volts arrive bien aux capteurs en voies :

- voie 3 du potentiomètre pédale (potentiomètre n°2)
- voie C du capteur de pression collecteur.

Si la tension d'alimentation 5 volts n'arrive pas aux capteurs :

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

voie F1 ----- voie 3 du potentiomètre pédale calculateur connecteur A

voie B2

voie C du capteur de pression collecteur calculateur connecteur B

Remettre en état si nécessaire.

Faire un effacement défaut, débrancher tous les capteurs et les rebrancher un par un afin de contrôler lequel de ces capteurs est responsable du défaut.

Si aucun capteur n'est défectueux et si les liaisons sont correctes, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir préliminaires).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF152 PRESENT DEUXIEME TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs des capteurs : potentiomètre pédale, potentiomètre papillon, capteur de pression fluide réfrigérant, capteur de température d'air et capteur de température d'eau. Changer les connecteurs si nécessaire.

Vérifier, sous contact, que la tension d'alimentation 5 volts arrive bien aux capteurs en voies :

- voie 6 du potentiomètre pédale (potentiomètre n°1)
- voie 5 du paillon motorisé (alimentation des deux potentiomètres)
- voie B du capteur de pression fluide réfrigérant
- voie 1 du capteur de température d'air
- voie B1 du capteur de température d'eau.

Si la tension d'alimentation 5 volts n'arrive pas aux capteurs :

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie B1 — → voie 6 du potentiomètre pédale voie C1 — voie 5 du papillon motorisé calculateur connecteur B

calculateur connecteur A calculateur connecteur B

voie C1 voie B du capteur de pression fluide réfrigérant voie E4 voie 1 du capteur de température d'air voie F1 voie B1 du capteur de température d'eau calculateur connecteur B

Remettre en état si nécessaire.

Faire un effacement défaut, débrancher tous les capteurs et les rebrancher un par un afin de contrôler lequel de ces capteurs est responsable du défaut.

Si aucun capteur n'est défectueux et si les liaisons sont correctes, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir préliminaires).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF157
PRESENT
OU
MEMORISE

TENSION BATTERIE

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : maintient du moteur à un régime supérieur à **900 tr/min.** durant **50 secondes**.

S'assurer **du bon état** du câble de liaison batterie / démarreur, du câble masse batterie / châssis et du câble masse châssis / groupe motopropulseur (GMP).

S'assurer du bon état de charge de la batterie et si nécessaire, procéder à un contrôle du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie L4 — fusible injection : + batterie (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF158
PRESENT
OU
MEMORISE

FONCTION REGULATEUR DE VITESSE VEHICULE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF135 circuit capteur pédale de frein et DF247 bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse" s'il est présent ou mémorisé.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : action sur les commandes du régulateur/ limiteur.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET194**, s'assurer qu'aucun défaut ou paramètre n'empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse.

Appliquer la démarche de diagnostic en fonction du paramètre détecté défectueux grâce à l'interprétation de l'état **ET194**. Exemple : si le défaut porte sur le contacteur de frein ou sur l'information vitesse véhicule, appliquer la démarche de diagnostic de ces éléments.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET192**, s'assurer que les appuis sur les boutons du volant et du tableau de bord envoient bien des informations au calculateur d'injection.

Si les informations de l'état ET192 ne sont pas conformes :

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur tournant du volant et l'état du connecteur du régulateur de vitesse (dans le volant). Changer le ou les connecteurs si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie J2 voie 1 du connecteur des commandes (dans le volant) calculateur connecteur A voie G2 voie 2 du connecteur des commandes (dans le volant) Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF158	:158		
SUITE	JITE		

S'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** en mesurant entre la **voie 1** et la **voie 2** du connecteur des commandes (dans le volant).

Si l'alimentation n'est pas présente, que les contrôles effectués précédemment sont corrects et que les alimentations du calculateur sont conformes, **changer le calculateur d'injection**.

Si le problème persiste, vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du régulateur de vitesse sur le tableau de bord, changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie F3 — voie A3 de l'interrupteur marche/arrêt du régulateur.
calculateur connecteur A voie G4 — voie B1 de l'interrupteur marche/arrêt du régulateur.
Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 12 volts après contact sur la voie A2 du connecteur de la commande marche/arrêt du régulateur/limiteur de vitesse. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF159 PRESENT OU MEMORISE

FONCTION LIMITEUR DE VITESSE VEHICULE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF135 circuit capteur pédale de frein, DF158 fonction régulateur de vitesse véhicule et DF247 bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : action sur les commandes du régulateur/limiteur.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET194**, s'assurer qu'aucun défaut ou paramètre n'empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse.

Appliquer la démarche de diagnostic en fonction du paramètre détecté défectueux grâce à l'interprétation de l'état **ET194**. EX : si le défaut porte sur le contacteur de frein ou sur l'information vitesse véhicule, appliquer la démarche de diagnostic de ces éléments.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET192**, s'assurer que les appuis sur les boutons du volant et du tableau de bord envoient bien des informations au calculateur d'injection.

Si les informations de l'état ET192 ne sont pas conformes :

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur tournant du volant et l'état du connecteur du limiteur de vitesse (dans le volant). Changer le ou les connecteurs si nécessaire.ol

S'assurer de la présence d'une **alimentation 5 volts** en mesurant entre la **voie 1** et la **voie 2** du connecteur des commandes (dans le volant).

Si l'alimentation n'est pas présente, que les contrôles effectués précédemment sont corrects et que les alimentations du calculateur sont conformes, **changer le calculateur d'injection**.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJ.5NR-1.0

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF159	DE450
SUITE	
332	33=

Si le problème persiste, vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du régulateur/limiteur de vitesse sur le tableau de bord, changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie F3 — voie A3 de l'interrupteur marche/arrêt du régulateur.
calculateur connecteur A voie G4 — voie B1 de l'interrupteur marche/arrêt du régulateur.
Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 12 volts après contact sur la voie A2 du connecteur de la commande marche/arrêt du régulateur / limiteur de vitesse. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF165
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

DETECTION DES RATES DE COMBUSTION

1.DEF: NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF: RISQUE DE DESTRUCTION DU CATALYSEUR

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF061 circuit bobines d'allumage 1 - 4", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF025 circuit capteur signal volant" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à un test OBD (On Board Diagnostic) des ratés de combustion :

- Si l'apprentissage de la roue phonique n'à pas été effacé le test OBD des ratés de combustion s'effectue automatiquement, moteur tournant au ralenti durant une minute et demi si le moteur est froid ou durant 30 secondes si le moteur est chaud.
- Pour lancer le test OBD des ratés de combustion, à l'aide de l'outil diagnostic, il faut faire un effacement des apprentissages puis lancer le test (voir diagnostic préliminaire).

Particularités :

Les ratés d'allumage seront révélés par l'allumage fixe du voyant OBD, qui signifie que le véhicule ne respecte pas les normes de pollution.

Le clignotement du voyant OBD signifie un risque de destruction du catalyseur.

Vérifier le système d'allumage ainsi que **l'état des bougies** et de l'antiparasitage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier les taux de compression du moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la cible volant moteur (voile du disque ou fissures).

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait **pas de fuite** au collecteur d'admission et que le filtre à air soit en bon état. Remettre en état si nécessaire.

Si rien d'anormal n'a été trouvé, il y a donc un problème sur le circuit de carburant, il faut donc vérifier :

- l'état du filtre à essence,
- le débit et la pression d'essence,
- la propreté du réservoir,
- l'état des injecteurs,
- la conformité du carburant.

Remplacer le ou les éléments défectueux.

APRES REPARATION

Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF167
PRESENT
OU
MEMORISE

CAPTEUR ANGLE PAPILLON

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V 1.DEF : TENSION HORS TOLERANCES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF151 première tension de référence des capteurs, et DF152 deuxième tension de référence des capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact et action sur la pédale d'accélérateur.

Particularités :

Le papillon motorisé se trouve dans le collecteur d'admission.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **la valeur de résistance** des potentiomètres papillon en mesurant entre : La **voie C1** et la **voie G1** du calculateur connecteur B.

Les potentiomètres doivent avoir une résistance de l'ordre de : **2500** Ω ± **500** Ω .

Si les mesures donnent une valeur incorrecte : **démonter le collecteur d'admission** pour accéder au papillon motorisé.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du papillon motorisé.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie G1 voie 1 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie G3 voie C1 voie 5 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie F4 voie 6 du papillon motorisé du papillon motorisé

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence d'une alimentation 5 volts sur la voie 5 du papillon motorisé.

Si pas d'alimentation, changer le calculateur d'injection.

Si l'incident persiste, changer le papillon motorisé.

APRES REPARATION Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF168
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts : "DF045 capteur de pression collecteur et DF137 papillon motorisé" s'il sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : moteur tournant au ralenti durant 10 secondes.

Vérifier l'état du filtre à air (colmatage ou déformation).

Remplacer le filtre à air si nécessaire.

S'assurer de **la conformité du circuit d'admission d'air** (écrasement du tube d'entrée filtre à air...). Remettre en état si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait pas de prise d'air, notamment au niveau du joint du calculateur d'injection.

S'assurer qu'il n'y ait pas de **point dur** à l'ouverture du volet du papillon motorisé. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Procéder à un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF182
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

REGULATION ANTI-CLIQUETIS

1.DEF : DETECTION SIGNAL HORS LIMITE BASSE OU HAUTE

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF061 circuit bobines d'allumage 1 - 4", "DF084 à DF087 commande injecteurs cylindre 1 à 4", "DF146 régulation richesse" et "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, circuit chauffage et entrée signal des deux sondes à oxygène" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : régime moteur supérieur à 2100 tr./min et température d'eau supérieure à 10°C.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de cliquetis.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier le serrage du capteur de cliquetis (valeur constructeur, voir méthodes de réparation).

S'assurer que le moteur ne fasse pas de **bruit anormal**. Dans le cas d'un bruit anormal, il faut en éliminer la cause avant de faire un diagnostic du capteur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie C2 voie 1 du capteur de cliquetis calculateur connecteur B voie C3 du capteur de cliquetis

calculateur connecteur B voie D2 blindage du capteur

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la conformité du carburant et des bougies d'allumage.

Remettre en état si nécessaire.

Effectuer un contrôle de conformité afin de s'assurer que la régulation de richesse s'effectue correctement.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de cliquetis.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF207 PRESENT OU MEMORISE ENTREE SIGNAL SONDE AMONT

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V 1.DEF : EN DESSOUS DU SEUIL MINI 2.DEF : AU-DESSUS DU SEUIL MAXI

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie, DF236 alimentation + après relais, DF111, DF112, DF113, DF114, DF165 détection des ratés de combustion et DF146 régulation richesse" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

 Effectuer un cycle de roulage, lorsque le moteur est chaud se mettre en mode coupure (décélération en pied levé) durant environ 5 secondes.

Si nécessaire répéter l'opération trois fois de suite.

Particularités :

S'assurer que la vanne canister ne soit pas bloquée mécaniquement (même si pas de défaut vanne canister remonté par l'outil de diagnostic).

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de la sonde à oxygène amont. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer du bon état du circuit d'admission d'air et de l'élément filtrant.

S'assurer qu'il n'y ait pas de prise d'air sur le système d'échappement.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

S'assurer sous contact, de la présence d'un 12 volts sur la voie A de la sonde à oxygène amont.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de verrouillage injection **voie 5 voie A** de la sonde à oxygène amont Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B

voie E3

voie C

de la sonde à oxygène amont
voie D1

de la sonde à oxygène amont

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer la sonde à oxygène (en respectant le couple de serrage).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF208
PRESENT
OU
MEMORISE

ENTREE SIGNAL SONDE AVAL

CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V 1.DEF : EN DESSOUS DU SEUIL MINI 2.DEF : AU-DESSUS DU SEUIL MAXI

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF076 relais principal, DF157 tension batterie, DF236 alimentation + après relais, DF111, DF112, DF113, DF114, DF165 détection des ratés de combustion et DF146 régulation richesse" s'ils sont présents ou mémorisés.

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

 Effectuer un cycle de roulage, lorsque le moteur est chaud se mettre en mode coupure (décélération en pied levé) durant environ 10 secondes.
 Si nécessaire répéter l'opération trois fois de suite.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de la sonde à oxygène aval. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer du bon état et de la conformité du conduit d'échappement ainsi que de l'élément filtrant.

S'assurer qu'il n'y ait pas de prise d'air à l'échappement.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

S'assurer sous contact, de la présence d'un 12 volts sur la voie A de la sonde à oxygène aval.

Si pas d'alimentation, vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison : relais de verrouillage injection **voie 5 voie A** de la sonde à oxygène aval Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie H2 voie C de la sonde à oxygène aval calculateur connecteur A voie E1 voie D de la sonde à oxygène aval Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer la sonde à oxygène (en respectant le couple de serrage).

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

raile un enacement des delauts memorises

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF216 PRESENT

ASSERVISSEMENT BOITIER PAPILLON

1.DEF: INCOHERENCE ENTRE LA POSITION BOITIER PAPILLON ET LA COMMANDE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts : "DF045 capteur de pression collecteur et DF137 papillon motorisé" s'il sont présents ou mémorisés.

Particularités :

Le papillon motorisé se trouve dans le collecteur d'admission.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler **la valeur de résistance** du moteur papillon en mesurant entre :

La voie L1 et la voie M1 du calculateur connecteur B.

Le moteur papillon doit avoir une résistance de l'ordre de : 2 $\Omega \pm 1$ Ω à 25°C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, **démonter le collecteur d'admission** pour accéder au papillon motorisé.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du papillon motorisé.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie L1 voie 3 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie M1 voie 4 du papillon motorisé

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le papillon motorisé.

Si l'échange du papillon motorisé n'a pas résolu le problème, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire). Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF218
PRESENT
OU
MEMORISE

COMPOSANT AIR

1.DEF: INCOHERENCE ENTRE LA PRESSION RECONSTITUEE ET LA PRESSION REELLE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts : "DF045 capteur de pression collecteur et DF137 papillon motorisé" s'il sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : démarrage moteur.

S'assurer de la **plausibilité du paramètre pression collecteur (PR001)** dans la fenêtre paramètres associés au défaut, puis dans la fenêtre paramètres actuels (pour rechercher une éventuelle dérive du signal du capteur de pression).

Si besoin, monter un autre capteur de pression pour corréler les deux informations.

Si le signal est correct, démonter le collecteur d'admission et s'assurer du bon fonctionnement et du bon état du boîtier papillon (encrassage du volet, point dur...).

S'assurer de la **conformité du circuit d'admission d'air** (colmatage, prise d'air...). Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur de pression collecteur.

Si malgré l'échange du capteur de pression l'incident persiste, changer le papillon motorisé.

APRES REPARATION Effectuer un recentrage des apprentissages (voir diagnostic préliminaire).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF226 PRESENT APPRENTISSAGE BUTEE PAPILLON

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE

1.DEF : INCOHERENCE DU SIGNAL

2.DEF : DETECTION SIGNAL HORS LIMITE BASSE OU HAUTE

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF125, DF126 potentiomètres pédale piste 1 et piste 2, DF137 papillon motorisé et DF167 capteur angle papillon" s'ils sont présents ou mémorisés.

Particularités :

L'apprentissage du papillon motorisé ne peut s'effectuer qu'au-delà de 6°C.

S'assurer que la charge de la batterie soit correcte, si ce n'est pas le cas faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et contrôler, **les valeurs de résistance**, du moteur papillon et des potentiomètres papillon en mesurant entre :

La voie L1 et la voie M1 du calculateur connecteur B pour le moteur papillon.

Le moteur papillon doit avoir une résistance de l'ordre de : 2 $\Omega \pm$ 1 $\Omega.$

Et la voie C1 et la voie G1 du calculateur connecteur B pour les potentiomètres.

Les potentiomètres doivent avoir une résistance de l'ordre de : 2500 $\Omega \pm 500 \Omega$.

Si la mesure donne une valeur incorrecte : **démonter le collecteur d'admission** pour accéder au papillon motorisé.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du papillon motorisé.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

voie L1 — calculateur connecteur B → voie 3 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie M1 -→ voie 4 du papillon motorisé calculateur connecteur B voie G1 -→ voie 1 du papillon motorisé du papillon motorisé voie G3 -→ voie 2 calculateur connecteur B voie C1 -→ voie 5 du papillon motorisé calculateur connecteur B du papillon motorisé calculateur connecteur B voie F4 — → voie 6

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le papillon motorisé.

APRES REPARATION

Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir diagnostic préliminaire).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF228
PRESENT
OU
MEMORISE

CONSIGNES

COMMANDE COMPRESSEUR DE CLIMATISATION

CC.0 : COURT- CIRCUIT A LA MASSEE CC.0 : COURT- CIRCUIT AU + 12V

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF004 capteur température d'eau, DF025 circuit capteur signal volant, DF064 information vitesse véhicule, DF118 circuit capteur fluide réfrigérant et DF125 et DF126 circuit potentiomètre pédale piste 1 et piste 2" s'ils sont présents ou mémorisés.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Le défaut est déclaré présent suite à : moteur tournant et mise en marche de la climatisation.

Contrôler sous contact et la masse du relais marron 25 A de compresseur de climatisation sous capot moteur. Changer le relais si sa résistance n'est pas ce 60Ω ou $\pm 5 \Omega$.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie A4 voie 85 (2) du relais du compresseur de conditionnement d'air.

calculateur connecteur A voie D2

voie 24 connecteur A vert du boîtier de contrôle de conditionnement d'air (climatisation régulée)

voie 12 connecteur A vert du boîtier de contrôle de conditionnement d'air (climatisation non régulée)

Remettre en état si nécessaire.

Faire un contrôle de la climatisation.

Si le problème persiste, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF230 PRESENT CALCULATEUR

1.DEF: ANOMALE ELECTRONIQUE INTERNE CALCULATEUR

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF236 alimentation + après relais" s'il est présent ou mémorisé.

S'assurer que **la charge de la batterie** soit correcte, si ce n'est pas le cas faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie L3 voie 5 du relais principal

calculateur connecteur A voie L4 — fusible injection : + batterie

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur A voie M4 — fusible injection : + après contact

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur B voie L2 masse

calculateur connecteur B voie L3 → masse

calculateur connecteur B voie L4 ----- masse

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir diagnostic préliminaire).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF231 PRESENT <u>CALCULATEUR</u>

1.DEF: ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE CALCULATEUR

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF236 alimentation + après relais" s'il est présent ou mémorisé.

S'assurer que **la charge de la batterie** soit correcte, si ce n'est pas le cas faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie L3 voie 5 du relais principal

calculateur connecteur A voie L4 — fusible injection : + batterie

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur A voie M4 — fusible injection : + après contact

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur B voie L2 → masse

calculateur connecteur B voie L3 — masse

calculateur connecteur B voie L4 — masse

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir diagnostic préliminaire).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF232 PRESENT <u>CALCULATEUR</u>

1.DEF: ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE CALCULATEUR

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF236 alimentation + après relais" s'il est présent ou mémorisé.

S'assurer que **la charge de la batterie** soit correcte, si ce n'est pas le cas faire un diagnostic du circuit de charge.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie L3 voie 5 du relais principal

calculateur connecteur A voie L4 — fusible injection : + batterie

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur A voie M4 — fusible injection : + après contact

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)

calculateur connecteur B voie L2 → masse

calculateur connecteur B voie L3 — masse

calculateur connecteur B voie L4 — masse

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effectuer les apprentissages de la butée papillon et de la section d'air du papillon (voir diagnostic préliminaire).

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF236 PRESENT ALIMENTATION + APRES RELAIS

CC.0 : COURT-CIRCUIT A LA MASSE CC.1 : COURT-CIRCUIT AU + 12 V

CONSIGNES

Sans.

Vérifier **l'état des clips** du relais de verrouillage injection (relais principal) dans la platine relais et fusibles moteur).

Changer les clips si nécessaire.

S'assurer de la **présence d'un + 12 volts avant contact** sur la voie 3 et sur la voie 1 du relais principal. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie L3 — voie 5 du relais actuateurs Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du relais en mesurant entre :

La **voie 1** et la **voie 2** du relais actuateurs, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **84** $\Omega \pm \mathbf{1} \Omega$.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF247
PRESENT
OU
MEMORISE

BOUTON DU REGULATEUR OU DU LIMITEUR DE VITESSE

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action sur les commandes régulateur /limiteur de vitesse.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET194**, s'assurer qu'aucun défaut ou paramètre n'empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse.

Appliquer la démarche de diagnostic en fonction du paramètre détecté défectueux grâce à l'interprétation de l'état **ET194**. Exemple : si le défaut porte sur le contacteur de frein ou sur l'information vitesse véhicule, appliquer la démarche de diagnostic de ces éléments.

A l'aide de la fenêtre des états de l'outil de diagnostic et des informations contenues dans l'interprétation de l'état **ET192**, s'assurer que les appuis sur les boutons du volant et du tableau de bord envoient bien des informations au calculateur d'injection.

Si les informations de l'état **ET192** ne sont pas conformes :

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur tournant du volant et l'état du connecteur du régulateur de vitesse (dans le volant). Changer le ou les connecteurs si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF247
SUITE

Contrôler les valeurs de résistance des boutons de commande du régulateur comme ci-dessous.

Contrôle des résistances entre la voie J2 et la voie G2 du calculateur connecteur A.

- bouton "reprendre" appuyé: R = 900 ohms
- bouton "suspendre" appuyé : R = 0
- bouton "set/plus" appuyé : R = 300 ohms
- bouton "set/moins" appuyé : R = 100 ohms

Remplacer les contacteurs si nécessaire.

Débrancher le connecteur du bouton d'activation du limiteur/régulateur et vérifier l'état des contacts à l'aide d'un Ohmmètre.

Changer l'interrupteur s'il ne fonctionne pas comme ci-dessous :

interrupteur sur fonction régulateur continuité entre les voies A2 et A3

interrupteur sur fonction limiteur → isolement entre les voies A2 et A3

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'application du contrôle : moteur arrêté sous contact.**

Ordre	Fonction		aramètre ou état ontrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic					
1	Alimentation	ET001	+ après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème : Appliquer le diagnostic					
·	calculateur	PR004	tension alimentation calculateur	11 < x < 14 V	du circuit de charge.					
		ET002	antidémarrage	INACTIF	Si actif ou si code de démarrage non appris					
2	Antidémarrage	ET099	code antidémarrage appris	OUI	appliquer le diagnostic du système "Antidémarrage".					
	Capteur de	PR002	température d'eau	X = température moteur ± 5°C	En cas de problème : Appliquer la démarche					
3	température d'eau			I			température d'eau PR143	tension capteur température d'eau	0 < X < 5 V	de diagnostic du capteur de température d'eau (DF004).
	Capteur de	PR003	température d'air	X = température sous capot ± 5°C	En cas de problème : Appliquer la démarche					
4		température d'air	PR144	tension capteur température d'air	0 < X < 5 V	de diagnostic du capteur de température d'air (DF003) .				
	October 15	PR001	pression collecteur		En cas de problème : Appliquer la démarche					
5	Capteur de pression collecteur			PR016	pression atmosphérique	= pression atmosphérique	de diagnostic du capteur de pression collecteur (DF045).			
6	Fonctionnement moteur	ET142	moteur	ETAT1 : contact mis et moteur arrêté	Pour plus d'information consulter le diagnostic de l'état ET142.					

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'application du contrôle : moteur arrêté sous contact.**

Ordre	Fonction		ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
	Potentiomètre de	ET003	position papillon pied levé	ACTIF	
		ET005	position papillon plein gaz	INACTIF	En cas de problème,
7	position papillon (en position pied	PR017	position papillon mesurée	0 < X < 20 d°	appliquer la démarche de diagnostic du DF167
	levé)	PR165	tension mesurée papillon piste 2	4,08 V ± 0,3 V	capteur angle papillon.
		PR166	tension mesurée papillon piste 1	0,96 V ± 0,3 V	
	8 Papillon motorisé PR1	ET109	papillon motorisé	ETAT1 : mouvement d'ouverture	En cas de problème : Appliquer la démarche de
				ETAT2 : mouvement de fermeture	diagnostic du papillon motorisé (DF137).
8		ET111	apprentissage butées papillon	OUI	Si l'état affiche NON , refaire un apprentissage du papillon motorisé (voir diagnostic préliminaire).
		PR113	consigne de position papillon motorisé	0 < X < 20 d°	Rien à signaler.
		PR118	papillon motorisé butée haute	0,78 V ± 0,16 V	En cas de problème : Appliquer la démarche de
		PR119	papillon motorisé butée basse	0,39 V ± 0,1V	diagnostic du capteur angle papillon (DF167).
	Potentiomètre de position pédale d'accélérateur	PR112	position pédale mesurée	17 < X < 83 d°	En cas de problème : Appliquer la démarche de
9		PR150	tension mesurée angle pédale 1	0,5 < X < 4,5 V	diagnostic du circuit potentiomètre pédale
		PR151	tension mesurée angle pédale 2	0,2 < X < 2,5 V	piste 1 et piste 2 (DF125 et DF126).

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'application du contrôle : moteur arrêté sous contact.**

Ordre	Fonction		ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
10	Régulateur / limiteur de vitesse	ET192	fonction régulateur / limiteur de vitesse	INACTIF (ETAT 2 si le véhicule n'est pas équipé du régulateur/limiteur de vitesse, valeur par défaut)	Pour les véhicules équipés du régulateur/ limiteur de vitesse, si l'état n'est pas inactif , se reporter à l'interprétation de l'état ET192 .
10		ET194	désactivation régulateur / limiteur de vitesse	INACTIF (ETAT 6 si le véhicule n'est pas équipé du régulateur/limiteur de vitesse, valeur par défaut)	Pour les véhicules équipés du régulateur/ limiteur de vitesse, si l'état n'est pas inactif , se reporter à l'interprétation de l'état ET194 .
11	Pédale de frein	ET143	pédale de frein redondant.	ETAT 1 (pédale de frein au repos).	Si l'état affiche inactif , appliquer la démarche de diagnostic du circuit capteur pédale de frein (DF135).
12	Choc détecté par le calculateur d'injection.	ET265	choc détecté par le calculateur d'injecion	NON	Si l'état affiche ETAT 1 , se reporter à l'interprétation de l'état ET265

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti sans consommateurs.**

Ordre	Fonction		ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Alimentation	ET001	+ après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème : Appliquer le diagnostic
'	calculateur	PR004	tension alimentation calculateur	11 < x < 14 V	du circuit de charge .
		ET002	antidémarrage	INACTIF	Si actif ou si code de
2	Antidémarrage	ET099	code antidémarrage appris	OUI	démarrage non appris appliquer le diagnostic du système "Anti- démarrage".
3	Capteur de température d'eau	PR002	température d'eau	X = température moteur ± 5°C (valeur de substitution : 84°C)	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du capteur de température
		PR143	tension capteur température d'eau	0 < X < 5 V	d'eau (DF004) .
4	Capteur de température d'air	PR003	température d'air	X = température sous capot ± 5°C (valeur de substitution : 30°C)	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du capteur de température
		PR144	tension capteur température d'air	0 < X < 5 V	d'air (DF003) .
	Potentiomètre de position pédale d'accélérateur (pied	PR0112	position pédale mesurée	5 < X < 30 d°	En cas de problème : Appliquer la démarche
5		PR150	tension mesurée angle pédale 1	0,298 < X < 0,800 V	de diagnostic des circuits potentiomètres pédale d'accélérateur
	levé)	PR151	tension mesurée angle pédale 2	0,298 < X < 0,425 V	piste 1 et piste 2 (DF125 et DF126).

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti sans consommateurs.**

Ordre	Fonction		aramètre ou état ontrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET003	position papillon pied levé	ACTIF	
		ET005	position papillon plein gaz	INACTIF	En cas de problème :
6	Potentiomètre de position papillon	PR017	position papillon mesurée	0 < X < 20 d°	Appliquer la démarche de diagnostic du capteur angle papillon
		PR165	tension mesurée papillon piste 2	3,5 < X < 5 V	(DF167).
		PR166	tension mesurée papillon piste 1	0 < X < 1,5 V	
	Papillon motorisé	ET109	papillon motorisé	ETAT1 : mouvement d'ouverture	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du
				ETAT2 : mouvement de fermeture	papillon motorisé (DF137).
7		Papillon motorisé	ET111	apprentissage butées papillon	OUI
		PR113	consigne de position papillon motorisé	0 < X < 20 d°	
		PR132	rapport cyclique d'ouverture papillon motorisé	30 < X < 50 %	Rien à signaler.
		PR118	papillon motorisé butée haute	0,78 V ± 0,16 V	En cas de problème : Appliquer la démarche
		PR119	papillon motorisé butée basse	0,39 V ± 0,1 V	de diagnostic du capteur angle papillon (DF167).
		PR001	pression collecteur	216 < X < 504 mb	En cas de problème :
8	Capteur de pression collecteur	PR016	pression atmosphérique	= pression atmosphérique locale	Appliquer la démarche de diagnostic du capteur pression collecteur (DF045).

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à indicatif). **Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti sans consommateurs.**

Ordre	Fonction		aramètre ou état ontrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET009	demande climatisation	ACTIF si demande	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic de la
9	Climatisation	ET076	autorisation climatisation	OUI	commande compresseur (DF228).
3	S Climatisation	PR027	pression fluide réfrigérant	1 < X < 10 B.	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du capteur pression fluide réfrigérant (DF118).
		PR030	adaptatif richesse fonctionnement	- 25,5 < X < 22 %	
10	Correction adaptative de richesse	PR031	adaptatif richesse ralenti	- 50,5 < X < 50 %	Ces paramètres étant directement gérés par le calculateur d'injection
		PR140	correction rapide de richesse	- 33 < X < 50 %	ils sont difficilement interprétables par le réseau après-vente.
		PR142	correction de richesse moyenne	- 33 < X < 50 %	
	Fonctionnement moteur	ET142	moteur	ETAT3 : moteur au régime de ralenti	Pour plus d'information consulter le diagnostic de l'état ET142.
		PR006	régime moteur	750 ± 50 tr/min	En cas de problème,
11		PR041	consigne de régime ralenti	750 ± 50 tr/min	consulter l'arbre à logique de pannes : problème de ralenti (ALP3).
	motodi	ET038	ralenti accéléré	INACTIF	Dien è cianales
		ET039	régulation ralenti	ACTIF	Rien à signaler.
		PR051	avance à l'allumage	-5 < X < 15 ° V	Ces paramètres étant
		PR050	durée d'injection	2,16 < X < 5,88 ms	directement gérés par le calculateur d'injection
		PR036	temps de charge bobine	1180 ms	ils sont difficilement interprétables par le réseau après-vente.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET142	MOTEUR
CONSIGNES	Ces états donnent une indication sur le fonctionnement moteur et peuvent servir dans le cas de remontée de défauts lorsque les conditions nécessaires à cette remontée (de mémorisé à présent) sont particulières. Exemple : décélération moteur durant une temporisation déterminée.
Voici la liste des carac	etérisations associées à l'état ET142 :
	ETAT1 : contact mis et moteur arrêté.
	ETAT2 : moteur sous démarreur.
	ETAT3 : moteur au régime de ralenti.
	ETAT4 : régime stabilisé.
	ETAT5 : accélération moteur.
	ETAT6 : décélération moteur.
	ETAT7 : demande coupure injection essence.
	ETAT8: retour coupure injection.

APRES	
REPARATION	

Reprendre le contrôle de conformité à l'état concerné.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	Fonction régulateur / limiteur de vitesse
ET192	

CONSIGNES

Particularités:

les caractérisations ci-dessous apparaissent à l'écran de l'outil diagnostic lorsque l'on clique sur l'icône bleu dans lequel est inscrit **ET192**.

Lorsque le système d'injection a remonté le défaut **DF158** fonction régulateur de vitesse, **DF159** fonction limiteur de vitesse et/ou **DF247** bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse, l'écran des états permet un diagnostic du système par le biais des états **ET192** et **ET194**.

L'état **ET192** vous permet de contrôler le bon fonctionnement des boutons ou du limiteur de vitesse.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt sous contact sans action sur les boutons du régulateur ou du limiteur de vitesse, l'état **ET192** doit être inactif (voir contrôle de conformité).

Voici la liste des caractérisations associées à l'état ET192 :

ETAT 1: bouton suspendre appuyé.

ETAT 2 : bouton rependre appuyé.

ETAT 3 : bouton marche / arrêt du limiteur de vitesse appuyé.

ETAT 4 : bouton marche / arrêt du régulateur appuyé.

ETAT 5: bouton d'incrémentation appuyé (set +).

ETAT 6: bouton de décrémentation appuyé (set -).

Si l'état **ET194** n'est pas inactif et affiche une de ces caractérisations il faut faire un contrôle à l'ohmmètre du bouton concerné et le remplacer si nécessaire.

Si l'état **ET194** est inactif mais que le défaut **DF158** fonction régulateur de vitesse, **DF159** fonction limiteur de vitesse et/ou **DF247** bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse est présent, il faut s'assurer du bon fonctionnement des boutons grâce à ces caractéristiques.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	<u>Désactivation régulateur / limiteur de vitesse</u>
ET194	

CONSIGNES

Particularités:

les caractérisations ci-dessous apparaissent à l'écran de l'outil diagnostic (dans l'écran des états) lorsque l'on clique sur l'icône bleu dans lequel est inscrit **ET194**.

Lorsque le système d'injection a remonté le défaut **DF158** fonction régulateur de vitesse, **DF159** fonction limiteur de vitesse et/ou **DF247** bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse, l'écran des états permet un diagnostic du système par le biais des états **ET192** et **ET194**.

L'état **ET194** vous indique les raisons pour lesquelles la fonction régulateur ou limiteur de vitesse est interrompue.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt sous contact sans action sur les boutons du régulateur ou du limiteur de vitesse, l'état **ET194** doit être inactif (voir contrôle de conformité).

Voici la liste des caractérisations associées à l'état ET194 :

ETAT 1 : vitesse véhicule invalide. ETAT 2 : vitesse véhicule non rafraîchie.	Ces deux de caractérisations indiquent un problème sur l'information de vitesse véhicule. Ce signal arrive au calculateur d'injection par le réseau multiplexé. Pour résoudre ce problème il faut faire un diagnostic du réseau multiplexé.
ETAT 3 : problème détecté par le calculateur d'injection.	Cette caractérisation indique qu'un défaut d'injection interdit la mise en marche de la fonction (mode dégradé). Il faut donc appliquer la démarche de diagnostic associée au défaut remonté par l'outil de diagnostic.
ETAT 4 : panne régulateur de vitesse ou limiteur de vitesse.	Appliquer la démarche diagnostic du défaut DF158 fonction régulateur de vitesse et/ou DF159 fonction limiteur de vitesse.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET194	ET194			
SUITE 1	SUITE 1			

ETAT 5 : pédale de frein appuyée.	Un appui sur la pédale de frein coupe la fonction régulateur ou limiteur. Si l'état reste actif sans appui su la pédale de frein, appliquer la démarche diagnostic du défaut DF135 circuit capteur pédale de frein.
ETAT 6 : désaccouplage moteur / boîte.	Cette caractérisation ne concerne que les véhicules équipés du contrôle de trajectoire pour les motorisations à boîte de vitesses manuelle.
ETAT 7 : levier de vitesse en position de point mort.	Cette caractérisation n'est active que sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique. Si cette caractérisation est présente, appliquer le diagnostic de la boîte de vitesses automatique.
ETAT 8 : incohérence entre la demande et la vitesse véhicule.	Cette caractérisation indique une mauvaise demande conducteur. Cependant une incohérence du signal de vitesse véhicule peut faire apparaître cette caractérisation. Dans ce cas faire un diagnostic du réseau multiplexé, de l'ABS et du tableau de bord.
ETAT 9 : appui sur le bouton suspendre.	Un appui sur le bouton suspendre coupe la fonction régulateur ou limiteur. Si l'état reste actif sans appui sur le bouton suspendre, appliquer la démarche diagnostic du défaut DF247 bouton du régulateur ou du limiteur de vitesse.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



SUITE 2	ET194			
	SUITE 2			

ETAT 10: demande antipatinage.

Cette caractérisation n'est active que sur les véhicules équipés du contrôle de trajectoire. Une demande d'antipatinage coupe la fonction régulateur ou limiteur de vitesse. Si cette caractérisation reste active faire un diagnostic de l'ABS.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	CHOC DETECTE PAR CALCULATEUR D'INJECTION
ET265	

CONSIGNES

Particularités:

les caractérisations ci-dessous apparaissent à l'écran de l'outil diagnostic (dans l'écran des états) lorsque l'on clique sur l'icône bleu dans lequel est inscrit **ET265**.

La fonction air-bag crash entre en action lors d'un choc détecté par le calculateur d'air-bag, qui retransmet l'information au calculateur d'injection par le réseau multiplexé, via l'unité de contrôle habitacle. A la réception de l'information, le calculateur verrouille le relais de pompe à carburant et les injecteurs.

Le déverrouillage du relais ne sera actif qu'après une coupure de contact de 10 secondes.

Cette opération entraînera un allumage du voyant défaut plus long que d'ordinaire à la mise du contact. Le voyant défaut retrouvera son fonctionnement normal après un effacement défaut.

Voici la liste des caractérisations associées à l'état ET265 :

NON : aucun choc n'a été détecté par le calculateur d'injection.	Rien à signaler
ETAT 1 : un choc a été détecté par le calculateur d'injection	Pour déverrouiller le calculateur, couper le contact 10 secondes, puis faire un effacement défaut.

APRES REPARATION Contrôler la durée d'allumage du voyant défaut à la mise du contact et redémarrer le véhicule pour confirmer la réparation.

Reprendre la précédente démarche si nécessaire.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Effets clients



CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR	ALP 1
PROBLEMES DE DEMARAGE	ALP 2
PROBLEMES DE RALENTI	ALP 3
PROBLEMES EN ROULAGE	ALP 4

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1 PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR **CONSIGNES** Rien à signaler. Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule. Vérifier : La liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble). - Les fusibles injection, moteur et habitacle. S'assurer de la présence d'un + 12 volts batterie sur la voie 16 et d'une masse sur la voie 5 et sur la voie 4 de la prise diagnostic. Remettre en état si nécessaire. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons : du relais de verrouillage injection calculateur connecteur A voie L3 voie 5 calculateur connecteur A voie L4 + batterie (boîtier fusibles moteur) calculateur connecteur A voie M4 + après contact (boîtier fusibles habitacle) calculateur connecteur A voie M2 du relais de verrouillage injection voie 2 calculateur connecteur B voie L2 calculateur connecteur B voie L3 masse calculateur connecteur B voie L4 masse calculateur connecteur A voie H3 ▶ voie 14 de la prise diagnostic calculateur connecteur A voie J4 de la prise diagnostic ▶ voie 6

▶ voie 7

de la prise diagnostic

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil diagnostic.

calculateur connecteur A voie K4

Remettre en état si nécessaire.

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

S'assurer que l'antidémarrage ne soit pas actif (le voyant rouge doit s'éteindre), s'il est actif faire un diagnostic du système d'antidémarrage.

S'assurer que le démarreur tourne correctement (environ 250 tr/min).

Si ce n'est pas le cas:

- Contrôler l'état de la batterie, l'oxydation et le serrage des cosses.
- S'assurer du bon état de la tresse de masse moteur.
- S'assurer du bon état du câble batterie / démarreur.
- Vérifier l'état de la batterie.
- Vérifier le bon fonctionnement du démarreur.

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait réellement de l'essence (jauge à carburant en panne)
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer du bon fonctionnement du capteur de choc.
- S'assurer que la pompe à essence tourne correctement et que l'essence arrive bien à la rampe d'injecteurs.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de la pression.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher l'entrée canister du collecteur pour ne pas créer de prise d'air. S'il n'y a plus de perturbations, changer l'électrovanne de purge canister.



APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2			
SUITE			



Contrôle de l'allumage :

- Vérifier l'état des bougies, les changer si nécessaire.
- S'assurer que les bougies correspondent bien à la motorisation.
- Vérifier l'état du faisceau d'allumage (fils durcis ou craquelés).
- Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur sa cible (augmentation de l'entrefer), si c'est le cas vérifier l'état du volant moteur.
- S'assurer du bon état des bobines d'allumage.

Contrôle de la ligne d'échappement :

- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état.
- Démonter le catalyseur et regarder l'état de l'élément filtrant à l'intérieur (colmatage).
- Secouer le catalyseur pour voir si l'élément filtrant n'est pas cassé (bruits métalliques).

Contrôle de l'état du moteur :

- S'assurer que le moteur tourne librement.
- Vérifier les compressions moteur.
- Vérifier le calage de la distribution.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3	PROBLEMES DE RALENTI
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait réellement de l'essence (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de la pression.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher l'entrée canister du collecteur pour ne pas créer de prise d'air. S'il n'y a plus de perturbations changer l'électrovanne de purge canister.
- Vérifier que le mastervac ne fuit pas (prise d'air).

Contrôle de l'allumage :

- Vérifier l'état des bougies, les changer si nécessaire.
- S'assurer que les bougies correspondent bien à la motorisation.
- Vérifier l'état du faisceau d'allumage (fils durcis ou craquelés).
- S'assurer du bon état des bobines d'allumage.

Contrôle de l'état du moteur :

- Vérifier, grâce à la jauge d'huile que le niveau ne soit pas trop haut.
- Vérifier les compressions moteur.
- Vérifier le calage de la distribution.

APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	PROBLEMES EN ROULAGE
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle à l'outil diagnostic.

Contrôle de l'alimentation en carburant :

- Vérifier qu'il y ait réellement de l'essence (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence, le changer si nécessaire.
- S'assurer que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de la pression.

Contrôle de l'alimentation d'air :

- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air...).
- S'assurer du bon état du filtre à air et qu'il ne soit pas déformé, le changer si nécessaire.
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher l'entrée canister du collecteur pour ne pas créer de prise d'air. S'il n'y a plus de perturbations changer l'électrovanne de purge canister.
- Vérifier que le mastervac ne fuit pas (prise d'air).
- Démonter le conduit d'alimentation d'air du papillon motorisé et vérifier que le papillon ne soit pas encrassé.

Contrôle de l'allumage :

- Vérifier l'état des bougies, les changer si nécessaire.
- S'assurer que les bougies correspondent bien à la motorisation.
- Vérifier l'état du faisceau d'allumage (fils durcis ou craquelés).
- S'assurer du bon état des bobines d'allumage.
- Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur sa cible (augmentation de l'entre fer), si c'est le cas vérifier l'état du volant moteur.



APRES REPARATION

INJECTION ESSENCE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	
SUITE	



Contrôle de l'état du moteur :

- Vérifier, grâce à la jauge d'huile que le niveau ne soit pas trop haut.
- Vérifier les compressions moteur.
- Vérifier le calage de la distribution.
- Vérifier l'état de la cible capteur régime (volant moteur).
- S'assurer que le refroidissement moteur fonctionne correctement (que le moteur soit dans des conditions optimales de fonctionnement : ni trop froid, ni trop chaud).

Contrôle de la ligne d'échappement :

- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état.
- Démonter le catalyseur et regarder l'état de l'élément filtrant à l'intérieur (colmatage).
- Secouer le catalyseur pour voir si l'élément filtrant n'est pas cassé (bruits métalliques).

Contrôle des trains roulants :

- Vérifier que les roues tournent librement (pas de grippage étriers, tambours ou roulements).
- Vérifier la pression des pneus et l'état de la bande de roulement (hernies).

APRES REPARATION



INJECTION Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs "SIRIUS 34 Vdiag 04 et 08".

MOTEURS:

K4J 710 / 711 / 714 / 715 K4M 708 / 709 / 730 / 744 / 745 / 770 F4R 736 / 742 /743 / 746 / 747 F4P 720.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- La Note Technique "Diagnostic générique".
- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré.
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:

- Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "SIRIUS 34 Vdiag 04 et 08").
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
 - Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
 - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figure dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".
- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si problème persiste.

INJECTION Diagnostic - Préliminaire



Outillage indispensable pour intervention sur le système "SIRIUS 34 Vdiag 04 et 08" :

_ (Outils	de	diagnostic	(sauf	XR 25).
-----	--------	----	------------	-------	--------------	----

- Multimètre.

_	Bornier	de	contrôle	:	Elé.	1497.
---	----------------	----	----------	---	------	-------

Particularités du diagnostic :

Le calculateur d'injection fournit une information "Type de panne" (CO.0, 1.DEF,...) pour la majorité des défauts présents. Cette information se limite systématiquement à "DEF" lorsqu'un de ces défauts est déclaré mémorisé, même si la panne est présente mais que les conditions de prise en compte ne sont pas réalisées (impossibilité d'obtenir un 1.DEF ou un CO.0 pour un défaut mémorisé).

Dans ce cas, et si le défaut est interprété dans le diagnostic lorsqu'il n'est que "mémorisé", appliquer les conditions de confirmation de la présence réelle de la panne, données en "consignes" dans la rubrique "conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé".

Si la panne est présente, l'application de cette consigne permettra de visualiser l'information "type de panne" sur l'outil de diagnostic et ainsi d'appliquer le diagnostic associé.

Dans le cas ou les informations obtenues par l'outil de diagnostic nécessitent la vérification de continuités électriques, brancher le bornier Elé. 1497.

IMPORTANT:

- * Tous les contrôles, avec le bornier **Elé. 1497**, ne seront effectués que batterie débranchée.
- * Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un multimètre. En aucun cas on n'amènera de 12 volts sur les points de contrôle.

REPROGRAMMATION DES CALCULATEURS:

Les conditions de reprogrammation sont :

- Contact mis
- Moteur arrêté
- Calculateur non protégé

Préconisation importante après reprogrammation :

Pendant la reprogrammation d'un calculateur, celui-ci n'émet aucune information sur le réseau multiplexé, (il est "muet"). Ainsi tous les calculateurs présent sur le réseau multiplexé à l'écoute des informations provenant du calculateur d'injection détectent des pannes.

Il est donc impératif, après la reprogrammation du calculateur d'injection, de procéder à l'effacement des défauts de tous les calculateurs à l'écoute du calculateur d'injection.

INJECTION Diagnostic - Préliminaire



Démarrage du véhicule suite à un choc :

A la réception d'une information de détection choc produite par le calculateur AIRBAG sur le réseau multiplexé, le calculateur d'injection, dès la réception de celle-ci (maximum 10 millisecondes) : Coupe l'alimentation de la pompe à essence, l'allumage et l'injection essence ou GPL.

L'état 264 "calculateur verrouillé suite à un choc" passe à ETAT 1.

La seule façon de redémarrer est de couper le contact au moins pendant 10 secondes.

La seule façon d'effacer l'état ET264 est de faire un effacement des pannes mémorisées.

Modes dégradés :

En cas de défaillance sur le système de papillon motorisé différents modes dégradés sont appliqués et visualisables par l'état <u>"ET118" Papillon motorisé en mode dégradé</u> :

NON: MODE NORMAL

ETAT 1: PAPILLON MOTORISE EN MODE REFUGE (limp-home):

Ce mode dégradé se traduit par un régime moteur constant pour chaque rapport de boite

et quelque soit la position de la pédale d'accélérateur.

Il est associé à : "DF002" Circuit potentiomètre papillon, "DF226" Apprentissage butées papillon, "DF254" Commande papillon motorisé ou "DF255" Sûreté de fonctionnement

papillon/pédale.

ETAT 2: COUPURE INJECTION:

Ce mode dégradé n'est pas utilisé sur les calculateurs d'injection SIRIUS 34.

ETAT 3 : ERREUR PEDALE (perte de volonté conducteur) :

Ce mode dégradé se traduit par : pas d'influence pédale, ralenti accéléré et lorsqu'on

appui sur la pédale de frein le régime moteur passe au ralenti.

Il est associé à : "DF125" Circuit potentiomètre pédale piste 1+ "DF129"Circuit potentiomètre pédale ou "DF125" Circuit potentiomètre pédale piste 1+ "DF126"

Circuit potentiomètre pédale piste 2.

ETAT 4: REDUCTION DES PERFORMANCES MOTEUR (limitation de performances):

Ce mode dégradé se traduit par : Limitation de la vitesse du véhicule, limitation de la

section de commande du papillon, limitation des accélérations du véhicule (augmentation lente de la section de commande du papillon).

Il est associé à : "DF002" Circuit potentiomètre papillon, "DF125" Circuit potentiomètre

pédale piste 1, "DF126" Circuit potentiomètre pédale piste 2, "DF129" Circuit potentiomètre pédale ou "DF258" Première tension de référence des capteurs.

INJECTION Diagnostic - Préliminaire



DF002 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

1.DEF: circuit potentiomètre papillon piste 12.DEF: circuit potentiomètre papillon piste 2

3.DEF: incohérence entre piste 1 et piste 2 papillon

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut "Deuxième tension de référence des capteurs **DF152**" doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent avec 1.DEF, 2.DEF ou 3.DEF alors traiter ce diagnostic.

1.DEF

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du potentiomètre papillon. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons entre :

Calculateur voie 7 Voie 5 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 82 Voie 1 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 17 Voie 2 Potentiomètre papillon

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre papillon** piste 1 (la résistance est **nulle ou égale à l'infinie** en cas de panne franche)

Changer le potentiomètre papillon si la résistance n'est pas de l'ordre 1 Kohms.

2.DEF

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du potentiomètre papillon. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons entre :

Calculateur voie 7 Voie 5 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 82 Voie 1 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 13 Voie 6 Potentiomètre papillon

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre papillon** piste 1 (la résistance est **nulle ou égale à l'infinie** en cas de panne franche).

Changer le potentiomètre papillon si la résistance n'est pas de l'ordre 1 Kohms.

APRES REPARATION

Faire varier le régime moteur pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT OU **MEMORISE** <u>SUITE</u>

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent avec 1.DEF, 2.DEF ou 3.DEF alors traiter ce diagnostic.

3.DEF

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre papillon. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier la résistance du potentiomètre papillon piste 1 et piste 2. Vérifier que l'évolution de la résistance du potentiomètre soit linéaire en actionnant le papillon de pied levé à pied à fond.

Calculateur voie 17 — Voie 7 Calculateur Calculateur voie 17 — Voie 82 Calculateur Piste 1 voies:

et

Piste 2 voies: Calculateur voie 13 Voie 7 Calculateur

Calculateur voie 13 Voie 82 Calculateur

Changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

Si l'incident persiste, **remplacer** le potentiomètre de papillon.

APRES REPARATION Faire varier le régime moteur pour confirmer la bonne réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D' AIR</u>

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

CONSIGNES

Particularités:

Le paramètre (**PR003** température d'air) donne la valeur lue par le calculateur d'injection.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de température d'air.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 84 Voie 1 Capteur de température d'air Calculateur voie 18 Voie 2 Capteur de température d'air

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **résistance du capteur** de température d'air ne soit **pas nulle ou égale à l'infini** (panne franche du capteur).

Vérifier la résistance du capteur à différentes températures.

Changer le capteur de température d'air si nécessaire.

Température	Résistance +/- 20%
-10°C	9,5 Kohms
25°C	2 Kohms
50°C	810 Ohms
80°C	309 Ohms

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU</u>

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

CONSIGNES

Particularités:

Le paramètre **(PR002 température d'eau)** donne la valeur lue par le calculateur d'injection.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du capteur de température d'eau.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'**isolement**, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 73 Voie B1 Capteur de température d'eau
Calculateur voie 46 Voie B2 Capteur de température d'eau

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **résistance du capteur** de température d'eau ne soit **pas nulle ou égale à l'infini** (panne franche du capteur).

Vérifier la résistance du capteur à différentes températures.

Changer le capteur de température d'eau si nécessaire.

Température	Résistance +/- 20%
-10°C	9,5 Kohms
25°C	2 Kohms
50°C	810 Ohms
80°C	309 Ohms
110°C	114 Ohms
120°C	87 Ohms

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent si le moteur est suffisamment chaud, régime moteur au dessus du régime ralenti et la pression collecteur suffisamment élevée.

CONSIGNES

Particularités :

Le paramètre (PR 013 signal cliquetis) donne la valeur lue par le calculateur d'injection.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de cliquetis.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier le serrage du capteur de cliquetis sur le bloc moteur.

Resserrer si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 12
Voie 1 Capteur de cliquetis
Calculateur voie 72
Voie 2 Capteur de cliquetis
Calculateur voie 19
Blindage capteur de cliquetis

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer le capteur de cliquetis.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact ou au lancement de la commande **AC010**. Relais pompe à essence.

CONSIGNES

Particularités :

L'état (**ET020** commande relais pompe à essence) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais de pompe à essence.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la voie 1 du relais de pompe à essence.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur injection voie 9 Voie 2 Relais de pompe à essence

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de la bobine du relais de pompe à essence.

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS ACTUATEURS

CO: circuit ouvert

CC.1 : court-circuit au + 12 volts CC.0 : court-circuit à la masse

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

CONSIGNES

Particularités :

L'état (ET025 commande relais actuateurs) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais actuateurs.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la voie 1 du relais actuateurs.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur injection voie 10 — voie 2 Relais actuateurs

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de la bobine du relais actuateurs.

Changer le relais actuateur si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT GMV PETITE VITESSE

CO: circuit ouvert

CC.1 : court-circuit au + 12 volts CC.0 : court-circuit à la masse

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit capteur température d'eau **DF004** et le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doivent être traités en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à mise du contact ou lancement de la commande **AC626** groupe motoventilateur petite vitesse.

Particularités :

L'état (**ET035** groupe motoventilateur petite vitesse) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais groupe motoventilateur petite vitesse. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la voie 1 du relais groupe motoventilateur petite vitesse.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur injection **voie 11 voie 2** Relais groupe motoventilateur petite vitesse Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de la bobine du relais groupe motoventilateur petite vitesse.

Changer le relais groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Conditions de détection du défaut :

Ce défaut n'est pas diagnostiquable sur un calculateur SIRIUS 34 VDIAG 08 et ne peut donc pas être présent ou mémorisé car le circuit "voyant défaut" est une liaison par le réseau multiplexé.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à la mise du contact ou lancement de la commande **AC211**. Voyant défaut.

Particularités :

L'état (**ET006** voyant défaut) peut aider au traitement de ce défaut.

VDIAG 04

Sous contact, vérifier que le 12 volts arrive au voyant.

Remettre en état la ligne si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'**isolement, la continuité et l'absencede résistance parasite** de la liaison entre :

Calculateur voie 70 Voyant défaut au tableau de bord Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état du voyant (si ce dernier ne s'allume pas).

Le remplacer si nécessaire.

VDIAG 08

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012	
PRESENT	
OU	
MEMORISE	Ξ

LIAISON INJECTION —— CA

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

CONSIGNES

Particularités:

L'état (ET016 liaison injection CA) peut aider au traitement de ce défaut.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 81 boîtier de contrôle climatisation

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact ou au lancement de la commande **AC016** electrovanne purge canister.

Particularités:

L'état **(ET032 électrovanne purge canister)** peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'électrovanne de purge canister.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de 12 Volts sur l'électrovanne de purge canister.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite sur la liaison entre :

Calculateur injection voie 8 — Electrovanne de purge canister

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'électrovanne de purge canister.

Changer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de l'ordre de 26 Ohms +/-4 à 23°C.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant ou suite au lancement

Le défaut est déclaré présent moteur tournant ou suite au lancement de la commande **AC261**. Chauffage sonde amont.

Particularités :

L'état (ET030 chauffage sonde amont) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 volts sur la sonde à oxygène.

Remettre en état la ligne électrique jusqu'au relais actuateur

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 65 — Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance** du circuit de chauffage de la sonde à oxygène.

Changer la sonde à oxygène si sa résistance n'est pas de l'ordre de 3,4 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 PRESENT <u>CALCULATEUR</u>

1.DEF: Calculateur non conforme ou défectueux

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier que le calculateur soit conforme au véhicule.

Faire une reprogrammation du calculateur.

Puis faire l'apprentissage des butées papillon : Mettre le contact au moins 5 secondes, sans démarrer le moteur : l'apprentissage des butées papillon se fait automatiquement.

Si l'apprentissage n'est pas fait, le démarrage est possible mais la mise en circulation du véhicule est interdite, risque important de calage et/ou d'instabilités du régime moteur.

REPROGRAMMATION DES CALCULATEURS:

Les conditions de reprogrammation sont :

- Contact mis.
- Moteur arrêté.
- Calculateur non protégé.

Préconisation importante après reprogrammation :

Pendant la reprogrammation d'un calculateur, celui-ci n'émet aucune information sur le réseau multiplexé, (il est "muet"). Ainsi tous les calculateurs présent sur le réseau multiplexé à l'écoute des informations provenant du calculateur d'injection détectent des pannes.

Il est donc impératif, après la reprogrammation du calculateur d'injection, de procéder à l'effacement des défauts de tous les calculateurs à l'écoute du calculateur d'injection.

Si le défaut est toujours présent, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur.

Effectuer un essai routier, suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Vitesse > 15 km/h pendant plus de 30 secondes.

CONSIGNES

Particularités :

Deux types de liaisons sont utilisées : liaison filaire et liaison multiplexée. Contrôler le type utilisé en consultant la lecture de configuration (LC 038). L'état (ET069 connexion capteur et le paramètre PR018 vitesse véhicule) peuvent aider au traitement de ce défaut.

Liaison filaire

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 53 — Calculateur ABS

Remettre en état si nécessaire.

Liaison par le CAN

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF025 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL VOLANT

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Moteur tournant ou sous démarreur pendant au moins 10 secondes.

Particularités :

Le paramètre (PR006 régime moteur) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur régime moteur.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et **vérifier l'isolement**, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 54 — Voie A capteur régime moteur

Calculateur voie 24 ------ Voie B capteur régime moteur

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du capteur régime moteur.

Changer le capteur régime si sa résistance n'est pas comprise entre 200 et 270 Ohms.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT GMV GRANDE VITESSE

CO: circuit ouvert

CC.1 : court-circuit au + 12 volts CC.0 : court-circuit à la masse

Particularités : Ne pas tenir co

Ne pas tenir compte de ce défaut si le véhicule n'est pas équipé de la fonction "groupe motoventilateur grande vitesse" (véhicules non équipés de l'air conditionné)

conditionné).

CONSIGNES Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact ou au lancement de la commande **AC625**. GMV grande vitesse.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais groupe motoventilateur grande vitesse. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts sur la voie 1 du relais groupe motoventilateur grande vitesse.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur injection **voie 69 voie 2** Relais groupe motoventilateur grande vitesse Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de la bobine du relais groupe motoventilateur grande vitesse.

Changer le relais GMV grande vitesse si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF031 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT VOYANT MIL

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Conditions de détection du défaut :

Ce défaut n'est pas diagnostiquable sur un calculateur SIRIUS 34 VDIAG 08 et ne peut donc pas être présent ou mémorisé car le circuit "voyant défaut" est une liaison par le réseau multiplexé.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact ou lancement de la commande **AC213**. Voyant OBD (MIL).

VDIAG 04

Sous contact, vérifier que le **12 volts** arrive au voyant.

Remettre en état la ligne si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 40 Voyant OBD au tableau de bord Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état du voyant (si ce dernier ne s'allume pas).

Le remplacer si nécessaire.

VDIAG 08

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF032 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT VOYANT SURCHAUFFE TEMPERATURE D' EAU</u>

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Conditions de détection du défaut :

Ce défaut n'est pas diagnostiquable sur un calculateur SIRIUS 34 VDIAG 08 et ne peut donc pas être présent ou mémorisé car le circuit "voyant défaut" est une liaison par le réseau multiplexé.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : moteur tournant a un régime > à 3000 Tr/min.

VDIAG 04

Sous contact, vérifier que le 12 volts arrive au voyant.

Remettre en état la ligne si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 38 Voyant surchauffe température d'eau au tableau de bord

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état du voyant (si ce dernier ne s'allume pas).

Le remplacer si nécessaire.

VDIAG 08

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant, chaud et hors ralen

Le défaut est déclaré présent moteur tournant, chaud et hors ralenti ou au lancement de la commande **AC262**. Chauffage sonde à oxygène aval.

Particularités:

L'état (ET031 chauffage sonde aval) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 volts sur la sonde à oxygène.

Remettre en état la ligne électrique jusqu'au relais actuateurs.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 68 — Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance** du circuit de chauffage de la sonde à oxygène.

Changer la sonde à oxygène si sa résistance n'est pas de l'ordre de 3,4 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF044
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT ANTIDEMARRAGE

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut circuit relais actuateurs DF009 doit être traité en priorite. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à : Absence ou retard de l'information cryptée > 2 secondes. Particularités : Deux types de liaisons sont utilisées : liaison filaire et liaison multiplexée. Les états (ET002 antidémarrage et ET099 code antidémarrage appris) peuvent aider au traitement de ce défaut.

Liaison filaire

Brancher le bornier à la place du calculateur et **vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison entre :

Calculateur voie 58 — antidémarrage Remettre en état si nécessaire.

Liaison par le CAN

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF045 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION COLLECTEUR

DEF : panne du capteur de pression

1.DEF: incohérence entre la pression reconstituée et la pression réelle.

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut première tension de référence des capteurs DF258 doit être traité en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à moteur tournant. Particularités : Le paramètre (PR016 pression atmosphérique) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 15 — capteur de pression
Calculateur voie 78 — capteur de pression
Calculateur voie 16 — capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

Moteur tournant le calculateur réalise un test de cohérence entre la pression collecteur mesurée et une pression calculée à partir de la position papillon et du régime moteur.

Si l'incident persiste, remplacer le capteur de pression.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1 alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'injecteur 1.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 1.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 59 Voie 2 injecteur 1

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur 1.

Changer l'injecteur si sa résistance n'est pas de l'ordre de 14,5 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2</u>

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'injecteur 2.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 2.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 90 Voie 2 injecteur 2

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur 2.

Changer l'injecteur si sa résistance n'est pas de l'ordre de 14,5 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3</u>

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'injecteur 3.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 3.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 60 Voie 2 injecteur 3

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur 3.

Changer l'injecteur si sa résistance n'est pas de l'ordre de 14,5 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION Les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4**

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC0 ou CC1, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'injecteur 4.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 4.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 89 Voie 2 injecteur 4

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur 4.

Changer l'injecteur si sa résistance n'est pas de l'ordre de 14,5 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF057 PRESENT OU **MEMORISE**

CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Boucle fermée richesse 1 : L'état (ET037 : ACTIF).

Le défaut n'est mémorisé que si le calculateur avait pris en compte sa valeur refuge de correction de richesse durant la panne présente : le paramètre (PR035 figé à 128).

Particularités :

Deux montages sont possibles : sonde trois fils et sonde un fil.

Sonde trois fils

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 80 Sonde à oxygène
Calculateur voie 45 Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **remplacer** la sonde à oxygène.

Sonde un fil

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur voie 45 -Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer la sonde à oxygène.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF056 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT SONDE A OXYGENE AVAL

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : double boucle active.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et **vérifier l'isolement**, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 76 → Sonde à oxygène

Calculateur voie 44 → Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **remplacer** la sonde à oxygène.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT BOBINE D' ALLUMAGE 1-4

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit commande relais pompe à essence **DF008** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs des bobines 1 et 4.

Changer le ou les connecteurs si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de la bobine 1.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

bobine 1 voie 2 — Voie 1 bobine 4

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :

calculateur injection voie 32 Voie 2 bobine 4 relais de pompe à essence voie 5 Voie 1 bobine 1

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance des bobines 1 et 4.

Changer la ou les bobines si leur résistance circuit primaire n'est pas de l'ordre de **0,5 Ohm** et leur résistance circuit secondaire de l'ordre de **10,7 Kohms.**

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062 PRESENT OU **MEMORISE** CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3

: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut circuit commande relais pompe à essence **DF008** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs des bobines 2 et 3.

Changer le ou les connecteurs si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 1 du connecteur de la bobine 2.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

bobine 2 voie 2 Voie 1 bobine 3

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :

calculateur injection voie 1 Voie 2 bobine 3 relais de pompe à essence voie 5 Voie 1 bobine 2

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance des bobines 2 et 3.

Changer la ou les bobines si leur résistance circuit primaire n'est pas de l'ordre de 0,5 Ohm et leur résistance circuit secondaire de l'ordre de 10,7 Kohms.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF063 PRESENT OU MEMORISE **DECALEUR D'ARBRE CAMES**

CO : circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant en fonction de certaines conditions particulières (température d'eau, pression, régime) ou lors de commande actuateur "décaleur d'arbre à cames **AC491**".

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1, alors traiter ce diagnostic.

Particularités :

L'état (ET026 décaleur d'arbre à cames) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames. Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de **12 Volts sur l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames.** Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur voie 37

électrovanne de décaleur d'arbre à cames

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'électrovanne de décaleur d'arbre à cames.

Changer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de l'ordre de 7,2 Ohms à 20°C.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 PRESENT OU MEMORISE	<u>LIAISON ESSENCE</u> ← → GPL
CONSIGNES	Sans.

Ne pas tenir compte de ce défaut car il n'est pas actif sur ce véhicule.

APRES
REPARATION

Sans.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT OU MEMORISE PANNE FONCTIONNELLE SONDE A OXYGENE

OBD : panne obd (On board diagnostic)

1.OBD: panne obd présente

2.OBD : panne obd détectée pendant roulage

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un test qui détecte un dysfonctionnement provoquant un **dépassement du seuil EOBD** par les émissions de polluants HC. Ce test n'est effectué qu'une seule fois par roulage lorsque des conditions spécifiques de fonctionnement sont respectées : Vitesse comprise entre 63 et 130 km/h et régime moteur compris entre 1800 et 4000 tr/min.

Vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.

Si le véhicule est principalement utilisé en cycle urbain, faire un décrassage.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 Volts en voie A sur la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 65 → Sonde à oxygène
Calculateur voie 45 → Sonde à oxygène
Calculateur voie 80 → Sonde à oxygène

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance de chauffage** de la sonde à oxygène amont.

Changer la sonde à oxygène si nécessaire.

APRES REPARATION

Assurez vous que tous les défauts ont été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Faire un essai routier, mais les les conditions requises pour effectuer ce test sont difficiles à réaliser pour l'après-vente.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106 PRESENT OU MEMORISE

PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

OBD : panne obd (On board diagnostic)

1.OBD: panne obd présente

2.OBD : panne obd détectée pendant roulage

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un test qui détecte un dysfonctionnement provoquant un **dépassement du seuil EOBD** par les émissions de polluants HC. Ce test est effectué à une vitesse comprise entre 63 et 130 km/h et un régime moteur compris entre 1800 et 4000 tr/min.

Vérifier qu'il n'y ait **pas de prise d'air sur la ligne d'échappement.** Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, visuellement, l'état du catalyseur. Une déformation peut expliquer le dysfonctionnement de ce dernier.

Vérifier, visuellement, qu'il n'y ait pas eu de choc thermique. Une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoguer la destruction de ce dernier.

Vérifier qu'il n'y a pas eu une consommation excessive d'huile, de liquide de refroidissement.

Demander au client s'il a utilisé un additif ou autres produits de ce genre. Ce style de produits peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre à plus ou moins long terme inefficace.

Vérifier s'il a eu des ratés de combustion. Ces derniers peuvent détruire le catalyseur.

Si la cause de la destruction a été trouvée, vous pouvez changer le catalyseur. Si vous changer le catalyseur sans trouver la cause, le nouveau catalyseur risque d'être détruit rapidement.

APRES REPARATION

Assurez-vous que tous les défauts ont été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Faire un essai routier, mais les les conditions requises pour effectuer ce test sont difficiles à réaliser pour l'après-vente.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF109 PRESENT OU MEMORISE

RATE DE COMBUSTION POLLUANT

OBD : panne obd (On board diagnostic)

1.OBD: panne obd présente

2.OBD : panne obd détectée pendant roulage

CONSIGNES

ET093 Raté de combustion sur cylindre n°1

ET094 Raté de combustion sur cylindre n°2

ET095 Raté de combustion sur cylindre n°3

ET096 Raté de combustion sur cylindre n°4

Donnent des informations sur la nature et la localisation de la panne.

Un cylindre est déclaré en défaut ET093 ou ET094 ou ET095 ou ET096 De ce fait,le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce cylindre :

- Problème sur l'injecteur.
- Problème sur la bougie.
- Problème sur la bobine.
- Problème de compression moteur.

Cylindres 1 et 4 ou cylindres 2 et 3 déclarés en défaut ET093 et ET096 ou ET094 et ET095 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce couple de cylindres :

- Problème sur la bobine côté haute tension.
- Problème sur la bobine côté commande...
- Problème de compression moteur.

Quatre cylindres déclarés en défaut ET093 et ET094 et ET095 et ET096 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur tous les cylindres.

- Problème de filtre à essence.
- Problème de pompe à essence.
- Problème de type d'essence ...
- Problème de compression moteur.

APRES REPARATION

Assurez-vous que tous les défauts ont été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages.

Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Etre moteur chaud.
- Se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF110 PRESENT OU MEMORISE

RATE DE COMBUSTION DESTRUCTEUR

OBD : panne obd (On board diagnostic)

1.OBD: panne obd présente

2.OBD : panne obd détectée pendant roulage

CONSIGNES

ET093 Raté de combustion sur cylindre n°1

ET094 Raté de combustion sur cylindre n°2

ET095 Raté de combustion sur cylindre n°3

ET096 Raté de combustion sur cylindre n°4

Donnent des informations sur la nature et la localisation de la panne.

Un cylindre est déclaré en défaut ET093 ou ET094 ou ET095 ou ET096 De ce fait,le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce cylindre :

- Problème sur l'injecteur.
- Problème sur la bougie.
- Problème sur la bobine.

Cylindres 1 et 4 ou cylindres 2 et 3 déclarés en défaut ET093 et ET096 ou ET094 et ET095 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur ce couple de cylindres :

- Problème sur la bobine côté haute tension.
- Problème sur la bobine côté commande...

Quatre cylindres déclarés en défaut ET093 et ET094 et ET095 et ET096 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur tous les cylindres :

- Problème de filtre à essence.
- Problème de pompe à essence.
- Problème de type d'essence...

APRES REPARATION

Assurez-vous que tous les défauts ont été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- Ne plus avoir de défaut électrique.
- Etre moteur chaud.
- Se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :
Le défaut première tension de référence des capteurs DF258 doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

Particularités :
Le paramètre (PR027 pression fluide réfrigérant) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de pression de climatisation. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur d'injection voie 79 — Capteur pression fluide réfrigérant Calculateur d'injection voie 83 — Capteur pression fluide réfrigérant Calculateur d'injection voie 47 — Capteur pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du capteur de pression de climatisation.

Changer le capteur si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF125 PRESENT OU **MEMORISE**

CONSIGNES

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut deuxième tension de référence des capteurs DF152 doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

> Calculateur voie 14 Potentiomètre pédale piste 1 Calculateur voie 6 Potentiomètre pédale piste 1
> Calculateur voie 75 Potentiomètre pédale piste 1

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du potentiomètre pédale piste 1 (la résistance est nulle ou égale à l'infini en cas de panne franche).

Vérifier la résistance du potentiomètre à différentes positions.

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2</u>

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut première tension de référence des capteurs **DF258** doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : La mise du contact.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 43 Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie 71 Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie 87 Potentiomètre pédale piste 2

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre pédale** piste 2 (la résistance est **nulle ou égale à l'infini** en cas de panne franche).

Vérifier la résistance du potentiomètre à différentes positions.

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF129 PRESENT

CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE

1.DEF : incohérence entre piste 1 et piste 2 pédale

2.DEF : panne du potentiomètre pédale

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Les défauts deuxième tension de référence des capteurs **DF152** et première tension de référence des capteurs **DF258** doivent être traités en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact.

OU

Le défaut est déclaré présent lors de la variation douce du potentiomètre pédale de pied levé à pied à fond.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 14
Calculateur voie 6
Potentiomètre pédale
Calculateur voie 75
Potentiomètre pédale
Calculateur voie 43
Potentiomètre pédale
Calculateur voie 71
Potentiomètre pédale
Calculateur voie 87
Potentiomètre pédale
Potentiomètre pédale

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre pédale** (la résistance est **nulle ou égale à l'infinie** en cas de panne franche).

Vérifier que la résistance des potentiomètres suivent correctement sa courbe, en actionnant la pédale de pied levé à pied à fond.

Contrôler le paramètre (PR202) : la différence de tension entre la piste 1, piste 2 doit être inférieure à 0,52 volt.

Vérifier que la pédale entraîne bien les potentiomètres.

Changer le potentiomètre de la pédale d'accélérateur si nécessaire.

APRES REPARATION En cas de défaut présent, faire varier la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF135 PRESENT OU MEMORISE <u>CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN</u>

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact > 20 secondes.

CONSIGNES

Particularités :

L'état (ET132 pédale de frein appuyée) peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de pédale de frein.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance

parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 53 — Contacteur de pédale de frein

Calculateur voie 52 — Contacteur de pédale de frein

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste **remplacer** le contacteur de pédale de frein.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF138 PRESENT OU MEMORISE COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR N°1

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit commande relais pompe à essence **DF009**, le défaut circuit capteur température d'air **DF003**, le défaut circuit capteur température d'eau **DF004** doivent être traités en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à la mise du contact ou au lancement de la commande **AC002** relais thermoplongeur n°1.

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur relais** thermoplongeur n°1.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la présence du + 12 volts Après contact sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°1.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 34 Relais thermoplongeur n°1

Vérifier la bobine du relais thermoplongeur n°1.

Changer le relais si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF139 PRESENT OU MEMORISE COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR N°2

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit commande relais pompe à essence **DF009**, le défaut circuit capteur température d'air **DF003**, le défaut circuit capteur température d'eau **DF004** doivent être traités en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à la mise du contact ou au lancement de la commande **AC620** relais thermoplongeur n°2.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais thermoplongeur n°2.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la présence du + 12 volts Après contact sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°2.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 4 Relais thermoplongeur n°2

Vérifier la bobine du relais thermoplongeur n°2.

Changer le relais si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF152 PRESENT OU MEMORISE

DEUXIEME TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS

1.DEF : panne alimentation piste 1 et piste 2 potentiomètre papillon, piste 1 potentiomètre pédale

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à la mise du contact.

Si le défaut devient présent avec 1.DEF, alors traiter ce diagnostic.

1.DEF

Ce défaut indique une panne interne du calculateur il est donc nécessaire de le remplacer.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF170	
PRESENT	
OU	
MEMORISE	Ξ

LIAISON TA ← INJECTION

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut circuit sonde température d'air **DF003** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Moteur tournant > 3 secondes.

Mettre le contact.

Faire un test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF189 PRESENT OU MEMORISE CIBLE VOLANT MOTEUR

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : Moteur tournant à un régime > à 600 tr/min pendant au moins 10 secondes.

CONSIGNES

Particularités :

Le paramètre (**PR006 régime moteur** et l'état **ET148** signal dent en cours) peuvent aider au traitement de ce défaut.

Ce défaut signifie que le calculateur ne détecte plus le signal dent.

Ce défaut diagnostiqué est basé sur un **test de cohérence** entre les acquisitions successives de périodes moteur et permet de déceler une fausse détection de moteur arrêté. Pour cela on observe **l'évolution de la pression collecteur.**

Si le moteur est réellement arrêté la pression collecteur est stable dans le cas contraire le défaut "cible volant moteur" est détecté.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de régime.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier la **résistance** du capteur de régime.

Changer le capteur régime si sa résistance n'est pas comprise entre 200 et 270 Ohms.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



	APPRENTISSAGE BUTEES PAPILLON
DF226	
PRESENT	

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut DF003 circuit capteur de température d'eau et DF004 circuit capteur température d'air doivent être traités en priorité. Particularités : Lorsque ce défaut est présent le démarrage du moteur est possible mais la mise en circulation du véhicule est interdite, risque important de calage et/ou d'instabilités du régime moteur.

Ce défaut indique que le calculateur n'a pas en mémoire les valeurs d'apprentissage minimum et maximum des butées papillon.

Ce défaut est présent suite à un remplacement du boîtier papillon motorisé, une reprogrammation calculateur ou un remplacement calculateur.

Mettre le contact au moins 5 secondes, sans démarrer le moteur : l'apprentissage des butées papillon se fait automatiquement.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF228 PRESENT COMMANDE COMPRESSEUR DE CLIMATISATION

CO: circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Le défaut est déclaré présent : A la mise du contact ou au lancement de la commande AC003. Compresseur de climatisation.

Particularités :

L'état **(ET070 compresseur de climatisation)** peut aider au traitement de ce défaut.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

bobine 1 voie 2 ------ Voie 1 bobine 4

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du compresseur de climatisation.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 39 — Compresseur de climatisation

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF235 PRESENT OU MEMORISE

REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE

1.DEF: panne sur un des deux contacts de la pédale de frein 2.DEF: panne des deux contacts de la pédale de frein

3.DEF: commandes au volant4.DEF: interrupteur marche / arrêt5.DEF: contrôle de trajectoire

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier en utilisant la fonction régulateur puis limiteur de vitesse.

1.DEF 2.DEF Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du contacteur de pédale de frein. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons entre :

Calculateur voie 53 — Contacteur de pédale de frein Calculateur voie 52 — Contacteur de pédale de frein

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer le contacteur de pédale de frein.

3.DEF

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** des interrupteurs de commande au volant du régulateur/limiteur de vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur injection voie 58 — Commande au volant Calculateur injection voie 77 — Commande au volant Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant. Changer le ou les interrupteurs si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



<u>SUITE</u>

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier en utilisant la fonction régulateur puis limiteur de vitesse.

4.DEF

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** de l'interrupteur de commande au volant du régulateur/limiteur de vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur injection voie 23 Interrupteur M/A régulateur/ limiteur de vitesse

Calculateur injection voie 49 — Interrupteur M/A régulateur/ limiteur de vitesse

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur marche/arrêt régulateur/limiteur de vitesse

Changer l'interrupteur si nécessaire.

5.DEF

Moteur tournant, régime moteur > à 800 Tr/min : Faire un test du réseau multiplexé (pour les véhicules équipés).

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF236 PRESENT OU MEMORISE <u>ALIMENTATION + APRES RELAIS</u>

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact.

Vérifier la tension batterie et des masses véhicules.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais actuateurs.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais et vérifier, la présence du 12 volts sur la voie 3 du porte relais.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 66 Voie 5 Relais actuateurs

Remettre en état la ligne si nécessaire.

Brancher le relais et vérifier sous contact la présence du 12 volts sur la voie 5 du porte relais actuateurs.

Changer le relais si nécessaire.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



	ALIMENTATION + APRES CONTACT
DF251 MEMORISE	
WEWORISE	

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Ce défaut ne sera déclaré que mémorisé car s'il est présent on perd la communication avec l'outil de diagnostic.

Vérifier la tension batterie et l'état des masses du véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement entre :

Remettre en état la ligne si nécessaire.

Contact mis:

Vérifier la présence du 12 volts sur la voie 29 du calculateur d'injection.

Remettre en état la ligne si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



MASSE MOTEUR

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact.

Dans le cas d'une **sonde amont un fil** "sans retour de masse", la voie 44 est utilisée pour acquérir le signal de masse moteur. Dans ce cas **le calculateur ne peut pas gérer de sonde aval.**

Brancher le bornier à la place du calculateur; **vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison entre :

Calculateur voie 44 — Masse véhicule

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF254 PRESENT OU MEMORISE

COMMANDE PAPILLON MOTORISE

1.DEF: défaut interne du boîtier papillon ou du calculateur: microprocesseur défectueux

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Le défaut circuit relais actuateurs DF009 et le défaut DF236 doivent être traités en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à la mise du contact.

Particularités :

Lorsque ce défaut est présent le démarrage du moteur est possible mais **la mise en circulation du véhicule est interdite**, le régime moteur est constant quelque soit la position de la pédale d'accélérateur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du boîtier papillon.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur **voie 61** Potentiomètre papillon Calculateur **voie 62** Potentiomètre papillon

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **remplacer** le boîtier papillon motorisé.

Puis faire l'apprentissage des butées papillon : Mettre le contact au moins 5 secondes, sans démarrer le moteur : l'apprentissage des butées papillon se fait automatiquement.

Si l'apprentissage n'est pas fait, le démarrage est possible mais la mise en circulation du véhicule est interdite, risque important de calage et/ou d'instabilités du régime moteur.

1.DEF

Ce défaut indique une **panne interne du calculateur**, il est donc nécessaire de le **remplacer**.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF255 PRESENT OU MEMORISE

SURETE DE FONCTIONNEMENT PAPILLON / PEDALE

1.DEF : Cohérence entre la position de la pédale et la position papillon

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut "deuxième tension de référence des capteurs **DF152**" doit être traité en priorité.

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Pour que le défaut devienne présent il faut être sur le rapport le plus long et faire deux séquences "accélération/décélération" franches. Mais ce test n'est pas réalisé lorsque :

- Il y a une demande de couple provenant de la BVA (boîte de vitesse automatique) ou de l'ESP (contrôle de trajectoire).
- La stratégie de limitation de puissance est active.
- Il y a une panne détectée sur le système du papillon motorisé (DF002, DF226, DF254).
- Le régulateur ou le limiteur de vitesse est actif.

Particularités :

La seule façon d'effacer le défaut mémorisé est d'utiliser le service "réinitialisation des apprentissages".

Vérifier le **branchement et l'état du connecteur** du potentiomètre pédale.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 14 Potentiomètre pédale
Calculateur voie 6 Potentiomètre pédale
Calculateur voie 43 Potentiomètre pédale
Calculateur voie 43 Potentiomètre pédale
Calculateur voie 71 Potentiomètre pédale
Calculateur voie 87 Potentiomètre pédale

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre pédale** piste 1 et piste 2 (la résistance est **nulle ou égale à l'infini** en cas de panne franche).

Vérifier la résistance du potentiomètre à différentes positions.

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

APRES REPARATION

Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF255 PRESENT OU MEMORISE <u>SUITE</u>

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du potentiomètre papillon.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur voie 7 — Voie 5 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 82 — Voie 1 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 13 — Voie 6 Potentiomètre papillon
Calculateur voie 17 — Voie 2 Potentiomètre papillon

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du potentiomètre papillon** piste 2 (la résistance est **nulle ou égale à l'infinie** en cas de panne franche).

Changer le potentiomètre papillon si la résistance n'est pas de l'ordre 1Kohms +/- 25%.

Si le problème n'est toujours pas résolu, il faut faire une reprogrammation du calculateur.

Puis faire l'apprentissage des butées papillon : Mettre le contact au moins 5 secondes, sans démarrer le moteur : l'apprentissage des butées papillon se fait automatiquement.

Si l'apprentissage n'est pas fait, le démarrage est possible mais la mise en circulation du véhicule est interdite, risque important de calage et/ou d'instabilités du régime moteur.

REPROGRAMMATION DES CALCULATEURS:

Les conditions de reprogrammation sont :

- Contact mis.
- Moteur arrêté.
- Calculateur non protégé.

Préconisation importante après reprogrammation :

Pendant la reprogrammation d'un calculateur, celui-ci n'émet aucune information sur le réseau multiplexé, (il est "muet"). Ainsi tous les calculateurs présent sur le réseau multiplexé à l'écoute des informations provenant du calculateur d'injection détectent des pannes.

Il est donc impératif, après la reprogrammation du calculateur d'injection, de procéder à l'effacement des défauts de tous les calculateurs à l'écoute du calculateur d'injection.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF258 PRESENT OU MEMORISE

PREMIERE TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS

1.DEF : panne d' alimentation des capteurs : pression collecteur, piste 2 pédale, pression Fréon

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent à la mise du contact.

Si le défaut devient présent avec 1.DEF, alors traiter ce diagnostic.

1.DEF

Ce défaut indique une **panne interne du calculateur**, il est donc nécessaire de le **remplacer**.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Interprétation des défauts



DF308 PRESENT OU MEMORISE ELECTROVANNE D'ADMISSION BI-MODE

CO : circuit ouvert

CC.0 : court-circuit à la masse CC.1 : court-circuit au + 12 volts

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Le défaut circuit relais actuateurs **DF009** doit être traité en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré si le contact est mis et si la tension batterie est supérieure à 10 Volts.

Si le défaut devient présent avec CO, CC.0 ou CC.1 alors traiter ce diagnostic.

CONSIGNES

Particularités:

Ne tenir compte de ce défaut uniquement sur moteur F4R 736 (Renault Sport). La commande est active si le véhicule est sur le 2^{éme} rapport à un régime < à 4800 tr/min ou sur le 3^{éme} rapport à un régime < à 3260 tr/min, si la vitesse véhicule est inférieure à 120 Km/h, et si aucun défaut n'est détecté sur la vitesse véhicule. Le défaut présent avec CC.1 (cout-circuit au 12 volts) n'est détecté que si le clapet

Le défaut présent avec CC.1 (cout-circuit au 12 volts) n'est détecté que si le clapet bi-mode est commandé (clapet fermé).

Le défaut présent avec CC.0 et C.0 (cour-circuit à la masse et circuit ouvert) est détecté même si le clapet bi-mode n'est pas commandé (clapet ouvert).

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du clapet bi-mode.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du +12 volts sur la voie 2 du connecteur du clapet bi-mode.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 63 Voie 1 clapet bi-mode

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du clapet bi-mode**.

Changer le clapet bi-mode si sa résistance n'est pas de l'ordre de 45 Ohms.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET001 :	+ après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème :
1	+ après contact	PR004 :	tension alimentation calculateur	11 < X < 14 Volts	Faire un contrôle du circuit de charge.
		ET002 :	antidémarrage	INACTIF	En cas de problème :
2	Antidémarrage	ET099 :	code antidémarrage appris	ACTIF	Effectuer un test du réseau multiplexé.
3	Calculateur	ET264 :	calculateur verrouillé suite à un choc	NON	En cas de problème : Consulter le diagnostic ET264.
4	Capteur de	PR016 :	pression atmosphérique	X = pression atmosphérique ± 10%	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du
-	pression	PR001 :	pression collecteur	X = pression atmosphérique ± 10%	défaut "circuit capteur collecteur DF045 ".
		ET129 :	pédale d accélérateur pied levé	ACTIF	En cas de problème :
	Pédale	ET128 :	pédale d'accélérateur"pie d à fond	INACTIF	Appliquer la démarche de diagnostic des défauts : circuit potentiomètre pédale piste 1, circuit
5	d'accélérateur (relachée)	PR203 :	course de la pédale	X < 20%	
		PR206 :	position pédale piste 1	X < 20%	potentiomètre piste 2 et circuit potentiomètre pédale (DF125, DF126 et DF129).
		PR207 :	position pédale piste 2	X < 20%	
6	Boîtier papillon (pédale d'accélérateur relachée)	ET118 :	papillon motorisé en mode dégradé	NON	En cas de problème : Consulter le diagnostic ET118.

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic	
		ET003:	position papillon pied levé	ACTIF		
		ET005 :	position papillon : plein gaz	INACTIF		
		PR017 :	position papillon mesurée	X= consigne de position boîtier papillon ± 10 %		
	PR	PR113 :	consigne de position boîtier papillon motorisé	X < 20 %		
		PR110 :	position papillon mesurée piste 1	X < 20 %	En cas de problème : Appliquer la	
6 (suite)	Boîtier papillon (pédale d'accélérateur relachée)	(pédale	PR111 :	position papillon mesurée piste 2	X < 3 %	démarche de diagnostic des défauts circuit
, ,		PR198 :	position butée minimum apprise piste 1	X = position en % butée minimum apprise piste 1 pour un boîtier papillon de marque MGI ou X = valeur de la position limp-home pour boîtier	potentiomètre papillon et apprentissage butées papillon (DF002 et DF226).	
		PR199 :	position butée maximum apprise piste 1	papillon de marque VDO X = position en % butée maximum apprise piste 1 pour un boîtier papillon de marque MGI ou X = valeur de la position limp-home pour boîtier papillon de marque VDO.		

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Ordre	Fonction		amètre ou état trôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
6	Boîtier papillon (pédale	PR200:	position butée minimum apprise piste 2	X = position en % butée minimum apprise piste 2 pour un boîtier papillon de marque MGI ou X = valeur de la position limp-home pour boîtier papillon de marque VDO	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic des défauts circuit potentiomètre papillon et apprentissage butées papillon (DF002 et DF226).
(suite)	d'accélérateur relachée)	PR201 :	position butée maximum apprise piste 2	X = position en % butée maximum apprise piste 2 pour un boîtier papillon de marque MGI ou X = valeur de la position limp-home pour boîtier papillon de marque VDO	
		ET030 :	chauffage sonde amont	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la
7	Sonde à	ET037:	régulation de richesse	INACTIF	démarche de diagnostic des défauts circuit
	oxygène amont	PR009 :	tension sonde à oxygène amont	Valeur fixe à environ 400 mVolts	chauffage sonde à oxygène amont et circuit sonde à
		PR035 :	valeur correction de richesse	Environ 128	oxygène amont (DF018 et DF057).
		ET031 :	chauffage sonde aval	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la
8	Sonde à oxygène aval	PR010:	tension sonde à oxygène aval	Valeur fixe à environ 400 mVolts	démarche de diagnostic des défauts circuit chauffage sonde aval et circuit sonde à oxygène aval (DF038 et DF058).
	Pédale de frein	ET032 :	pédale de frein appuyée	INACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de
9	redale de frein (relachée)	ET143 :	pédale de frein redondant	INACTIF	diagnostic du défaut circuit pédale de frein (DF135).

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter la note technique traitant de votre véhicule.

Conditions d'application : moteur arrêté sous contact.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
	Régulateur 0 limiteur de vitesse		Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 1 : Bouton marche arrêt du régulateur de vitesse appuyé	
		Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 2 : Bouton marche arrêt du limiteur de vitesse appuyé		
10		Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé et bouton suspendre de la commande au volant appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 3 : Bouton suspendre appuyé	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut Régulateur / limiteur de vitesse (DF235) et consulter le schéma	
		Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé et bouton suspendre de la commande au volant appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	éle cor ETAT 4 : Bouton reprendre appuyé	électrique du véhicule concerné.	
	lii b v	Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé et bouton + de la commande au volant appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 5 : Bouton d'incrémentation appuyé		

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
10 (suite)	Régulateur limiteur de vitesse	Bouton marche/arrêt du limiteur de vitesse appuyé et bouton + de la commande au volant appuyé ET192: fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 6 : Bouton décrémentation appuyé	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut Régulateur / limiteur de vitesse (DF 235) et consulter le schéma électrique du véhicule concerné
	Pédale	Pédale d'embrayage relâchée ET182 : contacteur pédale d'embrayage	INACTIF: Uniquement sur véhicule équipé de limiteur / régulateur de vitesse	En cas de problème consulter le schéma
11	d'embrayage	Pédale d'embrayage enfoncée ET182 : contacteur pédale d'embrayage	ACTIF: Sur véhicule non équipé de régulateur de vitesse cet état ne varie pas	électrique du véhicule concerné

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter la note technique traitant de votre véhicule. **Conditions d'application : moteur arrêté sous contact.**

Ordre	Fonction		mètre ou état rôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic		
	Fenêtre Commandes						
8	Relais pompe à essence	AC010:	relais pompe à essence	On doit entendre tourner la pompe à essence	En cas de problème : Consulter le diagnostic AC010.		
9	Compresseur de climatisation	AC003:	compresseur de climatisation	On doit entendre coller l'embrayage du compresseur de climatisation	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut "DF228".		
10	Electrovanne de purge canister	AC016 :	électrovanne de purge canister	L'électrovanne de purge canister doit fonctionner	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "circuit électrovanne de purge canister DF014".		
11	Décaleur d'arbre à cames	AC491 :	décaleur d'arbre à cames	Le décaleur d'arbre à cames doit fonctionner	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "décaleur d'arbre à cames DF063".		
12	Papillon motorisé	AC621 :	papillon motorisé	Le papillon motorisé doit fonctionner	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "commande papillon motorisé DF254".		
13	GMV petite vitesse	AC626 :	GMV petite vitesse	On doit entendre le motoventilateur tourner à petite vitesse	En cas de problème : Consulter le diagnostic AC626.		
14	GMV grande vitesse	AC625 :	GMV grande vitesse	On doit entendre le motoventilateur tourner à grande vitesse	En cas de problème, Consulter le diagnostic AC625.		
15	Relais thermoplongeur n°1	AC002:	relais thermoplongeur n°1	On doit entendre coller le relais du thermoplongeur n° 1	En cas de problème : Consulter le diagnostic AC002.		
16	Relais thermoplongeur n°2	AC620 :	relais thermoplongeur n°2	On doit entendre coller le relais des thermoplongeurs n° 2 et 3	En cas de problème : Consulter le diagnostic AC620.		
17	Electrovanne d'admission bi- mode	AC002 :	électrovanne d'admission bi- mode	L'electrovanne d'admission bi-mode doit fonctionner	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut "DF308" (électrovanne d'admission bi-mode).		

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter la note technique traitant de votre véhicule. Conditions d'application : moteur chaud, au ralenti, sans consommateur.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
4	_ Capteur de	PR016:	pression atmosphérique	X = pression atmosphérique ± 10%	En cas de problème : Appliquer la démarche de
1	pression	PR001 :	pression collecteur	X < 500 mbars	diagnostic du défaut "circuit capteur collecteur DF045".
		PR006:	régime ralenti	X = Consigne de régime de ralenti ± 50 tr/min	
2	Ralenti	PR041 :	consigne de régime ralenti	730< X < 780 tr/min	Rien à signaler
		ET039 :	régulation de ralenti	ACTIF	
3	Pressostat de direction	ET067 :	connexion pressostat de direction assistée	ACTIF	Rien à signaler
	assistée	ET034 :	pressostat de direction assistée	ACTIF si action sur le volant	a signals
		ET037:	régulation de richesse	ACTIF	En cas de problème :
	Régulation	PR009:	tension de sonde à oxygène amont	50 < X < 800 mV	Appliquer la démarche de diagnostic des
4	richesse	PR010 :	tension de sonde à oxygène aval	La valeur doit être la plus stable possible	défauts"circuit sonde à oxygène amont et circuit sonde à
		PR035 :	valeur de régulation de richesse	La valeur doit variée autour de 128	oxygène aval DF057 et DF058 ".

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter la note technique traitant de votre véhicule. Conditions d'application : moteur chaud au ralenti, sans consommateur.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
	Climatisation	Climatisation demandée par l'utilisateur			
5		ET016 :	liaison injection ← ← ← CA	ACTIF	
		ET009:	demande de climatisation	ACTIF	
		ET070 :	compresseur de climatisation	ACTIF	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic des
		PR027 :	pression fluide réfrigérant	0 < X < 32 bars	défauts "DF012, DF118 et DF228".
		PR044 :	puissance absorbée par le compresseur AC	X > 300 W	
		ET038 :	ralenti accéléré	ACTIF	
6	Capteur de température d'eau	PR002:	température d'eau	X = Température moteur ± 5 °C - 40 < X < +120°C	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut "circuit capteur température d'eau DF004".
7	Capteur de température d'air	PR003:	température d'air	X = Température moteur ± 5 °C - 40 < X < +120°C	En cas de problème : Appliquer la démarche de diagnostic du défaut "circuit capteur température d'air DF003".
8	Capteur de cliquetis	PR013:	signal cliquetis moyen	La valeur doit être non constante	En cas de problème : Appliquer la démarche
		PR015:	correction de cliquetis	X < 5	de diagnostic du défaut "circuit capteur cliquetis DF006".

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



AC010	COMMANDE RELAIS DE POMPE A ESSENCE		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé à l'outil de diagnostic.		
	Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais de pompe à essence. Changer le connecteur si nécessaire.		
Déconnecter le relais. Vérifier, la présence du + 12 Volts sur la voie 3 du connecteur du relais de pompe à essence. Remettre en état si nécessaire à l'aide du schéma électrique approprié.			
Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre : Relais de pompe à essence voie 5 Voie 1 du capteur de choc à inertie Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier l'absence de résistance entre : Capteur de choc à inertie voie 1 → Voie 3 du capteur de choc à inertie Changer le capteur de choc à inertie si nécessaire.			

Si l'incident persiste, remplacer la pompe à essence.

Remplacer le motoventilateur n°1 si nécessaire.

INJECTION



	GMV PETITE VITESSE		
AC626			
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé à l'outil de diagnostic.		
	Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais de groupe motoventilateur petite vitesse. Changer le connecteur si nécessaire.		
vitesse.	t + 12 Volts sur la voie 3 du connecteur du relais de groupe motoventilateur petite cessaire, à l'aide du schémas électrique approprié.		
	atour :		
Vérifier que le motov	entilateur n°1 ne soit nas grinné que l'hélice tourne librement		

CONDITIONS	MOTOVENTILATEUR 1 ACTIF
Moteur à l'arrêt température d'eau < 95 C°	NON
Moteur à l'arrêt température d'eau > 100 C°	OUI
climatisation demandée et autorisée	OUI
Moteur tournant température d'eau > 99 C°	OUI
Moteur tournant température d'eau < 96 C°	NON

Remplacer le motoventilateur n°2 si nécessaire.

INJECTION



	GMV GRANDE VITESSE		
AC625			
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé à l'outil de diagnostic.		
Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais de groupe motoventilateur grande vitesse . Changer le connecteur si nécessaire.			
Déconnecter le relais. Vérifier, la présence du + 12 Volts sur la voie 3 du connecteur du relais de groupe motoventilateur grande vitesse. Remettre en état si nécessaire à l'aide du schéma électrique approprié.			
Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons entre : Relais de groupe motoventilateur grande vitesse voie 5 Motoventilateur 2 Remettre en état si nécessaire. Motoventilateur 2 Masse véhicule			
Vérifier que le motoventilateur n°2 ne soit grippé, que l'hélice tourne librement.			

CONDITIONS	MOTOVENTILATEUR 2 ACTIF
Pression de climatisation > 24 bars	OUI
Pression de climatisation > 18 bars + vitesse véhicule > 20 km/h	OUI
Moteur tournant, température d'eau > 102 C°	OUI
Moteur tournant, température d'eau < 95 C°	NON

INJECTION



	RELAIS THERMOPLONGEUR N°1	
AC002		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé à l'outil de diagnostic.	
Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais thermoplongeur n°1 . Changer le connecteur si nécessaire.		
Déconnecter le relais. Vérifier la présence du + 12 Volts sur la voie 3 du connecteur du relais thermoplongeur n°1. Remettre en état si nécessaire à l'aide du schéma électrique approprié.		
Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons entre : Relais thermoplongeur n°1 voie 5 Thermoplongeur n°1 Thermoplongeur n°1 Masse véhicule Remettre en état si nécessaire.		
	ce du thermoplongeur n°1. longeur n°1 si nécessaire.	

INJECTION



	RELAIS THERMOPLONGEUR N°2	
AC620		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé à l'outil de diagnostic.	
Vérifier le branchement et l'état du connecteur du relais thermoplongeur n°2. Changer le connecteur si nécessaire.		
Déconnecter le relais . Vérifier la présence du + 12 Volts sur la voie 3 du connecteur du relais thermoplongeur n°2. Remettre en état si nécessaire, à l'aide du schéma électrique approprié.		
Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons entre : Relais de thermoplongeur n°2 voie 5 Thermoplongeurs n°2 et n°3 Masse véhicule Remettre en état si nécessaire.		
	ce des thermoplongeurs n°2 et n°3. longeur n°2 et/ou n°3 si nécessaire.	

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



ET182

CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Véhicule non équipé de régulateur/ limiteur de vitesse

Un véhicule non équipé de régulateur/limiteur de vitesse ne possède pas de contacteur de pédale d'embrayage.

L'état ET 182 "contacteur pédale d'embrayage" indique toujours ACTIF.

Véhicule non équipé de régulateur/ limiteur de vitesse

Véhicule équipé de régulateur/limiteur de vitesse

Un véhicule équipé de régulateur/limiteur de vitesse possède un contacteur de pédale d'embrayage.

L'état ET 182 "contacteur pédale d'embrayage" indique ACTIF si on appuie sur la pédale d'embrayage.

L'état ET 182 "contacteur pédale d'embrayage" indique INACTIF si on relâche la pédale d'embrayage.

Bien qu'il n'y ait pas de diagnostic sur cette information, en cas de problème sur le contacteur de la pédale d'embrayage, une stratégie permet une détection d'un emballement du régime moteur, le régulateur de vitesse est alors automatiquement déconnecté.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du contacteur de pédale d'embrayage.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, la présence du + 12 Volts sur la voie A1 du connecteur du contacteur de pédale d'embrayage.

Remettre en état si nécessaire à l'aide du schémas électrique approprié.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 48 voie A2 contacteur de pédale d'embrayage

Remettre en état si nécessaire.

CONSIGNES

INJECTION Diagnostic - Interprétation des commandes



ET264	CALCULATEUR VERROUILLE SUITE A UN CHOC

A la réception d'une information de détection choc produite par le calculateur AIRBAG sur le réseau multiplexé, le calculateur d'injection, dès la réception de celle-ci (maximum 10 millisecondes) : Coupe l'alimentation de la pompe à essence, l'allumage et l'injection essence ou GPL.

L'état 264 "calculateur verrouillé suite à un choc" passe à ETAT 1.

La seule façon de redémarrer est de couper le contact au moins pendant 10 secondes.

La seule façon d'effacer l'état ET264 est de faire un effacement des pannes mémorisées.

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des commandes



ET118	PAPILLON MOTORISE EN MODE DEGRADE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
NON	MODE NORMAL
ETAT 1	PAPILLON MOTORISE EN MODE REFUGE (limp-home) : Ce mode dégradé se traduit par un régime moteur constant pour chaque rapport de boite et quelque soit la position de la pédale d'accélérateur. Il est associé à : "DF002" Circuit potentiomètre papillon, "DF226" Apprentissage butées papillon, "DF254" Commande papillon motorisé ou "DF255" Sûreté de
	fonctionnement papillon/pédale.
ETAT 2	COUPURE INJECTION : Ce mode dégradé n'est pas utilisé sur les calculateurs d'injection SIRIUS 34.
ETAT 3	ERREUR PEDALE (perte de volonté conducteur) : Ce mode dégradé se traduit par : pas d'influence pédale, ralenti accéléré et lorsqu'on appui sur la pédale de frein le régime moteur passe au ralenti. Il est associé à : "DF125" Circuit potentiomètre pédale piste 1+ "DF129" Circuit potentiomètre pédale ou "DF125" Circuit potentiomètre pédale piste 1+ "DF126" Circuit potentiomètre pédale piste 2.
ETAT 4	REDUCTION DES PERFORMANCES MOTEUR (limitation de performances) : Ce mode dégradé se traduit par : Limitation de la vitesse du véhicule, limitation de la section de commande du papillon, limitation des accélérations du véhicule (augmentation lente de la section de commande du papillon).

Il est associé à : "DF002" Circuit potentiomètre papillon, "DF125" Circuit potentiomètre pédale piste 1, "DF126" Circuit potentiomètre pédale piste 2, "DF129" Circuit potentiomètre pédale ou "DF258" Première tension de référence des capteurs.

INJECTION Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet par l'outil de diagnostic.

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR			ALP 1
PROBLEMES DE DEMARRAGE			ALP 2
PROBLEMES DE RALENTI]		ALP 3
PROBLEMES EN ROULAGE			ALP 4
PAS DE CLIMATISATION			ALP 5

INJECTION

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 1

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR

CONSIGNES

Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule.

- La liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble).
- Les fusibles injection, moteur et habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence du + 12 Volts sur la voie 16 de la prise diagnostic.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer de la présence du + 12 Volts sur :

- Calculateur injection voie 30
- Calculateur injection voie 29 (contact mis)

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur injection voie 3 ── masse véhicule

Calculateur injection voie 28 → masse véhicule
Calculateur injection voie 33 → masse véhicule
Calculateur injection voie 67 → masse véhicule

Calculateur injection voie 56 → voie 7 prise diagnostic

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




ALP 2

PROBLEMES DE DEMARRAGE

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

- Contrôler l'état de la batterie.
- Vérifier le serrage des cosses et l'oxydation.
- Vérifier le bon état des câbles batterie /démarreur et batterie / masse véhicule.
- Contrôler que le démarreur tourne correctement.



- Vérifier que le carburant soit bien adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer que la pompe à essence tourne correctement et que l'essence arrive bien à la rampe d'injecteurs.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de pression.
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air).
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher le tuyau pour ne pas créer de prise d'air : s'il n'y a plus de perturbation, la purge canister est en cause.
- Vérifier l'état des bougies et que le type corresponde bien à la motorisation du véhicule, les changer si nécessaire.
- Démonter le capteur de régime et s'assurer qu'il n'ait pas frotté sur la cible (augmentation de l'entre fer), si c'est le cas contrôler l'état de la cible volant moteur.
- S'assurer de l'état des bobines d'allumage.
- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- S'assurer que le moteur tourne librement.
- Vérifier les compressions du moteur.
- Vérifier le calage de distribution.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

PROBLEMES DE RALENTI

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

- Vérifier qu'il y ait réellement de l'essence (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de pression.
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air).
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher le tuyau pour ne pas créer de prise d'air : s'il n'y a plus de perturbation, la purge canister est en cause.
- Vérifier l'état des bougies et que le type correspond bien à la motorisation du véhicule, les changer si nécessaire.
- S'assurer de l'état des bobines d'allumage.
- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.
- Vérifier les compressions du moteur.
- Vérifier le calage de distribution.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

PROBLEMES EN ROULAGE

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

- Vérifier qu'il y ait réellement de l'essence (jauge à carburant en panne).
- Vérifier que le carburant soit adapté.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).
- Vérifier l'état du filtre à essence.
- Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit bouchée.
- S'assurer du bon état du régulateur de pression d'essence en faisant un contrôle de pression.
- S'assurer du bon état du filtre à air, le changer si nécessaire.
- Contrôler l'état des conduits d'admission (prise d'air, pincement du tuyau d'entrée d'air).
- Débrancher le tuyau qui relie l'électrovanne de purge canister au collecteur d'admission, boucher le tuyau pour ne pas créer de prise d'air : s'il n'y a plus de perturbation, la purge canister est en cause.
- Vérifier l'état des bougies et que le type correspond bien à la motorisation du véhicule, les changer si nécessaire.
- S'assurer de l'état des bobines d'allumages.
- S'assurer que la ligne d'échappement soit en bon état et que le catalyseur ne soit pas colmaté.
- Vérifier que le refroidissement moteur fonctionne correctement.
- Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.
- Vérifier les compressions du moteur.
- Vérifier le calage de distribution.
- Vérifier que les roues tournent librement (pas de grippage étriers, tambours, roulements).
- Vérifier l'état et la pression des pneus.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

PAS DE CLIMATISATION

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

Le paramètre PR027 (pression fluide réfrigérant) indique-t'il une valeur nulle ?

OUI

Faire un contrôle de charge de la climatisation.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de pression de climatisation.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Calculateur d'injection voie 79 — Capteur pression fluide réfrigérant Calculateur d'injection voie 83 — Capteur pression fluide réfrigérant Calculateur d'injection voie 47 — Capteur pression fluide réfrigérant

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du capteur de pression de climatisation.

Changer le capteur si nécessaire.

NON

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du compresseur de climatisation.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement,la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur d'injection voie 39 Compresseur de climatisation Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'état de l'embrayage du compresseur de climatisation** en lançant la commande **AC003** (compresseur de climatisation) à l'aide de l'outil de diagnostic. Remettre en état si nécessaire.

Consulter le diagnostic de la climatisation, si l'incident persiste.

APRES REPARATION